



Automatická pračka
WAW28740EU



BOSCH

cz Návod k použití a instalaci



4 242002 901022

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro koupi pračky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut svého času přečtení tohoto návodu, abyste se mohli seznámit s přednostmi Vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš podnik provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com. Také se můžete obrátit na náš zákaznický servis.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech v textu upozorněno na příslušné rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci.

Pravidla zobrazení

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může dojít ke škodám na majetku nebo životním prostředím.

Upozornění/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče/užitečné informace.


1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Použití podle určení	5		Prádlo.....	28
	Bezpečnostní pokyny.....	6		Příprava prádla.....	28
	Děti/další osoby/domácí mazlíčci.....	6		Třídění prádla.....	28
	Instalace.....	7		Prací prostředek	29
	Obsluha spotřebiče.....	10		Správná volba pracího	
	Čištění a údržba.....	11		prostředku.....	29
	Ochrana životního prostředí....	13		Úspora energie a pracího	
	Balení/použitý spotřebič.....	13		prostředku.....	29
	Úsporná doporučení.....	13		Přehled programů	30
	Instalace a připojení.....	14		Programy na voliči programů.....	30
	Rozsah dodávky.....	14		ActiveOxygen Refresh ☺.....	35
	Bezpečnostní pokyny.....	15		Škrobení.....	35
	Umístění spotřebiče.....	15		Barvení/bělení	35
	Instalace spotřebiče na podložce			Namáčení.....	35
	nebo dřevěném podstavci.....	15		Předvolby programu	36
	Instalace spotřebiče na podstavci			Teplota ⚙.....	36
	se zásuvkou.....	15		Rpm (Počet odstředivých	
	Instalace spotřebiče do kuchyňské			otáček) ⚙.....	36
	linky.....	16		Finished in (Odložený start)⌚.....	36
	Odstranění přepravních pojistek.....	16		Přednastavení	
	Délka hadice a kabelu.....	17		programu.....	37
	Přívod vody.....	18		SpeedPerfect ⚙.....	37
	Odtok vody.....	19		EcoPerfect ⚙.....	37
	Vyrovnání spotřebiče.....	20		Předpírka ↓.....	37
	Elektrické připojení.....	21		Máchání plus ⬆.....	37
	Před prvním použitím			Ochrana proti zmačkání ⚙.....	37
	spotřebiče.....	22		Active Oxygen ☺.....	37
	Přeprava.....	23			
	Hlavní body ve stručnosti.....	24			
	Seznámení se se spotřebičem	25			
	Pračka	25			
	Ovládací panel.....	26			
	Panel s displejem	27			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!