

Návod k použití naleznete rovněž na internetové stránce Leifheit na adrese www.leifheit.de

Obsah:

1. TECHNICKÉ PARAMETRY
2. ROZSAH DODÁVKY
3. POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU
4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
5. UVEDENÍ DO PROVOZU / NABÍJENÍ AKUMULÁTORU
6. POUŽITÍ
7. SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
8. LÍTVADICE / VÝJMUTÍ BATERIE
9. SHODA / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
10. ODSTRANOVÁNÍ PORUCH

Vážení zákazníci,

blahopřejeme Vám k nákupu okenní odsávací Leifheit. Před použitím okenní odsávací si důkladně přečtěte návod k použití. Pomůže Vám od počátku používat přístroj smysluplně a správně a vyhnout se chybám. Respektujte zejména uvedené bezpečnostní pokyny tohoto návodu k použití.

Věříme, že budete s okenní odsávací spokojeni. Pokud byste měli dotazy nebo podněty k našemu výrobku, jednoduše nám zatelefonojte. Tým Leifheit Vám je kdykoliv ochotně k dispozici.

Německo Tel.: (08 00) 5 34 34 34 (bezplatná linka)

Mezistátní hovory Tel.: +49 26 04 97 70

Pondělí až pátek 8.30 až 12.00 hod. SEČ

Chcete-li nás kontaktovat písemně, použijte náš kontaktní formulář na internetové stránce LEIFHEIT.www.Leifheit.de nebo náš kontaktní e-mail.

Se srdečným pozdravem

Váš tým Leifheit

1. TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ přístroje: Okenní odsávací
- Velikost zásobníku: 100 ml
- Napětí / kapacita baterie: 3.7V / 1700mAh
- Šířka gumové chlopi: 28cm
- Napětí nabíječky: 5V
- Doba provozu: cca 30 min.
- Hmotnost (bez příslušenství): 0,7kg
- Všechny uvedené hodnoty jsou přibližné!




Používejte pouze originální baterie na vysávání na okna od společnosti Leifheit!

2. ROZSAH DODÁVKY

Rozbalte obsah balení a zkontrolujte na úplnost a připravené štídky při přípravě. V těchto případech uvědomte svého prodejce nebo servis Leifheit. Obsah: Okenní odsávací (Záhlaví), nabíjecí kabel, návod k obsluze.

Funkční díl (gumová chlopi a zásobník)



Základní přístroj včetně baterie

Nabíječka


3. POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU
 - Vezměte prosím na vědomí, že tento výrobek je určen jen k použití v domácnostech. Společnost Leifheit neposkytuje žádné záruky výrobce při průmyslovém použití.
 - Používejte tento přístroj výhradně k čištění vlnitých hladkých povrchů, jako jsou okna, zrcadla a keramické obkládací a dlaždice.
 - Nesmí být nasat pračky.
 - Nepoužívejte okenní odsávací na dřevěných povrchích, aby nedošlo k poškození gumové chlopi.
 - Zařízení není vhodné pro vysávání většího množství kapaliny nad 100ml.
 - Používejte tento přístroj pouze ve spojení s běžnými prostředky k mytí oken (nepoužívejte lih ani pěnívé čisticí prostředky). Doporučujeme: Leifheit čisticí skla
 - Používejte tento přístroj pouze s příslušenstvím a náhradními díly, schválenými společností Leifheit.

Každé použití nad rámec tohoto popisu se považuje za použití v rozporu s účelem použití. Za škody vzniklé v důsledku toho výrobce neručí, nřlko spočítá pouze na uživateli.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Používejte elektrického přístroje je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
2. Neskládejte ani nemanipulujte okenní odsávací venku.
3. Neosušujte nabíječku s vlnitým nebo mokřým ručníkem.
4. Nezasahujte žádné předměty do vzduchové špičky.
5. Okenní odsávací není hračka!
6. Okenní odsávací není určena k použití osobami (věcně dle) s omezenými fyzickými, senzitivními nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi nebo nedostatečnými vědomostmi, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny o správném používání přístroje.
7. Okenní odsávací lze provozovat pouze s dodanou nabíječkou.
8. Před prvním použitím okenní odsávací zcela nabijte (viz uvedení do provozu / nabíjení baterie).
9. Po nabíjení nabíječky vždy odpojte ze zásuvky a od okenní odsávací.
10. Opravy smí provádět výhradně autorizovaní technici zákaznického servisu. Nevírejte sami základní přístroj. Jednotlivé komponenty základního přístroje se nesmí rozkládat, opravovat a přestavovat.
11. Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj od sítě. Při čištění dbejte na to, aby do spinaču a kroučků nevnikli žádné kapaliny.


URČENO POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI



Obrazek 2:

5. UVEDENÍ DO PROVOZU / NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

- Okenní odsávací se nedodává s plně nabitou baterií. Proto před prvním použitím baterii zcela nabijte.
- Nasuňte funkční díl (gumový přehyb a nádržku) shora na základní jednotku až spojení slyšitelně zaklapne.
- Před nabíjením přístroje dbejte na to, aby byl přístroj vypnutý (viz obrazek 3).
- Připojte nabíječku do zásuvky nabíječky.
- Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky.
- Při nabíjení bliká červená LED.
- Po úplném nabíjení LED nepřerušované zelená.
- Baterie lze nabíjet pouze s použitím dodané nabíječky.
- Nabíječku používejte pouze ve spojení s okenní odsávací Leifheit.
- Po ukončení práce baterie vždy dobijte a zařízení skladujte s dobíjecími bateriemi.



Obrazek 3:

Spínač přístroje v poloze Vyp.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!