

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

YOGA Tab 3 10"

Uživatelská příručka

Lenovo YT3-X50F

Lenovo YT3-X50L

Lenovo YT3-X50M

- Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze k modelu LTE (Lenovo YT3-X50L / Lenovo YT3-X50M).



Základní informace

Poznámky: Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte:

- *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- „Důležité bezpečnostní a manipulační informace“ v „Příloze“.

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici aktualizovaná příručka *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení*.

Technické specifikace

Procesor	Lenovo YT3–X50F: Qualcomm APQ8009 Lenovo YT3–X50L a Lenovo YT3–X50M: Qualcomm MSM8909
Baterie	8 400 mAh
Bezdrátová komunikace	Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 b/g/n; GPS/GLONASS; LTE/WCDMA/GSM

POZNÁMKA: Zařízení Lenovo YT3-X50M podporuje síť LTE v pásnu 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 38 a 40. V některých zemích však není síť LTE podporována. Chcete-li zjistit, zda vaše zařízení Lenovo YT3-X50M funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, obraťte se na operátora.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.



POZNÁMKA: Funkce a domovská obrazovka vašeho zařízení se mohou lišit v závislosti na vašem umístění, jazyce, operátorovi a modelu zařízení.

Domovskou obrazovku si můžete kdykoli přizpůsobit.

- **Domovská obrazovka**


Na první domovské obrazovce se nachází vyhledávací pole **Google** a widget **Digitální hodiny**.

- **Obrazovka náhledu**

Klepněte a podržte kdekoli na domovské obrazovce kromě ikon.

V dolní části obrazovky jsou **TAPETY**, **TAPETY ZÁMKU OBRAZOVKY**, **WIDGETY**, **NASTAVENÍ** a **APLIKACE**.

- **Přidání widgetu na domovskou obrazovku**

V dolní části obrazovky náhledu klepněte na ikonu , pak klepněte a podržte widget, který chcete přidat, přetáhněte jej na požadované místo a uvolněte.


- **Změna tapety**

Přejděte do části **Nastavení** > **Zobrazení** > **Tapeta** a vyberte si tapetu, která se vám líbí.

- **Přesunutí aplikace na jinou obrazovku**

Klepněte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na levou či pravou stranu obrazovky. Poté ji uvolněte na místě, na kterém ji chcete umístit.

- **Odinstalace aplikace**

1. Klepněte na ikonu , poté klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

2. Proveďte přetažení na ikonu  v horní části obrazovky, aplikace zčervená, pak ji uvolněte a klepněte na možnost **OK**.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!