


# HYUNDAI

WS 2303



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL  
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ**

**METEOROLOGICKÁ STANICE / METEOROLOGICKÁ STANICA  
STACJA POGODOWA / WEATHER STATION  
IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS**

CE

**DŮLEŽITÉ:** Přečtěte si prosím před použitím návod a uschovejte jej k pozdějšímu využití.

## ÚVOD

- Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.


## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Pokud během 15 vteřin neprovedete žádné nastavení, všechnu režimy nastavení se automaticky ukončí.
- Neumísťujte hodiny blízko zdrojů rušení a kovových rámu, např. počítačů nebo televizorů.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu, vysoké teplotě, chladu, vysoké vlhkosti a nepoužívejte jej na místech, kde je mokro.
- Venkovní senzor se nesmí nastavovat a instalovat pod vodou. Při nastavování jej nevystavujte přímému slunečnímu svitu a dešti.
- Nikdy přístroj nečistěte s použitím materiálů a produktů, které jsou abrazivní nebo způsobují korozi. Abrazivní čisticí prostředky mohou poškrábat plastové části a zkorodovat elektronické obvody.
- Pokud existuje rozpor mezi předpovědí místní meteorologické stanice a tohoto přístroje, má přednost předpověď místní meteorologické stanice. Výrobce neodpovídá za nesprávné předpovědi počasí z tohoto přístroje.

## 1. VLASTNOSTI

- 1.1 Předpověď počasí** – Animace pro slunečno, polojasno, oblačno, zataženo s deštěm a sněžením
- 1.2 Čas** – Čas řízený rádiem DCF (77,5 kHz) s možností manuálního nastavení času  
– Volba mezi systémem 12 a 24 hodin  
– Funkce budíku přispání  
– Věčný kalendář do roku 2099  
– Den v týdnu v 10 jazycích volitelných uživatelem
- 1.3 Vlhkost** – Měřitelný rozsah: 20 až 99 %
- 1.4 Teplota** – Měřitelný rozsah vnitřní teploty: 9,9 až 50 °C (+14 až 122 °F)  
– Uživatelem volitelné jednotky měření °C / °F  
– Měřitelný rozsah venkovní teploty: -20 až 50 °C -4 až 122 °F  
– Paměť maximální a minimální denní teploty (vnitřní a venkovní)
- 1.5 Bezdrátový venkovní senzor** – Indikátor slabé baterie pro venkovní teplotní senzor  
– Upevnění na zeď nebo postavení na stůl  
– Jeden bezdrátový teplotní senzor je součástí balení  
– Vysílací rádiová frekvence 433,9 MHz, E.i.r.p. 0,19 dBm  
– Vysílací dosah v otevřeném prostoru 30 metrů (98 stop)

## 2. VZHLED HLAVNÍ JEDNOTKY



### 2.1 Část A – LCD

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| A1: Předpověď počasí               | A6: Pokojová teplota |
| A2: Ikona řízení rádiovým signálem | A7: Pokojová vlhkost |
| A3: Čas                            | A8: Fáze měsíce      |
| A4: Tendence barometrického tlaku  | A9: Datum            |
| A5: Venkovní teplota               |                      |

### 2.2 Část B – tlačítka

- B1: Tlačítko „MAX/MIN“
- B2: Tlačítko „-“
- B3: Tlačítko „MODE/SET“ (Režim/Nastavení)
- B4: Tlačítko „+“
- B5: Přepínač „ALARM ON/OFF“ (Budík zap./vyp.)
- B6: Tlačítko „SNOOZE/DIMMER“ (Přispání/Snížení jasu)
- B7: Tlačítko „RF SEARCH“ (Vyhledávání rádiové frekvence)
- B8: Tlačítko „OUT TEMP ALERT“ (Upozornění na venkovní teplotu)
- B9: Tlačítko „RESET“ (Resetování)
- B10: Vstup pro stejnosměrný proud

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!