



Sphere SP-1 by LAMAX *Beat*

Návod k obsluze

Funkce:


Bluetooth **2.1**

Micro SD karta 

Micro USB **USB**

FM rádio **FM**

Handsfree 

Audio vstup 

Sluchátka 

Ovládání:


Zapnout / Vypnout

Předchozí / Hlasitost -

Hrát / Pauza / Handsfree

Následující / Hlasitost +

Režim



Název tlačítka	Režim Bluetooth	FM rádio	Režim Audio
ON / OFF	Přepínací tlačítko - Zapínání / Vypínání zařízení		
Předchozí / Hlasitost -	Stisknutí - Přechod na předchozí skladbu	Stisknutí - Přechod na předchozí stanici	Stisknutí - Přechod na předchozí skladbu
	Podržení - Snížení hlasitosti		
Hrát / Pauza	Stisknutí - Zastavení / Spuštění přehrávání	Stisknutí - Zapnutí / Vypnutí rádia Podržení - Vyhledání stanic	Stisknutí - Zastavení / Spuštění přehrávání
	Stisknutí - Přijmutí hovoru Podržení - Odmitnutí hovoru		
Následující / Hlasitost +	Stisknutí - Přechod na následující skladbu	Stisknutí - Přechod na následující stanici	Stisknutí - Přechod na následující skladbu
	Podržení - Zvýšení hlasitosti		
Režim	Stisknutí - Přechod na další režim		

Přehled oznámení:

„Bluetooth mode. Pair the device.“ - zařízení se nachází v režimu Bluetooth a je připraveno k párování.

„Paired“ - došlo k úspěšnému párování s Bluetooth zařízením.

„Radio“ - zařízení se nachází v režimu FM rádia.

„Media mode“ - zařízení se nachází v režimu přehrávání audio záznamů z Micro SD karty, Micro USB nebo zařízení připojeného prostřednictvím 3,5mm jack.

„SD card“ - zařízení je připraveno přehrávat skladby z Micro SD karty.

„Low battery“ - upozornění na nízký stav baterie.

Párování s Bluetooth zařízením:

Stisknutím tlačítka „M“ přejděte do Bluetooth režimu. Reproduktor je možné spárovat se zařízením vybaveným Bluetooth 2.1 a vyšším.

V přehledu aktivních zařízení se Sphere SP-1 zobrazí pod označením „SP-1 by LAMAX Beat“.

Po spárování uslyšíte oznámení: „Paired“.

V případě odpojení nebo ztráty spojení reproduktor zahlásí: „Bluetooth mode. Pair the device.“

Režim FM rádio:

Do režimu přejděte stisknutím tlačítka „M“.

Připojte Micro USB kabel, který slouží jako anténa reproduktoru.

Pro nalezení všech dostupných stanic podržte tlačítko „Hrát / Pauza / Handsfree“. Zařízení projde pásma FM frekvence a nalezené stanice uloží.

Poté můžete mezi jednotlivými stanicemi přecházet tlačítky „Předchozí“ a „Následující“.

Režim přehrávání audio souborů:

Do režimu přejdete stisknutím tlačítka „M“.

Sphere SP-1 přehrává skladby:

- z vložené Micro SD karty ve formátu MP3

- ze zařízení připojené pomocí Micro USB

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!