

**HOW TO USE / POUŽITÍ / POUŽÍVANIE
UŻYTKOWANIE / HASZNÁLAT****SPECIFICATIONS**

- Power output: 2 x 2 W
- Speaker unit: 4 Ω / 2 W
- 3,5 mm audio output jack
- Power Voltage: USB / DC 5 V
- Frequency Response: 60 Hz - 18 KHz

FIRST USE OF THE DEVICE

- Select a proper place for the device.
- Do not place objects (such as vases) on top of the speaker.
- Make sure the device is vented sufficiently!

1. Connect USB Cable from speaker to the computer.
2. Connect the 3.5mm cable from speaker to the computer.
3. Play the music, movie or games on the computer.
4. Adjust the volume: Raise or lower the volume by adjusting the audio regulator.

We reserve the right to change technical specifications.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (APPLICABLE IN THE EUROPEAN UNION AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES WITH SEPARATE COLLECTION SYSTEMS)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**SPECIFIKACE**

- Výkon: 2 x 2 W
- Reprodukční impedanční: 4 Ω / 2 W
- 3,5 mm audio jack
- Napájecí napětí: USB / DC 5 V
- Frekvenční rozsah: 60 Hz - 18 kHz

PRVNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Vyberte si správné místo pro umístění reproduktorů.
- Nepokládejte předměty (jako například vázy) na horní stranu reproduktorů.
- Ujistěte se, že jsou reproduktory dostatečně odvětrávány!

1. Připojte napájecí USB kabel reproduktorů k počítači.
2. Připojte Jack kabel 3,5 mm ke zvukovému výstupu počítače.
3. Spusťte přehrávání hudby, filmů nebo hru na počítači.
4. Nastavte hlasitost reproduktorů nastavením regulátoru hlasitosti.

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.**LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO ELEKTRICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ (PLATNÉ EVROPSKÉ UNII A V DALŠÍCH EVROPSKÝCH STÁTECH UPLATŇUJÍCÍCH ODDĚLENÝ SYSTÉM SBĚRU)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem

z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického

a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gogen.cz

ŠPECIFIKÁCIA

- Výkon: 2 x 2 W
- Reprodukční impedanční: 4 Ω / 2 W
- 3,5 mm audio jack
- Napájecie napätie: USB / DC 5 V
- Frekvenčný rozsah: 60 Hz - 18 kHz

PRVÉ POUŽITIE PŘÍSTROJA

- Vyberte si správné miesto pre umiestnenie reproduktorov.
- Nekladajte predmety (ako napríklad vázy) na hornú stranu reproduktorov.
- Uistite sa, že sú reproduktory dostatočne odvetrávané!

1. Pripojte napájací USB kábel reproduktorov k počítaču.
2. Pripojte Jack kábel 3,5 mm k zvukovému výstupu počítača.
3. Spustite prehrávanie hudby, filmov alebo hru na počítači.
4. Nastavte hlasitosť reproduktorov nastavením regulátora hlasitosti.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.**LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A PŘÍSTROJOV (VŤAHUJE SA NA EURÓPSKU ÚNIU A EURÓPSKE KRAJINY SO SYSTÉMAMI ODDĚLENÉHO ZBERU)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej

zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej

likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.

Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnější informace o recyklácii tohoto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobek zakúpili.

Informácie o výrobku a servisnej síti najdete na internetovej adrese www.gogen.sk

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!