



MMB64G3M



BOSCH

cz Návod k použití



Srdečně blahopřejeme ke koupi Vašeho nového spotřebiče značky BOSCH. Rozhodli jste se pro moderní a kvalitní domácí spotřebič. Informace o dalších výrobcích naleznete na našich internetových stránkách.

Obsah

K Vaší bezpečnosti.....	3
Přehled	5
Obsluha.....	6
Čištění a údržba.....	8
Recepty.....	9
Pokyny k likvidaci.....	12
Záruční podmínky	12

K Vaší bezpečnosti

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, ve kterém naleznete důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze spotřebiče.

Pokud nebudou dodrženy pokyny ke správnému použití spotřebiče, nenese výrobce odpovědnost za jakékoli tímto způsobem vzniklé škody.

Tento spotřebič je určen k domácímu nebo podobnému, neprůmyslovému použití. Podobné použití znamená, že je spotřebič určen k použití např. jak v kuchyních pro zaměstnance obchodů a kancelářích, v zemědělských a jiných provozech, tak pro hosty v penzionech, malých hotelech a podobných ubytovacích zařízeních.

Spotřebič se smí používat jen na obvyklé množství a po dobu obvyklou jako v běžné domácnosti.

Tento spotřebič je vhodný k míchání tekutých, popř. polotuhých pokrmů, k rozmělnění/sekání syrového ovoce a zeleniny, k výrobě kaše z pokrmů a k rozmělnění hluboce zmrazených potravin (např. ovoce) nebo kostek ledu. Nesmí být použit ke zpracování jiných surovin nebo hmot.

Uchovejte si prosím návod k použití. Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem

Tento spotřebič nesmí používat děti.

Spotřebič a přívodní kabel uschovávejte mimo dosah dětí. Spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, a to pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a případných možných nebezpečích.

Nenechte děti hrát si se spotřebičem.

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen způsobem uvedeným na typovém štítku. Spotřebič je určen k použití pouze v uzavřených místnostech.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!