



Kondenzační sušička s tepelným
čerpadlem

WTW87463BY



BOSCH

cz Návod k použití a k instalaci



Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení tohoto návodu a seznamte se s přednostmi Vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš podnik provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com/cz nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

Popisuje-li návod k použití a k instalaci různé modely spotřebiče, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a k instalaci!

Pravidla zobrazení

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče/užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití podle určení	4	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	24
 Bezpečnostní pokyny	4	Čištění filtru na vlákna	24
Děti/další osoby/domácí zvířata	4	Vyprázdnění zásobníku na kondenzovanou vodu	26
Instalace	5	 Nastavení signalizace	27
Obsluha	7	 Zvuky	28
Čištění/údržba	10	 Čištění spotřebiče	29
 Ochrana životního prostředí	11	Čištění sušičky a ovládacího panelu	29
Obal/starý spotřebič	11	Čištění senzoru vlhkosti	29
Chladivo	11	Čištění filtru v zásobníku na kondenzovanou vodu	30
Pokyny pro úsporu	11	 Co dělat v případě poruchy?	31
 Instalace a připojení	12	 Zákaznický servis	33
Rozsah dodávky	12	 Údaje o spotřebě	34
Instalace a připojení sušičky	12	Tabulka s hodnotami spotřeby	34
Volitelné příslušenství	14	Programy na testování účinnosti pro bavlněné tkaniny	34
Přeprava a ochrana proti mrazu	14	 Technické údaje	35
 Nejdůležitější ve zkratce	15		
 Seznámení se se spotřebičem .16			
Sušička	16		
Ovládací panel	17		
Displej	18		
 Prádlo	19		
Příprava prádla	19		
Třídění prádla podle	19		
 Přehled programů	20		
Programy	20		
Tlačítka	22		
 Obsluha spotřebiče	23		
Vložení prádla a zapnutí sušičky	23		
Nastavení programu	23		
Spuštění programu	23		
Průběh programu	23		
Změna programu nebo přidání prádla	24		
Přerušování programu	24		
Konec programu	24		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!