


K375s MULTI-DEVICE

Setup Guide





logitech®

3 ENGLISH	88 ПО-РУССКИ	172 SLOVENŠČINA
10 DEUTSCH	95 PO POLSKU	179 ROMÂNĂ
18 FRANÇAIS	102 MAGYAR	186 TÜRKÇE
25 ITALIANO	109 ČESKÁ VERZE	193 العربية
32 ESPAÑOL	116 SLOVENČINA	200 עברית
39 PORTUGUÊS	123 УКРАЇНСЬКА	
46 NEDERLANDS	130 EESTI	
53 SVENSKA	137 LATVISKI	
60 DANSK	144 LIETUVIŲ	
67 NORSK	151 БЪЛГАРСКИ	
74 SUOMI	158 HRVATSKI	
81 ΕΛΛΗΝΙΚΑ	165 SRPSKI	

K375s MULTI-DEVICE AT A GLANCE

- 1 Easy-Switch keys with three channels
- 2 Separate smartphone/tablet stand
- 3 Dual-printed layout: Windows®/Android™ and Mac OS /iOS
- 4 Tilt legs for adjustable angle
- 5 Battery door
- 6 Dual connectivity: Unifying receiver and Bluetooth® Smart



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!