

C-TECH IMPRESSIO Party

Výkonný přenosný reproduktor s osmi vstupy, funkcí karaoke, Bluetooth a nahráváním.



Podmínky použití

Tento produkt je precizní elektronické zařízení. Předejděte proto používání a skladování produktu v následujících podmínkách:

- blízko zdroje vysokých teplot (ohřívač, radiátor, otevřené ohniště, dlouhodobé vystavení přímému slunci)
- ve velmi vlhkém prostředí jako jsou koupelny, koupaliště, apod.
- ve velmi prašném prostředí
- v prostředí se silnými vibracemi
- Při vniknutí tekutiny do zařízení jej ihned odpojte od elektrické sítě, vypněte jej, a co nejdříve přineste do servisního centra C-tech.
- Produkt se nesnažte rozebrat, ani otevřít. Pro co nejlepší akustické vlastnosti je dřevěná konstrukce reproduktoru pevná a nerozebíratelná. V případě nesprávné funkce produktu kontaktujte servisní centrum C-tech.
- Pokud máte mokré ruce, nemanipulujte s ovládacími prvky a napájecím kabelem.

Čištění a údržba

Povrch produktu můžete očistit vlhkým jemným hadříkem. Nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky.

Baterie a nabíjení

1. Před prvním použitím dobijte integrovanou baterii po dobu 10-12 hodin. Připojte napájecí adaptér nejdříve k reproduktoru a poté zapojte druhý konec do elektrické sítě 230V. LED indikátory nabíjení vás budou informovat o stavu a ukončení nabíjení. Po úplném nabití baterie se nabíjení automaticky vypne. Baterii můžete dobíjet, i když reproduktor používáte. Pokud reproduktor delší dobu nebude použit, napájecí kabel odpojte z elektrické sítě.
2. Po použití reproduktoru do 24 hodin plně dobijte baterii, i když nebude úplně vybitá.
3. Aby vám baterie vydržela v perfektním stavu co nejdéle, doporučuje se v případě dlouhodobého nepoužívání produktu dobíjet baterii alespoň jednou za měsíc.
4. Při současném nabíjení baterie a používání může být čas potřebný k plnému dobití delší, a to v závislosti na využití výkonu/hlasitosti reproduktoru.
5. Baterii se nesnažte vyměňovat svépomocí. Pro výměnu baterie navštivte autorizovaný servis C-tech.

Poznámka: Pokud bude při používání baterie téměř vybitá, dojde ke snížení výkonu/hlasitosti. Pokud bude baterie úplně vybitá, rozsvítí se indikátor vybité baterie a dojde k celkovému ztlumení reproduktoru. V tomto případě co nejdříve dobijte baterii – nejpozději do 24 hodin, jinak dojde k poklesu kapacity baterie a ke zkrácení její životnosti. Pokud budete používat produkt se zapojeným napájecím kabelem, přepněte vypínač do polohy DC 15V.

Funkce

1. Přenosný reproduktor
2. Bluetooth funkce pro streamování hudby z vašeho mobilního telefonu, tabletu
3. Integrovaný MP3 přehrávač s auto-detekcí SD karty nebo USB paměti. USB konektor může dobíjet váš telefon při přehrávání hudby přes Bluetooth.
4. Integrované FM rádio s pamětí na uložení 25 rádiových stanic. Automatické naladění. Možnost připojení externí FM antény pro lepší příjem rádiového signálu.
5. AUX-IN vstup k přehrávání hudby z externího zdroje
6. Možnost provozu na baterie nebo externí napájení.
7. Integrovaný olověný akumulátor. Výdrž až 8 hodin při 100% hlasitosti.
8. 1x vstup pro drátový mikrofon se samostatným ovládáním hlasitosti, echo
9. 1x vstup pro kytaru se samostatným ovládáním hlasitosti
10. Praktické výsuvné madlo pro pohodlné přemístění reproduktoru.

Specifikace

Celkový výkon reproduktoru: 35W (4Ω, 1kHz, 1% THD)

Osazené reproduktory: 1x 8" basový, 1x výškový

THD: ≤ 0,1%

Frekvenční odezva: 80Hz – 18kHz

Odstup signálu od šumu: ≥ 80dB

Nastavení basů: ± 10dB (100Hz)

Nastavení výšek: ± 10 dB (10kHz)

Slot pro micro SD kartu a USB (podpora paměťových médií až 32GB, FAT16/32)

1x vstup pro mikrofon

1x vstup pro kytaru

Externí napájení: napájecí adaptér AC 230V (50Hz)

Integrovaná baterie: 12V 7.000 mAh

Provoz na baterii: až 8h při 100% hlasitosti

Integrované FM rádio

Možnost externí antény

Obsah balení

1x Reproduktor

1x Dálkový ovladač

1x Bezdrátový mikrofon

1x Kabel jack 3,5mm -> 2 cinch

1x Externí FM anténa

1x Napájecí adaptér

1x Uživatelská příručka

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!