



Obsah balení

CZ



1. Instantní digitální fotoaparát Polaroid Snap Touch
2. Popruh
3. Micro USB kabel
4. Balíček 10ks fotopapírů Polaroid ZINK
5. Návod k použití a záruka

Poznejte Váš fotoaparát




1. Vysunovací blesk/tlačítko napájení
2. Selfie zrcátko
3. Objektiv s magnetickou krytkou
4. Výstup fotografií
5. Slot na MicroSD kartu
6. Konektor na stativ
7. Micro USB port
8. Reset tlačítko*
9. Pojistka dvířek zásobníku papíru
10. Tlačítko spouště
11. Hledáček dotykového LCD displeje

*Pro resotování kamery vložte dovnitř sponku a držte ji po dobu cca 2 vteřin.

Fotografování a nahrávání videí

Vyberte režim fotografie, videa nebo fotobudky poklepáním na ikonu.



Stisknutím tlačítka spouště pořídíte statické snímky nebo spustíte/zastavíte nahrávání videa. Držením tlačítka spouště v režimu fotobudky zajistíte sekvenční snímání (rychlý sled několika statických snímků). Poznámka: Stisknutím tlačítka spouště v jiných zobrazeních než je živý náhled hledáčku se vrátíte k živému náhledu hledáčku.

Své fotografie si můžete přizpůsobit pomocí rámečků, filtrů a digitálních samolepek. Pro zahájení klepněte na ikonu „BONUSY“.

BONUSY



Klepnutím na ikonu režimu fotobudky pořídíte sekvenční 2-, 3- nebo 4- fotografii. Můžete také použít filtry, rámečky nebo samolepky pro výsledný výstup fotografií.

Ovládání dotykového displeje

Klepnutím na libovolné místo na hledáčku skryjete/zobrazíte ovládací prvky.

Indikátory stavu

Zobrazují SD kartu, tisk, baterii a stav připojení Bluetooth.

Nastavení zařízení


Klepnutím na ikonu otevřete nastavení zařízení.

Nastavení snímání

Klepnutím otevřete ovládací menu režimů fotografie, videa a fotobudky.

Nastavení snímání HDR, blesk a časovač.

Zobrazuje nastavení pro HDR, blesk a časovač.



Galerie

Klepnutím přejdete do galerie.

ZOOM

Klepnutím na + nebo - přiblížíte nebo oddálíte obraz v živém náhledu hledáčku.

Stiskněte a podržte pro zaostření

Stiskněte a podržte obrazovku pro nastavení plochy k zaostření.

Pro obnovení Vašich zkušeností si stáhněte bezplatnou aplikaci Polaroid pro iOS a Android.

Pro podrobnější informace, stažení manuálu, FAQs a technickou podporu navštivte www.polaroidsnapcamera.com.

Zákaznický servis:

cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na tento produkt (včetně veškerého příslušenství obsaženého v originálním balení) je při prodeji výrobku jako nového zboží autorizovaným prodejcem poskytována prvnímu koncovému spotřebiteli záruka distributora na materiálové a výrobní vady („Záruka“) následovně:

Oblast	Záruka na díly	Záruka na opravy
Severní Amerika	1 rok	1 rok
Centrální a Jižní Amerika	1 rok	1 rok
Asie, Afrika, Austrálie, Nový Zéland	1 rok	1 rok
Evropa	2 roky	2 roky
Rusko	2 roky	2 roky

Pro využití záručního servisu a získání kontaktních údajů v

případě řešení problémů: Navštivte naši webovou stránku www.polaroidsnapcamera.com

Pro využití záručního servisu musí první koncový spotřebitel (kupující) kontaktovat distributora nebo distributorem určeného autorizovaného poskytovatele servisních služeb, aby bylo možné určit problém a provést servisní proceduru. Pro získání nároku na požadovanou službu MUSÍ zákazník poskytnout distributorovi nebo distributorem určenému autorizovanému poskytovateli servisních služeb doklad o zakoupení výrobku ve formě účtenky nebo faktury, na základě kterých lze ověřit, jestli se výrobek nachází v poskytované záruční lhůtě.

Náklady na dopravu výrobku do servisního střediska distributora nebo do místa pro vrácení zboží nejsou kryté zárukou a musí být placeny zákazníkem.

Odepření záruky a omezení

Tato záruka pokrývá materiálové a výrobní vady, které se projeví při normálním, nekomerčním používání výrobku, a nevztahuje se na návod k obsluze, dopravu, instalaci, nastavení, ovládání, kosmetické vady ani na škody vzniklé v důsledku přírodních událostí, nehod, nesprávného použití, nedbalosti, komerčního použití nebo úprav výrobku či jeho libovolné části. Tato záruka se rovněž nevztahuje na obrazy „vypálené“ do zobrazovačů.

Záruka platí pouze pro prvního koncového spotřebitele a nevztahuje se na výrobky prodávané TAK JAK JSOU NEBO VČETNĚ LIBOVOLNÝCH VAD, dále na výrobky prodávané jako opravené či repasované, ani na spotřební materiál (např. pojistky, baterie, žárovky, apod.). Záruka je neplatná, pokud bylo upraveno nebo odstraněno z výrobku továrnou umístěné sériové číslo. Záruka platí pouze v zemi zakoupení výrobku spotřebitelem a vztahuje se pouze na výrobky zakoupené a opravované v dané zemi.

NA VÝROBEK NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŽ JIŽ VÝSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, JAKÝCHKOLI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, S VÝJIMKOU ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH VÝŠE. DISTRIBUTOR DÁLE ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY PO UPLNYTÍ ZÁRUKNÍ DOBY UVEDENÉ VÝŠE.

DISTRIBUTOR NESMÍ BÝT SPOJOVÁN S ŽÁDNÝMI DALŠÍMI ZÁRUKAMI POSKYTNUTÝMI LIBOVOLNOU OSOBOU, FIRMOU NEBO ENTITOU NA TENTO VÝROBEK. OPRAVY, VÝMĚNY VÝROBKU NEBO VRÁCENÍ KUPNÍ CENY - DLE UVÁŽENÍ DISTRIBUTORA - JSOU VÝHRADNĚMI NÁPRÁVNÝMI PŘÍSTŘEDKY PRO ZÁKAZNÍKA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU DISTRIBUTOR, VÝROBCI NEBO SPOLEČNOST PLR IP HOLDINGS, LLC ODPOVĚDNI ZA LIBOVOLNÉ VEDLEJŠÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ A ZVLÁŠTNÍ ŠKODY A ÚJMY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (JAKO NAPŘÍKLAD, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU ZISKU, OBCHODU, ÚSPOR, DAT NEBO ZÁZNAMŮ) ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM, NESPRÁVNÝM POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ VÝROBEK.

KROMĚ ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TOMTO TEXTU NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NEMOHOU NÁROKY ZÁKAZNÍKA NA NÁHRADU ŠKODY VŮČI DISTRIBUTOROVÍ PŘEKROČIT KUPNÍ CENU VÝROBKU PRODÁVANÉHO DISTRIBUTOREM. TUTO ZÁRUKU NELZE ROZŠÍŘIT NA DALŠÍ OSOBY MIMO PRVNÍHO KONCOVÉHO SPOTŘEBITELE A JE NEPŘENOSNÁ.

Některé země či státy nepřipouští odmítnutí nebo omezení záruk v případě vedlejších nebo následných škod, resp. Nepovolují omezení záruk, takže uvedená omezení se nemusí vztahovat na Váš případ. Tato záruka Vám poskytuje specifické právní nároky a kromě ní můžete mít i další práva, která se odvíjejí v závislosti na státu. Pro získání informací o případných dalších zárukách kontaktujte svého autorizovaného prodejce.

Shoda

Varování FCC: Neprovádějte žádné změny nebo úpravy zařízení, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze či schváleny regulačními úřady. Provedete-li takovouto změnu, může Vám být zakázáno

zařízení nadále používat.

Prohlášení FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno způsobilým plnit limity pro digitální zařízení třídy B podle článku 15 vyhlášky FCC. Tyto limity byly stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti rušivým interferencím při instalaci v domácnostech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení radiokomunikací.

Nelze však zaručit, že při určitých způsobech instalace nedojde k výskytu interferencí. Způsobuje-li zařízení rušení rozhlasového nebo televizního příjmu (lze odhalit vypnutím a zapnutím zařízení), může se uživatel pokusit o zjednání nápravy některým z následujících opatření:

Změnit orientaci nebo umístění antény přijímače.

Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojit zařízení do zásuvky elektrické sítě napájené jiným okruhem než přijímač.

Vyžádat si pomoc od dodavatele nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Toto zařízení a jeho anténa(y) nesmí být umístěno společně či být provozováno ve spojení s jinými anténami či vysílacími.

Tyto dodatečné informace musí být obsaženy v uživatelském návodu k obsluze:

- 1) Informace o zodpovědné osobě: jméno, adresa, telefonní číslo
- 2) Název a výrobní číslo produktu

Poznámka: Pro systémy, které obsahují několik digitálních zařízení, musí být výše uvedené prohlášení obsaženo pouze v uživatelské příručce pro hlavní kontrolní jednotku.

Je-li zapotřebí použít speciální kabely, nebo speciální příslušenství, musí být tato prohlášení zahrnuta v instrukcích pro spotřebitele, například:

S tímto zařízením musí být použity speciální kabely k zajištění shody s omezením třídy B pravidel FCC.

Toto zařízení splňuje požadavky IC licence - nepodléhající RSSs. Činnost zařízení podléhá dvěma následujícím podmínkám:

- 1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference
- 2) Zařízení musí být schopno přijmout veškeré interference včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí chování zařízení.

Prohlášení IC o vystavení rádiovému zařízení: Toto zařízení vyhovuje limitům SAR pro běžnou populaci / nekontrolované limity ozáření definované IC RSS-102 a bylo testováno v souladu s měřicími metodami a procedurami specifikovanými v IEEE 1528.

Další snížení expozice RF může být dosaženo v případě, že může být výrobek co nejdál od těla uživatele nebo je-li možné nastavit přístroj tak, aby byl snížen výstupní výkon, jsou-li k dispozici takové funkce.

Tento digitální přístroj třídy B je v souladu s ICES-003.

Varování

Hrozí nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.

Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

Tímto, C & A Marketing Inc. prohlašuje, že tento Snap Touch je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5 / EC.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!