

SHRnutí

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	244
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	245
2.1 Symboly používané v tomto návodu	245
2.2 Používání v souladu s určením	245
2.3 Návod k použití	245
3. ÚVOD	245
3.1 Písmena v závorkách	245
3.2 Problémy a opravy	245
3.3 Stáhněte si aplikaci!	246
4. POPIS	246
4.1 Popis přístroje	246
4.2 Popis ovládacího panelu	246
4.3 Popis příslušenství	246
4.4 Popis nádoby na mléko	247
5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	247
5.1 Kontrola přístroje	247
5.2 Instalace přístroje	247
5.3 Zapojení přístroje	247
5.4 První uvedení přístroje do provozu	247
6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	247
7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE	248
8. NASTAVENÍ MENU	248
8.1 Vyplachování	248
8.2 Jazyk	248
8.3 Údržba	249
8.4 Nastavení nápojů	249
8.5 Nastavení My nápojů	250
8.6 Obecné	250
8.7 Bluetooth	251
8.8 Statistika	251
9. PŘÍPRAVA KÁVY	251
9.1 Dočasná změna aroma kávy	251
9.2 Příprava automatických receptů použitím zrnkové kávy	252
9.3 Příprava kávy z předemleté kávy	252
9.4 Nastavení kávomlýnku	253
9.5 Rady pro teplejší kávu	253
10. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM	253
10.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko	253
10.2 Regulace množství pěny	254
10.3 Automatická příprava nápojů s mlékem	254
10.4 Čištění nádoby na mléko po každém použití	254
11. "MENU" NASTAVENÍ A VOLBA	255
12. VÝDEJ HORKÉ VODY	255
13. VÝDEJ PÁRY	255
13.1 Rady pro použití páry k napěnění mléka	256
13.2 Čištění dávkovače horké vody/páry po použití	256
14. ČIŠTĚNÍ	256
14.1 Čištění přístroje	256
14.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje	256
14.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	256
14.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu	257
14.5 Čištění vnitřních částí přístroje	257
14.6 Čištění nádržky na vodu	257
14.7 Čištění ústí dávkovače kávy	257
14.8 Čištění násypky na vysypání předemleté kávy...	257
14.9 Čištění spařovací jednotky	257
14.10 Čištění nádoby na mléko	258
14.11 Čištění trysky horké vody	258
15. ODVÁPŇENÍ	258
16. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	259
16.1 Měření tvrdosti vody	259
16.2 Nastavení tvrdosti vody	259
17. ZMĚKČOVACÍ FILTR	260
17.1 Instalace filtru	260
17.2 Výměna filtru	260
17.3 Odstranění filtru	261
18. TECHNICKÉ ÚDAJE	261
19. LIKVIDACE	261
20. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	261
21. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	264

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Příklad: Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přírodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Příklad: Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Příklad: Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se nepokoušejte jej opravit. Přístroj vypněte, odpojte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren) uchovávejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu nápojů na bázi kávy, mléka a horké vody.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nevhodné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržáním tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme Vám hodně zábavy s vaším novým přístrojem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v popisu přístroje (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "20. Zprávy zobrazované na displeji" a "21. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!