







FLOWER LOVE

www.rowenta.com

180014201



Please read these instructions carefully before using the appliance.

SAFETY

CAUTION: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Keep the appliance in a dry place.
• Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.
• **D-□-C ENS:** The appliance must only be used with the power pack supplied ENS.

• Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.

• To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

• Do not use extension cables.

• Keep the appliance away from your hair and clothes.

• Do not use the appliance:

- on any part of your body other than your feet.

- on damaged or infected skin.

- on blisters, verrucas or corns pain.

- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)

- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

- Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.

• Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time.

• Do not exert excessive pressure on your skin.

• For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

• Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.

• If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance.

• Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance.

• For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.)

• CAUTION: This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not be left unattended near the appliance.

• Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance.

• Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

Store the product in a dry place away from direct sunlight.

GUARANTEE

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use. The guarantee will be null and void if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

Attention: Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

• Maintenir l'appareil au sec.

• Ne pas immerger ou passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.

• **D-□-C ENS:** L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.

• Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

• Ne pas utiliser de rallonge.

• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.

• Ne pas utiliser l'appareil :

- sur une autre zone du corps que les pieds.

- sur une peau blessée ou infectée.

- sur une ampoule, une verrue, un cor.

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).

- Si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).

- Si la peau devient très irritée ou saigne, consultez un médecin.

• Ne pas utiliser l'appareil plus de 3 secondes d'affilée sur la même zone.

• Ne pas exercer une trop forte pression sur la peau.

• Pour des raisons d'hygiène nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

• Ne pas utiliser en cas de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.

• Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.

• **No pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.**

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

• ATTENTION: Cet appareil n'est pas destiné pour l'utilisation par des personnes (y compris les enfants) qui n'ont pas l'âge suffisant ou l'expérience ou la connaissance, sauf si elles sont supervisées, par l'intervenant ou l'opérateur.

• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra het niet meer in gebruik is, om het te reinigen of bij storing.

• Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken maar door aan de stekker zelf te trekken.

• Gebruik geen verlengsnoer.

• Hou het toestel buiten bereik van haren en kleding.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt:

- Op een ander lichaamsdeel dan de voet.

- Op beschadigde of geïnfecteerde huid.

- Op een blaar, een wort of een lidoorn.

- op riscocoones (spataderen, moedervlekken, geboortevelekkelen).

- al u lijdt aan huidproblemen (eczeem, ontstekingen, acne).

- Als uw huid geïrriteerd raakt of bloed, vraag dan raad aan uw arts.

• Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde plaats.

• Oefen niet te veel druk op de huid uit.

• Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.

• Gebruik het toestel niet als u een slechte bloedcirculatie of diabetes hebt.

• Als u huidproblemen of andere medische problemen hebt, vraag dan raad aan uw arts vooraf dat het toestel gebruikt.

• Geen voorwerpen in het toestel steken of het toestel demonteren.

• Voor uw veiligheid beoordeelt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelingen (richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische compatibiliteit, milieuvasteindbaarheid).

• **WAARSCHUWING:** Deze apparatuur is niet bedoeld om zonder hulp of gebruik te gebruiken.

• **D-□-C ENS:** Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met de geleverde adapter ENS.

• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra het niet meer in gebruik is, om het te reinigen of bij storing.

• Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken maar door aan de stekker zelf te trekken.

• Gebruik geen verlengsnoer.

• Hou het toestel buiten bereik van haren en kleding.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt:

- Op een ander lichaamsdeel dan de voet.

- Op beschadigde of geïnfecteerde huid.

- Op een blaar, een wort of een lidoorn.

- op riscocoones (spataderen, moedervlekken, geboortevelekkelen).

- al u lijdt aan huidproblemen (eczeem, ontstekingen, acne).

- Als uw huid geïrriteerd raakt of bloed, vraag dan raad aan uw arts.

• Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde plaats.

• Oefen niet te veel druk op de huid uit.

• Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.

• Gebruik het toestel niet als u een slechte bloedcirculatie of diabetes hebt.

• Als u huidproblemen of andere medische problemen heeft, vraag dan raad aan uw arts vooraf dat het toestel gebruikt.

• **D-□-C ENS:** Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met de geleverde adapter ENS.

• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra het niet meer in gebruik is, om het te reinigen of bij storing.

• Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken maar door aan de stekker zelf te trekken.

• Gebruik geen verlengsnoer.

• Hou het toestel buiten bereik van haren en kleding.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt:

- Op een ander lichaamsdeel dan de voet.

- Op beschadigde of geïnfecteerde huid.

- Op een blaar, een wort of een lidoorn.

- op riscocoones (spataderen, moedervlekken, geboortevelekkelen).

- al u lijdt aan huidproblemen (eczeem, ontstekingen, acne).

- Als uw huid geïrriteerd raakt of bloed, vraag dan raad aan uw arts.

• Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde plaats.

• Oefen niet te veel druk op de huid uit.

• Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.

• Gebruik het toestel niet als u een slechte bloedcirculatie of diabetes hebt.

• Als u huidproblemen of andere medische problemen heeft, vraag dan raad aan uw arts vooraf dat het toestel gebruikt.

• **D-□-C ENS:** Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met de geleverde adapter ENS.

• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra het niet meer in gebruik is, om het te reinigen of bij storing.

• Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken maar door aan de stekker zelf te trekken.

• Gebruik geen verlengsnoer.

• Hou het toestel buiten bereik van haren en kleding.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt:

- Op een ander lichaamsdeel dan de voet.

- Op beschadigde of geïnfecteerde huid.

- Op een blaar, een wort of een lidoorn.

- op riscocoones (spataderen, moedervlekken, geboortevelekkelen).

- al u lijdt aan huidproblemen (eczeem, ontstekingen, acne).

- Als uw huid geïrriteerd raakt of bloed, vraag dan raad aan uw arts.

• Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde plaats.

• Oefen niet te veel druk op de huid uit.

• Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.

• Gebruik het toestel niet als u een slechte bloedcirculatie of diabetes hebt.

• Als u huidproblemen of andere medische problemen heeft, vraag dan raad aan uw arts vooraf dat het toestel gebruikt.

• **D-□-C ENS:** Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met de geleverde adapter ENS.

• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra het niet meer in gebruik is, om het te reinigen of bij storing.

• Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken maar door aan de stekker zelf te trekken.</

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!