



# Skleněný mixér MUZ9MX1



**BOSCH**

cz Návod k použití





## Použití podle určení

**Toto příslušenství je navrženo pro kuchyňský robot MUM9 (řada „OptiMUM“). Pozorně si přečtěte návod k použití tohoto kuchyňského robota.**

Nikdy nepoužívejte toto příslušenství s jinými spotřebiči. Pro příslušné součásti používejte pouze odpovídající příslušenství. Toto příslušenství je vhodné k mixování tekutin nebo polotvrdých potravin, krájení nebo sekání syrového ovoce a zeleniny, výrobě pyré, sekání mražených potravin (například ovoce) nebo drcení ledu. Příslušenství nesmí být používáno ke zpracování jiných předmětů nebo látek.

## Bezpečnostní pokyny

### **Nebezpečí úrazu!**

- Do mixovací nádoby nikdy nestrkejte prsty! Mixér nikdy nepoužívejte bez víka.
- S ostrým mixovacím nožem si při vyjímání nádoby a během čištění spotřebiče počínejte velmi opatrně.
- Příslušenství musí být před použitím kompletně složeno. Nikdy neskládejte příslušenství přímo na základové jednotce. Příslušenství používejte pouze za navrženým účelem. Toto příslušenství používejte pouze s červeným zadním pohonem. Předtím, než příslušenství připojíte nebo vyjmete, vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví, poté odpojte spotřebič ze síťové zástrčky.

### **Nebezpečí opaření!**

- Zachovávejte opatrnost při zpracování horkých tekutin. Při zpracování horkých přísad ve skleněné mixovací nádobě bude plnicím otvorem ve víku unikat pára.
- Vložte do spotřebiče maximálně 0,5 litru horké nebo pěnící tekutiny.
- Při práci se spotřebičem vždy držte jednou rukou víko pevně zavřené, ale nikdy otvor ve víku nepřikrývejte rukou!

### **Varování!**

- Nikdy nepoužívejte mixovací nůž bez těsnění.
- Zkontrolujte, zda v mixovací nádobě nejsou cizí tělesa. Nevkládejte do mixovací nádoby žádné předměty (např. nože, lžíce).

### **Důležité!**

Po každém použití, nebo pokud nebylo delší dobu používáno, příslušenství důkladně omyjte. → *“Čištění a údržba“ na straně 6.*

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!