


OLYMPUS®

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

OLYMPUS PEN

E-PL8

Návod k použití



Obsah

Rejstřík základních úloh

1. Příprava
2. Snímání
3. Prohlížení
4. Funkce menu
5. Připojení fotoaparátu k chytrému telefonu
6. Připojení fotoaparátu k počítači a k tiskárně
7. Upozornění
8. Informace
9. **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Číslo modelu: IM001

- Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si prosím pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho životnost. Návod si pečlivě uschovejte pro další použití.
- Před pořizováním důležitých snímků se s fotoaparátem seznámte a pořiďte několik zkušebních snímků.
- Obrázky displeje a fotoaparátu použité v tomto návodu k obsluze vznikly během vývojové fáze a mohou se lišit od finálního výrobku.
- Pokud jsou funkce přidány nebo upraveny aktualizovaným firmwarem ve fotoaparátu, bude se obsah lišit. Nejaktuálnější informace naleznete na webových stránkách Olympus.

>> DÁREK PRO VÁS <<

Zaregistrujte si svůj výrobek na www.mujoylympus.cz
a získáte prodlouženou záruku 30 měsíců a další výhody.



- Toto oznámení se vztahuje na dodaný blesk a je určeno především uživatelům v Severní Americe.

Information for Your Safety

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read and understand all instructions before using.
- Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave flash unattended while in use.
- Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
- Do not operate if the flash has been dropped or damaged - until it has been examined by qualified service personnel.
- Let flash cool completely before putting away.
- To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
- To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause electric shock when the flash is used subsequently.
- The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Symbole použité v tomto návodu k obsluze

V tomto návodu jsou použity následující symboly.

 Tipy	Užitečné informace a rady, které vám pomohou využívat váš fotoaparát co nejlépe.
	Referenční stránky s popisem detailů nebo souvisejících informací.

Rejstřík základních úloh	7	Volba clony i expoziční doby (manuální režim M).....	34
Názvy částí	10	Snímání s dlouhou expozicí (BULB/TIME).....	35
Příprava	12	Živé kompozitní snímání (složení tmavého a světlého snímku).....	36
▮ Vybalení fotoaparátu	12	Snímání pomocí dotykového displeje.....	37
▮ Nabíjení a vložení baterie	13	▮ Natáčení videosekvencí	38
▮ Vložení karty	14	Používání režimu videosekvencí ().....	39
▮ Nasazení objektivu na fotoaparát	15	Pořizování fotografií během natáčení videosekvence (Režim Video+Foto).....	40
▮ Zapnutí fotoaparátu	16	▮ Snímání „Moje klipy“	41
▮ Nastavení data/času	17	Úpravy „Moje klipy“.....	42
Snímání	18	▮ Autoportréty	44
▮ Zobrazení informací během snímání	18	▮ Používání možností snímání	46
Displej během snímání.....	18	Vyvolání možností fotografování.....	46
Přepnutí informačního displeje.....	20	Úpravy expozice (expoziční kompenzace).....	47
▮ Pořizování statických snímků ...21		Nastavení oblasti AF (Zóna AF).....	47
Pořizování snímků v horním a dolním úhlu.....	23	Použití malé oblasti a skupiny oblastí (Nastavení oblasti AF).....	48
Automatické nastavení expozice fotoaparátem (FAUTO).....	23	AF s prioritou tváře/AF s detekcí zornic.....	49
Fotografování ve scénickém režimu (SCN).....	24	Automatické ostření s přibližovacím rámečkem/automatické ostření s přibližováním (Super Spot AF).....	50
Použití uměleckých filtrů (ART).....	27	Volba režimu ostření (režimu AF).....	51
Použití funkce FOTOPŘÍBĚH (II).....	29	Změna jasu světlých a tmavých částí.....	52
Automatické nastavení clony a expoziční doby fotoaparátem (programový režim P).....	31	Výběr způsobu, jakým bude fotoaparát měřit jas (měření).....	52
Volba clony (režim priority clony A).....	32		
Volba expoziční doby (režim priority závěrky S).....	33		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!