

## Bezpečnostné upozornenia

### VAROVANIE!

- Aby ste znížili nebezpečenstvo vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie prístroja:
  - Nevystavujte tento prístroj dažďu, nadmernej vlhkosti, kvapkajúcej vode a postriekaniu.
  - Na prístroj by nemali byť umiestňované žiadne objekty naplnené vodou, ako sú napríklad vázy.
  - Používajte len doporučené príslušenstvo.
  - Neodstraňujte kryt prístroja.
  - Nepokúšajte sa prístroj opraviť sami.
- Opravy prenechajte kvalifikovaným pracovníkom servisu.
- Sieťový kábel je odpojovacie zariadenie. Umiestnite toto zariadenie tak, že sieťový kábel môže byť odpojený od zástrčky okamžite.

### POZOR!

#### Zariadenie

- Tento prístroj môže byť počas používania rušený rádiovou interferenciou, ktorá je spôsobená mobilným telefónom. Ak k takej interferencii dôjde, zaistite väčšiu vzdialenosť medzi týmto prístrojom a mobilným telefónom.
- Vyvarujte sa používaniu alebo umiestneniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov tepla. Nenechávajte v aute vystavenom priamemu slnečnému žiareniu po dlhú dobu so zatvorenými dverami a oknami, pretože to môže spôsobiť deformáciu obalu.
- Vyhýbajte sa škrabancom alebo zlému spojeniu v sieťovom kábli, pretože to môže viesť k možnému vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Tiež by sa malo zabrániť nadmernému ohýbaniu, ťahaníu alebo splietaniu kábla.
- Neodpájajte napájací kábel ťahom za zástrčku. Tým môže dôjsť k poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte tento prístroj v kúpeľni, keďže môže dôjsť k nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky.
- Prepínač funkcií neoddeľuje celé zariadenie zo siete, aj keď je v polohe "OFF".

#### Batérie

- Ak sa tento prístroj nepoužíva dlhšiu dobu, alebo je použitý iba zo zdroja striedavého prúdu, vyberte všetky batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu v dôsledku možného úniku z batérií.
- Vložte tak, aby póly (+ a -) zodpovedali tým v zariadení.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nepoužívajte rôzne typy batérií naraz.
- Násilím neotvárajte ani neskratujte batériu.
- Nedobíjajte alkalické alebo mangánové batérie.
- Nepoužívajte batériu v prípade, že kryt sa odlepil.
- Nevystavujte batérie teplu ani ohňu.
- Nenechávajte batérie v automobile vystavené priamemu slnečnému svetlu dlhšiu dobu, ak sú zatvorené dvere a okná.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za typ batérie, ktorý odporúča výrobca.
- Pri likvidácii batérií sa obráťte na miestne úrady alebo na predajcu a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.

#### Malé objekty

- Gombíky (napr. gombík [TUNING]) môžu z prístroja vypadnúť, keď sa za ne silno potiahne. Preto je nevyhnutné, aby ich deti nemohli prehltnúť.

## Dodávané príslušenstvo

Skontrolujte si dodávané príslušenstvo.

#### Pre Veľkú Britániu

Použite čísla indikované v zátvorke, keď si pýtate náhradné diely. (Produktové čísla sú správne od Januára 2017. Môžu byť predmetom zmeny.)

#### 1 Sieťový kábel

##### Pre Veľkú Britániu

(K2CT2Y00097)

##### Pre ostatné krajiny

(K2CQ2Y00122)

## Predaj a podpora informácie

#### Výrobok Panasonic


Odložte si doklad o kúpe.  
Záručné podmienky a informácie o tomto výrobku sú dostupné na [www.panasonic.com/sk](http://www.panasonic.com/sk) alebo na nasledujúcich telefónnych číslach: 220622911 – číslo pre volania z pevnej siete

# Panasonic®

## FM-AM 2-PÁSMOVÝ PRIJÍMAČ

# RF-2400D

## Návod na obsluhu



Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt.

Pre optimálne výkon a bezpečnosť si prosím pozorne prečítajte tento návod. Prosím uchovajte si tento návod pre budúce použitie.

"EB" indikuje model pre Veľkú Britániu.

Vyrobené spoločnosťou: Panasonic Corporation  
Kadoma, Osaka, Japonsko  
Dovozca pre Európu: Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic Testing Centre  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

Panasonic Corporation  
Webstránka: <http://www.panasonic.com>



TQBM0069  
L0117CH0

## Upozornenie pre sieťový kábel

### (Pre sieťový kábel s tromi kolíkmi)

Pre Vašu bezpečnosť si nasledovný text pozorne prečítajte. Toto zariadenie je dodávané s lisovanými tromi kolíkmi na sieťovom kábli pre vašu bezpečnosť a pohodlie.

Sieťový kábel je vybavený 5 ampérovou poistkou.

V prípade, že je nutné poistku vymeniť skontrolujte, či má náhradná poistka hodnotenie 5-ampér a že je schválená ASTA alebo BSI podľa BS1362.

Skontrolujte či je ASTA značka  alebo značka BSI  na tele poistky.

Ak zástrčka obsahuje odnímateľný kryt poistky, je nutné zabezpečiť, že je obnovený, keď je poistka vymenená.

Ak stratíte kryt poistky, kábel sa nesmie používať, kým sa nezíska náhradný kryt.

Kryt poistky možno zakúpiť u vášho miestneho predajcu.

### Pred použitím


Odstráňte kryt konektora.

### Ako vymeniť poistku


Umiestnenie poistky sa líši v závislosti na type sieťového kábla (Obrázky A a B).

Skontrolujte sieťový kábel a postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií. Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného sieťového kábla.

1. Otvorte kryt poistky skrutkovačom.



2. Vymeňte poistku a zavrite alebo pripojte kryt poistky.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!