



Kondenzační sušička s tepelným
čerpadlem

WTW87467CS



BOSCH

cz Návod k použití a k instalaci



Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení tohoto návodu a seznámení se s přednostmi Vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš podnik provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com/cz nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely spotřebiče, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Pravidla zobrazení

⚠ Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče/užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití podle určení	4	Konec programu	24
 Bezpečnostní pokyny	4	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	24
Děti/další osoby/domácí zvířata	4	Čištění filtru na vlákna	24
Instalace	5	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	26
Obsluha	7	 Nastavení signalizace.	27
Čištění/údržba	9	 Zvuky	28
 Ochrana životního prostředí	11	 Čištění spotřebiče.	28
Obal/starý spotřebič.	11	Čištění sušičky a ovládacího panelu	28
Chladivo	11	Čištění senzoru vlhkosti	29
Pokyny pro úsporu	11	Čištění filtru v zásobníku na kondenzovanou vodu	29
 Instalace a připojení	12	 Co dělat v případě poruchy?	30
Rozsah dodávky	12	 Zákaznický servis	32
Instalace a připojení sušičky.	12	 Údaje o spotřebě	33
Volitelné příslušenství	14	Tabulka s hodnotami spotřeby	33
Přeprava a ochrana proti mrazu	14	Programy na testování účinnosti pro bavlněné tkaniny	33
 Nejdůležitější ve zkratce	15	 Technické údaje.	34
 Seznámení se se spotřebičem .16			
Sušička	16		
Ovládací panel	17		
Displej.	18		
 Prádlo	19		
Příprava prádla	19		
Třídění prádla podle	19		
 Přehled programů	20		
Programy	20		
Tlačítka	22		
 Obsluha spotřebiče	23		
Vložení prádla a zapnutí sušičky.	23		
Nastavení programu	23		
Spuštění programu	23		
Průběh programu	23		
Změna programu nebo přidání prádla	24		
Přerušení programu	24		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!