

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

# AUTOMATICKÁ PRAČKA



Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

CZ CZECH

F72J7HG2W F72J7HG1W

F70J7HG0W



MFL69849525  
Rev.02\_052617

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

# OBSAH


Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

<b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....</b>	<b>3</b>
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
Likvidace starého přístroje.....	8
<b>INSTALACE .....</b>	<b>9</b>
Součásti.....	9
Příslušenství .....	9
Technické údaje.....	10
Požadavky na místo instalace .....	11
Rozbalení a demontáž transportních šroubů.....	12
Použití protiskluzových podložek (volitelně).....	13
Dřevěné podlahy (dutinové podlahy).....	13
Vyrovnání zařízení.....	14
Připojení hadice přívodu vody .....	14
Instalace odtokové hadice .....	17
<b>OBSLUHA.....</b>	<b>18</b>
Používání pračky.....	18
Třídění prádla .....	19
Přidávání pracích prostředků.....	20
Ovládací panel.....	22
Tabulka programů .....	23
Možnosti programu .....	28
Sušení (L <sub>3</sub> ).....	29
<b>INTELEKTUÁLNÍ FUNKCE .....</b>	<b>32</b>
Používání aplikace Smart ThinQ .....	32
Používání funkce Smart Diagnosis™ .....	34
<b>ÚDRŽBA.....</b>	<b>36</b>
Čištění pračky.....	36
Čištění filtru přívodu vody .....	36
Čištění filtru odtokového čerpadla .....	37
Čištění výsuvného zásobníku.....	38
Čištění bubny (☺) (volitelně) .....	38
Pokyny k zazimování pračky .....	39
<b>ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....</b>	<b>41</b>
Diagnostika problémů.....	41
Chybová hlášení.....	44
<b>ZÁRUKA.....</b>	<b>46</b>
<b>PROVOZNÍ ÚDAJE.....</b>	<b>49</b>

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

 Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

## VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

## UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

#### **Děti v domácnosti**

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!