


CZ NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVĚNÍ A
ZAPOJENÍ



INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ

Vážený spotřebiteli!

Vestavná keramická indukční varná deska je určena pouze pro domácnosti. Naše výrobky jsou baleny v ekologicky neškodných materiálech, které mohou být bezpečně recyklovány, odstraněny nebo zničeny. Příslušné obalové materiály jsou řádně označeny. Pokud je vaše zařízení zastaralé a vy máte v úmyslu se ho zbavit, ujistěte se, že je likvidováno způsobem neškodným pro životní prostředí. Vyhledejte autorizovaný sběrný dvůr domácích spotřebičů.

Návody k obsluze

Návody k obsluze jsou určeny spotřebiteli. Popisují přístroj a jeho obsluhu. Jsou přizpůsobeny různým typům přístrojů, proto mohou obsahovat také popisy funkcí, které váš přístroj nemá.

Návod k zapojení

Zapojení musí být provedeno v souladu s kapitolou Zapojení na elektrickou síť a platnými předpisy a normami. Zapojení smí provést jen k tomu oprávněný odborník.

Typový štítek

Typový štítek se základními údaji je připevněn na spodní straně přístroje.

Ochrana před nebezpečím požáru

Přístroje tohoto typu mohou být z jedné strany vestavěny k vysokému nábytkovému elementu, který je vyšší od přístroje. Na druhé straně potom může být postaven jenom nábytkový element stejné výšky jako je přístroj.

DŮLEŽITÉ - PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE.....	4
Bezpečnostní opatření.....	4
Varování.....	5
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA	6
Obsluha varné desky.....	7
Princip funkce indukční varné desky.....	8
Vhodné nádobí k použití pro indukční varnou desku.....	8
Regulace výkonu.....	10
Tipy pro úsporu energie.....	10
OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY	11
Zapnutí varné desky.....	11
Zapnutí varné plotýnky.....	11
Vypnutí varné plotýnky.....	12
Vypnutí varné desky.....	12
Dětský bezpečnostní zámek.....	12
Indikátor zbytkového tepla.....	13
Funkce Power Boost a Super Power Boost.....	13
Udržování jídla v teplém stavu (stay-warm funkce).....	13
Omezení doby provozu varné zóny.....	14
Pojistka proti přehřátí.....	14
Automatický varný režim.....	14
Vyvolání posledního nastavení.....	16
Dočasné zastavení - pauza.....	16
Funkce časovače.....	16
Bezpečnostní funkce a ukazatel poruch.....	18
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SKLOKERAMICKÉHO POVRCHU	19
Čištění.....	19
INSTALACE.....	20
Důležitá upozornění.....	20
Montáž pěnového těsnění.....	21
Rozměry pro vyříznutí otvoru do pracovní desky.....	21
Postup vestavění.....	22
Ventilační otvory ve skříňce kuchyňské linky.....	23
Schéma připojení.....	25
ZAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍŤ	26
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	27
Informační štítek.....	27

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!