

NOKIA

Nokia 3310

Uživatelská příručka

Tato uživatelská příručka



Důležité: Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost“ a „Informace o výrobku“. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

Obsah

Tato uživatelská příručka	2
Začínáme	6
Tlačítka a části	6
Nastavení a zapnutí telefonu	7
Nabíjení telefonu	11
Zamknutí a odemknutí tlačítek	11
Základy	13
Optimální využívání dvou SIM karet	13
Prozkoumání telefonu	14
Změna hlasitosti	17
Změna vyzváněcího tónu nebo tónu zpráv	18
Změna tapety	19
Psaní textu	19
Volání, kontakty a zprávy	21
Volání	21
Kontakty	21
Posílání a přijímání zpráv	22
Přízpůsobení telefonu	24
Změna vyzváněcího tónu nebo tónu zpráv	24
Změna vzhledu plochy	24
Profily	25
Nastavení seznamu Jdi na	26
Fotoaparát	27
Fotografie	27
Videa	27
Internet a spojení	29
Procházení webu	29
Hudba a videa	30
Hudební přehrávač	30
Videopřehrávač	30
Rádio	32

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!