

BS 050 STR

# STREETLINE

 GoGEN



**CZ** **SK** **PL** **EN** **HU**

NÁVOD K POUŽITÍ / VODOTĚSNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR  
NÁVOD NA POUŽITIE / VODOTESNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR  
INSTRUKCJA OBSŁUGI / WODOODPORNY GŁOŚNIK BLUETOOTH  
INSTALLATION MANUAL / WATERPROOF BLUETOOTH SPEAKER  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS / VÍZÁLLÓ BLUETOOTH HANGSZÓRÓ



## ÚVOD

Tento přístroj lze používat s tabletem, notebookem a mnoha typy smartphonů ke streamování hudby a telefonování handsfree. Abyste při použití tohoto přístroje získali nejlepší výsledky, nejprve si přečtěte tento návod.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O VODOTĚSNOSTI / IPX7

**Důležité:** Reproduktor není zcela vodotěsný, pokud reprodukuje zvuk. Pokud se dovnitř dostane voda, může být zvuk tlumený. Jestliže k tomu dojde, podržte reproduktor a 10x až 20x na něj poklepejte rukou, aby se odstranila voda. Na dobu 2 až 3 hodin dejte pod reproduktor suchou tkaninu.

**Poznámka:** Reproduktor není vodotěsný, když je otevřen silikonový kryt. Před použitím ve vlhkém prostředí se ujistěte, že je kryt uzavřen a zajištěn.

## VLASTNOSTI

- Ovládání hlasitosti a přehrávaných skladeb přímo na těle reproduktoru
- Ohromující jasnost zvuku
- Velmi snadno přenosné provedení
- Skvělý reproduktor pro párty, doma i venku
- Umožňuje volat a přijímat hovory

## OBSAH BALENÍ

Reproduktor s funkcí Bluetooth, nabíjecí kabel USB, návod k použití.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání přenosného reproduktoru s funkcí Bluetooth je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících:

1. Chraňte výrobek a jeho nabíjecí kabel před nadměrným teplem.
2. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen jeho kabel nebo přestalo fungovat či bylo jiným způsobem poškozeno.
3. Nepokoušejte se rozebírat zařízení, riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Nevystavujte zařízení přímému slunci, teplu ani plamenům.
5. Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Proto při poslechu, zejména dlouhodobém, upravte patřičně hlasitost.

## NABÍJENÍ REPRODUKTORU

1. Připojte jeden konec přiloženého nabíjecího kabelu USB do nabíjecího konektoru reproduktoru. Poté zapojte druhý konec nabíjecího kabelu USB do příslušného konektoru USB svého počítače, čímž se začne nabíjet zabudovaná nabíjecí baterie reproduktoru.

**POZNÁMKA:** Nabití zabudované baterie reproduktoru trvá přibližně dvě hodiny, pokud je zcela vybitá.

2. Při nabíjení bude svítit červená kontrolka LED, která indikuje, že se přístroj nabíjí. Jakmile se přístroj zcela nabije, červená kontrolka zhasne.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!