

Úvod

Vážený zákazníku!


Děkujeme Vám za nákup produktu NAVITEL®.

NAVITEL MR250 DVR je multifunkční digitální video rekordér s mnoha funkcemi a vlastnostmi, které jsou popsány v této uživatelské příručce. Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.

Obsah balení:

- DVR
- Zadní kamera
- Adaptér do auta 12/24 V
- Video kabel
- USB kabel
- Nálepka
- Šrouby
- Čistící ubrousek z mikrovlákna
- Uživatelská příručka
- Záruční list
- Dárkový poukaz

Vnější vzhled



- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Reproduktor | 8. Kamera |
| 2. Upevnění | 9. Menu |
| 3. Mikrofon | 10. Dolů |
| 4. microSD port | 11. OK |
| 5. Port pro zadní kameru | 12. Nahoru |
| 6. USB port | 13. Zapnutí/vypnutí |
| 7. Reset | |

Tlačítka

CZ

Tlačítko	Funkce
OK	<p>V režimu Video stiskněte pro začátek nahrávání videa; stiskněte znovu pro zastavení nahrávání videa.</p> <p>V režimu Snímek stiskněte pro pořízení snímku.</p> <p>V režimu Galerie stiskněte pro výběr souboru nebo pro pozastavení a znovu spuštění videa.</p> <p>V hlavním menu stiskněte pro výběr položky nebo souboru.</p>
Menu	<p>Stiskněte pro vstup do menu s nastavením jednotlivých režimů. Stiskněte znovu pro vstup do menu s nastavením zařízení.</p> <p>Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte pro přepínání mezi režimy Video, Snímek a Galerie.</p> <p>Stiskněte pro opuštění jakéhokoliv menu.</p> <p>V režimu Video stiskněte pro uzamknutí souboru (tyto soubory nemohou být smazány či přepsány).</p>
Zapnutí/vypnutí	<p>Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.</p> <p>Krátce stiskněte pro zapnutí/vypnutí obrazovky.</p>
Nahoru/Dolů	<p>V hlavním menu stiskněte pro označení následující/předchozí položky nebo souboru.</p> <p>V režimu Video stiskněte tlačítko Dolů pro zapnutí/vypnutí mikrofonu (nahrávání zvuku).</p> <p>V režimu Video stiskněte tlačítko Nahoru pro zobrazení/skrytí obrazovky zadní kamery.</p>
Reset	<p>Pokud zařízení neodpovídá, stiskněte tlačítko reset pro resetování zařízení.</p>

Specifikace

CZ

Čip	MSTAR MSC8328
Displej	5" IPS
Formát záznamu videa	MOV
Rozlišení videa	1080 FHD 1920x1080P/ 30 fps
Formát snímku	JPG
Rozlišení snímku	2048x1536
Úložiště	microSD karta
Kapacita microSD karty	max. 64 GB
USB	USB 2.0

Napájení	USB 2.0 DC 5 V 1.5 A
Frekvence	50 HZ/60 HZ
Baterie	400 mAh 3.7 V dobíjecí baterie
Provozní napětí	700 mA
Mikrofon / reproduktor	podporováno
Zadní kamera	podporováno
Jazyk	angličtina, čeština, čínština (zjednodušená), čínština, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, poština, rumunština, ruština, slovenština, španělština, ukrajinština

Poznámka: specifikace se může změnit v případě novější verze zařízení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!