

MIX

Thanks for choosing DOOGEE products

www.doogee.cc

Overview

Battery

MIX is included an internal battery. You can track your battery status with the icon showed on the top right of the screen. As microwave oven, stoves, or radiators, batteries may explode when overheated.

Built-in Battery 3380mAh

Warning

- Use only DOOGEE approved batteries specifically designed for your phone. Incompatible batteries can cause serious injuries or damage to your phone.
- Never place battery or phone oven in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.

Overview

MIX includes a removable battery. You can track your battery status with the icon showed on the top right of the screen. As microwave oven, stoves, or radiators, batteries may explode when overheated.

Bateria removível 3380mAh

Atenção

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone junto a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

Visão geral

Visão geral

MIX inclui uma bateria removível. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

Bateria removível 3380mAh

Aviso

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone próximo a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

Bateria

MIX includes a removable battery. You can track your battery status with the icon showed on the top right of the screen. As microwave oven, stoves, or radiators, batteries may explode when overheated.

Bateria removível 3380mAh

Atenção

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone próximo a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

Visão geral

MIX inclui uma bateria removível. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

Bateria removível 3380mAh

Aviso

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone próximo a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

Übersicht

Übersicht

MIX enthält einen eingebauten Akku. Sie können den Akkustatus über die Anzeige oben rechts auf dem Display verfolgen. Akkus können in der Nähe von Mikrowellenherden, Öfen oder Herden aufwachen und explodieren.

eingebauter Akku 3380mAh

Warnhinweis

- Bitte verwenden Sie nur Akkus, die von Doogee geprüft und für Ihr Smartphone geneigt sind. Nicht-kompatible Akkus können schwere Verletzungen verursachen oder Ihr Telefon beschädigen.
- Akkus niemals in der Nähe von Mikrowellenherden, Öfen oder Herden aufbewahren. Akkus können bei Überhitzung explodieren.

Bateria

MIX contém uma bateria integrada. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone mostrado no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

ingebauter Akku 3380mAh

Warnhinweis

- Bitte verwenden Sie nur Akkus, die von Doogee geprüft und für Ihr Smartphone geneigt sind. Nicht-kompatible Akkus können schwere Verletzungen verursachen oder Ihr Telefon beschädigen.
- Akkus niemals in der Nähe von Mikrowellenherden, Öfen oder Herden aufbewahren. Akkus können bei Überhitzung explodieren.

Übersicht

MIX contém uma bateria removível. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

Bateria removível 3380mAh

Atenção

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone próximo a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

Общие сведения

Общие сведения

MIX включает аккумулятор. Вы можете отслеживать состояние аккумулятора с помощью значка в правом верхнем углу экрана. Близкие микроволновые печи, плиты или радиаторы, батареи могут взорваться при перегреве.

Встроенный аккумулятор 3380mAh

Предупреждение

- Используйте только одобренные батареи DOOGEE, специально предназначенные для вашего телефона. Несовместимые батареи могут стать причиной серьезных травм или повреждения телефона.
- Никогда не помещайте батарею телефона в нагревательные устройства, например, в микроволновые печи, плиты или радиаторы. При перегреве батареи могут взорваться.

Bateria

MIX contém uma bateria integrada. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone mostrado no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

Встроенный аккумулятор 3380mAh

Предупреждение

- Используйте только одобренные батареи DOOGEE, специально предназначенные для вашего телефона. Несовместимые батареи могут стать причиной серьезных травм или повреждения телефона.
- Никогда не помещайте батарею телефона в нагревательные устройства, например, в микроволновые печи, плиты или радиаторы. При перегреве батареи могут взорваться.

Общие сведения

MIX contém uma bateria removível. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

Bateria removível 3380mAh

Atenção

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone próximo a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

Меры предосторожности

Настоящее руководство пользователя содержит информацию об основных правилах эксплуатации смартфона и краткое описание его функциональных возможностей. При использовании устройства следует соблюдать основные меры предосторожности во избежание причинения ущерба здоровью, повреждениям аппаратным компонентам, возгорания и повреждения устройства.

Ограничение мест использования

Необходимо соблюдать правила использования электронных устройств в самолетах, летящих над морем, в аэропортах, на территории аэропортов, в местах, где возможно наличие горючих материалов. Не рекомендуется использовать смартфон рядом с чувствительными и аппаратными медицинскими и другими приборами, такими, как электронные спирографы, кардиомониторы, а также детекторы дыма и т.д. В случае возникновения проблем с прибором необходимо проконсультироваться с их изготовителем. Необходимо соблюдать правила и рекомендации производителя в отношении использования смартфона в местах, где возможно наличие горючих материалов.

Режим полета

После активации этой функции экран телефона, чтобы защитить навигационную систему самолета. В соответствии с требованиями авиакомпаний, использование мобильного телефона запрещено во время взлета, посадки, набора высоты, снижения и руления самолета. Используйте сервисы «Wi-Fi на борту», а также другие услуги, предоставляемые авиакомпаниями, возможно только с разрешения экипажа воздушного судна.

Безопасность дорожного движения

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь устройством во время вождения. Используйте функцию «Hands-Free» или остановите машину во время разговора. Убедитесь, что установленное в автомобиле устройство надежно закреплено. Не помещайте смартфон и его аксессуары в зону развития лобовой безопасности или рядом с ней. За дополнительную информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.

Избегайте перепадов температур и мест с повышенной влажностью

Во избежание выхода смартфона из строя или его возгорания, не рекомендуется подвергать устройство воздействию высокой температуры, давления и высокой влажности. Не помещайте смартфон и его аксессуары в зону развития лобовой безопасности или рядом с ней. За дополнительную информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.

Bateria

MIX enthält einen eingebauten Akku. Sie können den Akkustatus über die Anzeige oben rechts auf dem Display verfolgen. Akkus können in der Nähe von Mikrowellenherden, Öfen oder Herden aufwachen und explodieren.

eingebauter Akku 3380mAh

Warnhinweis

- Bitte verwenden Sie nur Akkus, die von Doogee geprüft und für Ihr Smartphone geneigt sind. Nicht-kompatible Akkus können schwere Verletzungen verursachen oder Ihr Telefon beschädigen.
- Akkus niemals in der Nähe von Mikrowellenherden, Öfen oder Herden aufbewahren. Akkus können bei Überhitzung explodieren.

Общие сведения

MIX contém uma bateria removível. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

Bateria removível 3380mAh

Atenção

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone próximo a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

Ознакомьтесь с местным законодательством

Устройство можно использовать в видео-записи, которая может использоваться в соответствии с законодательством. В некоторых странах запись телефонных разговоров запрещена по закону. При использовании функции видео-записи соблюдайте требования закона и правила, действующие в стране. При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правилам доступа. Некоторые приложения требуют доступа к вашим личным сведениям и передаче данных, что влияет на вашу личную конфиденциальность.

Экстренная помощь

Используйте устройство для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью или жизни других людей, наберите номер местной службы экстренной помощи (стандарт системы GSM – номер 112).

Создавайте резервные копии

Данные, сохраненные в памяти смартфона, могут быть утеряны из-за нештатного обращения, ремонта или обновления программного обеспечения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных телефонных номеров, контактов, текстовых сообщений, голосовых сообщений.

Правила эксплуатации батареи

Литиевые батареи устройства производятся от специального аккумулятора. Используйте другие источники питания, чтобы избежать перегрева. Пожалуйста, используйте аккумулятор в нормальном режиме. Применение аккумулятора по назначению может снизить уровень заряда, вызвать, а также возможные другие чрезвычайные ситуации. Не кладите батарею в огонь. Запрещается разбирать, стучать, пробивать, вставлять аккумулятор механическому воздействию и погружать в воду. Аккумуляторы могут искриться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При обращении с поврежденными батареями, немедленно поместите их в безопасное место, подальше от открытого огня. Не разбирайте и не допущайте короткого замыкания батареи. При контакте с кожей, немедленно промойте пораженный участок чистой водой. При контакте с глазами, немедленно промойте пораженный участок чистой водой. При контакте с одеждой, немедленно промойте пораженный участок чистой водой. При контакте с одеждой, немедленно промойте пораженный участок чистой водой. При контакте с одеждой, немедленно промойте пораженный участок чистой водой.

Bateria

MIX est inclus une batterie amovible. Vous pouvez suivre l'état de votre batterie avec l'icône affichée en haut à droite de l'écran. Comme des four à micro-ondes, des étabouisseurs, des radiateurs, les batteries peuvent exploier lorsqu'elles sont surchauffées.

Bateria integrada 3380mAh

Advertencia

- Utilice únicamente baterías aprobadas y diseñadas por DOOGEE. Baterías incompatibles pueden causar lesiones graves o daños en el teléfono.
- Nunca coloque baterías o teléfonos en o en dispositivos de calefacción, como hornos de microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.

Общие сведения

MIX contém uma bateria removível. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

Bateria removível 3380mAh

Atenção

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone próximo a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

Visión de conjunto

Visión de conjunto

El MIX incluye una batería integrada. Puede controlar el estado de la batería con el ícono mostrado en la parte superior derecha de la pantalla. Como hornos de microondas, establecimientos y radiadores, las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.

Bateria integrada 3380mAh

Advertencia

- Utilice únicamente baterías aprobadas y diseñadas por DOOGEE. Baterías incompatibles pueden causar lesiones graves o daños en el teléfono.
- Nunca coloque baterías o teléfonos en o en dispositivos de calefacción, como hornos de microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.

Bateria

MIX est inclus une batterie amovible. Vous pouvez suivre l'état de votre batterie avec l'icône affichée en haut à droite de l'écran. Comme des four à micro-ondes, des étabouisseurs, des radiateurs, les batteries peuvent exploier lorsqu'elles sont surchauffées.

Bateria integrada 3380mAh

Advertencia

- Utilice únicamente baterías aprobadas y diseñadas por DOOGEE. Baterías incompatibles pueden causar lesiones graves o daños en el teléfono.
- Nunca coloque baterías o teléfonos en o en dispositivos de calefacción, como hornos de microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.

Visión de conjunto

MIX contém uma bateria removível. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

Bateria removível 3380mAh

Atenção

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone próximo a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

Résumé

Résumé

MIX est inclus une batterie amovible. Vous pouvez suivre l'état de votre batterie avec l'icône affichée en haut à droite de l'écran. Comme des four à micro-ondes, des étabouisseurs, des radiateurs, les batteries peuvent exploier lorsqu'elles sont surchauffées.

Batterie intégrée 3380mAh

Attention

- Utilisez uniquement des batteries approuvées par DOOGEE spécialement conçues pour votre téléphone. Les batteries incompatibles peuvent causer des blessures graves ou des dommages à votre téléphone.
- Né jamais placez les batteries ou les téléphones ou des données des appareils comme des four à micro-ondes, des poêles ou des étabouisseurs. Les batteries peuvent exploier lorsqu'elles sont surchauffées.

Bateria

MIX est inclus une batterie amovible. Vous pouvez suivre l'état de votre batterie avec l'icône affichée en haut à droite de l'écran. Comme des four à micro-ondes, des étabouisseurs, des radiateurs, les batteries peuvent exploier lorsqu'elles sont surchauffées.

Batterie intégrée 3380mAh

Attention

- Utilisez uniquement des batteries approuvées par DOOGEE spécialement conçues pour votre téléphone. Les batteries incompatibles peuvent causer des blessures graves ou des dommages à votre téléphone.
- Né jamais placez les batteries ou les téléphones ou des données des appareils comme des four à micro-ondes, des poêles ou des étabouisseurs. Les batteries peuvent exploier lorsqu'elles sont surchauffées.

Resumo

MIX contém uma bateria removível. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

Bateria removível 3380mAh

Atenção

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone próximo a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

لمحة عامة

لمحة عامة

MIX enthält einen eingebauten Akku. Sie können den Akkustatus über die Anzeige oben rechts auf dem Display verfolgen. Akkus können in der Nähe von Mikrowellenherden, Öfen oder Herden aufwachen und explodieren.

بطارية مدمجة 3380mAh

تحذير

- استخدم فقط البطاريات المعتمدة من DOOGEE. البطاريات غير المتوافقة يمكن أن تسبب إصابات خطيرة أو تلف الهاتف.
- لا تضع أبداً البطارية أو الهاتف في أفران ميكروويف، أفران أو سخانات. البطاريات يمكن أن تنفجر عند تسخينها.

Bateria

MIX est inclus une batterie amovible. Vous pouvez suivre l'état de votre batterie avec l'icône affichée en haut à droite de l'écran. Comme des four à micro-ondes, des étabouisseurs, des radiateurs, les batteries peuvent exploier lorsqu'elles sont surchauffées.

Batterie intégrée 3380mAh

Attention

- Utilisez uniquement des batteries approuvées par DOOGEE spécialement conçues pour votre téléphone. Les batteries incompatibles peuvent causer des blessures graves ou des dommages à votre téléphone.
- Né jamais placez les batteries ou les téléphones ou des données des appareils comme des four à micro-ondes, des poêles ou des étabouisseurs. Les batteries peuvent exploier lorsqu'elles sont surchauffées.

لمحة عامة

MIX contém uma bateria removível. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

Bateria removível 3380mAh

Atenção

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone próximo a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

لمحة عامة

لمحة عامة

MIX enthält einen eingebauten Akku. Sie können den Akkustatus über die Anzeige oben rechts auf dem Display verfolgen. Akkus können in der Nähe von Mikrowellenherden, Öfen oder Herden aufwachen und explodieren.

بطارية مدمجة 3380mAh

تحذير

- استخدم فقط البطاريات المعتمدة من DOOGEE. البطاريات غير المتوافقة يمكن أن تسبب إصابات خطيرة أو تلف الهاتف.
- لا تضع أبداً البطارية أو الهاتف في أفران ميكروويف، أفران أو سخانات. البطاريات يمكن أن تنفجر عند تسخينها.

Bateria

MIX est inclus une batterie amovible. Vous pouvez suivre l'état de votre batterie avec l'icône affichée en haut à droite de l'écran. Comme des four à micro-ondes, des étabouisseurs, des radiateurs, les batteries peuvent exploier lorsqu'elles sont surchauffées.

Batterie intégrée 3380mAh

Attention

- Utilisez uniquement des batteries approuvées par DOOGEE spécialement conçues pour votre téléphone. Les batteries incompatibles peuvent causer des blessures graves ou des dommages à votre téléphone.
- Né jamais placez les batteries ou les téléphones ou des données des appareils comme des four à micro-ondes, des poêles ou des étabouisseurs. Les batteries peuvent exploier lorsqu'elles sont surchauffées.

Resumo

MIX contém uma bateria removível. Você pode acompanhar o status da bateria com o ícone no canto superior direito da tela. Como forno micro-ondas, fogões ou radiadores, as baterias podem explodir quando superaquecidas.

Bateria removível 3380mAh

Atenção

- Use apenas baterias aprovadas pela DOOGEE especificamente projetadas para o seu telefone. Baterias incompatíveis ou de baixa qualidade podem explodir.
- Nunca deixe as baterias ou o telefone próximo a fontes de calor, como por exemplo, aquecedores, micro-ondas ou fogões.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!