

SONY®

Uživatelská příručka

Xperia XA2

H3113/H3123/H3133/H4113/H4133

Obsah

Začínáme	6
Informace o této uživatelské příručce.....	6
Přehled.....	7
Uvedení do provozu – jedna karta SIM.....	8
Uvedení do provozu – duální karta SIM.....	9
Ochrana obrazovky.....	10
První zapnutí zařízení.....	10
K čemu potřebuji účet Google?.....	11
Zabezpečení zařízení	12
Zajištění ochrany zařízení.....	12
Zámek obrazovky.....	12
Automatické odemykání zařízení.....	13
Fingerprint Manager.....	13
Ochrana karty SIM.....	14
Používání více karet SIM.....	15
Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení.....	15
Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení	16
Použití služeb určování polohy.....	16
Základy práce	18
Používání dotykového displeje.....	18
Zapnutí nebo vypnutí obrazovky.....	20
Inteligentní podsvícení.....	20
Obrazovka Plocha.....	20
Obrazovka aplikací.....	23
Zkratky pro snadné používání.....	24
Navigace v aplikacích.....	24
Widgety.....	27
Zkratky a složky.....	27
Pozadí a schémata.....	28
Pořízení snímku obrazovky.....	29
Oznámení.....	29
Ikony na stavovém řádku.....	32
Přehled aplikací.....	34
Baterie a údržba	36
Nabíjení zařízení.....	36
Baterie a správa napájení.....	37
Aktualizace zařízení.....	39
Údržba pomocí počítače.....	40
Úložiště a paměť.....	41

Zálohování a obnovování obsahu.....	43
Stahování aplikací.....	46
Stahování aplikací ze služby Google Play.....	46
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	46
Internet a síť.....	47
Prohlížení webu.....	47
Nastavení Internetu a zpráv MMS	47
Wi-Fi.....	48
Sdílení mobilního datového připojení.....	50
Řízení využívání datových přenosů.....	52
Volba karty SIM pro přenos dat.....	53
Výběr mobilních sítí.....	53
Synchronizace dat v zařízení.....	55
Synchronizace s online účty.....	55
Synchronizace se službou Microsoft Exchange ActiveSync.....	55
Základní nastavení.....	57
Přístup k nastavení.....	57
Nastavení hlasitosti.....	57
Režim Nerušit.....	58
Nastavení obrazovky.....	59
Připnutí obrazovky.....	59
Nastavení aplikací.....	60
Resetování aplikací.....	61
Nastavení jazyka.....	62
Datum a čas.....	62
Zlepšení přehrávání zvuku.....	63
Více uživatelských účtů.....	63
Zadávání textu.....	66
Klávesnice na obrazovce.....	66
Úprava textu.....	67
Volání.....	68
Volání.....	68
Přijímání hovorů.....	69
Přesměrování hovorů.....	70
Blokování čísla.....	71
Kontakty.....	72
Přidávání a úpravy kontaktů.....	72
Seskupování kontaktů.....	73
Přenos kontaktů.....	73
Zálohování kontaktů.....	74

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!