



Uživatelská příručka

Multimedia Projector

EB-2247U	EB-109W
EB-2142W	EB-108
EB-2042	EB-107
EB-990U	EB-W39
EB-980W	EB-X39
EB-970	EB-S39

Symbole, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce 7

Seznámení s projektorem 8

Funkce projektoru..... 9

Rychlé a snadné nastavení	9
Software Easy Wireless Projection	9
Flexibilní konektivita	10
Připojení k počítačům	10
Připojení k mobilním zařízením	10

Součásti a funkce projektoru..... 12

Součásti projektoru - přední strana	12
Součásti projektoru - zadní strana	13
Součásti projektoru - dolní strana	15
Součásti projektoru - ovládací panel	16
Součásti projektoru - dálkový ovladač	17

Instalace a nastavení projektoru 19

Umístění projektoru 20

Možnosti nastavení a instalace projektoru	21
Projekční vzdálenost	21

Připojení projektoru 22

Připojení k počítači	22
Připojení k počítači pro VGA obraz a zvuk	22
Připojení k počítači pro USB obraz a zvuk	23
Připojení k počítači pro HDMI obraz a zvuk	24
Připojení k chytrým telefonům a tabletům	24
Připojení ke zdrojům obrazu	25
Připojení ke zdroji videa HDMI	25
Připojení ke zdroji videa Komponentní-na-VGA	26

Připojení ke zdroji kompozitního videa	27
Připojení k externím USB zařízením	27
Promítání na zařízení USB	28
Připojení k zařízení USB	28
Odpojení zařízení USB	28
Připojení k projektoru dokumentů	28
Připojení k externím výstupním zařízením	29
Připojení k monitoru VGA	29
Připojení k externím reproduktorům	29
Připojení mikrofonu	30

Vložení baterií do dálkového ovladače 31

Používání dálkového ovladače 32

Otevření krytu objektivu 33

Používání základních funkcí projektoru 34

Zapnutí projektoru 35

Hlavní obrazovka	36
------------------------	----

Vypnutí projektoru 38

Nastavení data a času 39

Výběr jazyka nabídek projektoru..... 41

Režimy promítání..... 42

Změna režimu promítání pomocí dálkového ovladače	42
Změna režimu promítání pomocí nabídek	42

Úprava výšky obrazu 44

Tvar obrazu..... 45

Auto. lichoběžník S	45
Oprava tvaru obrazu pomocí posuvníku vodorovného lichoběžníkového zkreslení	45
Oprava tvaru obrazu pomocí tlačítek pro opravu lichoběžníkového obrazu	46
Oprava tvaru obrazu pomocí funkce Quick Corner	47

Změna velikosti obrazu pomocí ovladače zvětšení.....	50
Změna velikosti obrazu pomocí tlačítek	51
Ostření obrazu pomocí ovladače zaostření.....	52
Výběr zdroje obrazu	53
Poměr stran obrazu	55
Změna poměru stran obrazu	55
Dostupné poměry stran obrazu.....	55
Vzhled promítaného obrazu v jednotlivých poměrech stran	56
Režim barev	57
Změna režimu barev	57
Dostupné režimy barev.....	57
Nastavení automatické clony.....	57
Ovládání hlasitosti tlačítka hlasitosti.....	59
Úpravy funkcí projektoru	60
Promítání dvou obrazů zároveň.....	61
Nepodporované kombinace vstupních zdrojů pro promítání pomocí funkce Split Screen	63
Omezení promítání na dělenou promítací plochu.....	63
Promítání prezentace bez počítače (PC Free)	64
Podporované typy souborů PC Free.....	64
Zásady pro promítání PC Free.....	65
Spuštění prezentace PC Free	65
Spuštění přehrávání filmu PC Free	67
Možnosti zobrazení PC Free	68
Dočasné vypnutí obrazu a zvuku	69
Dočasné zastavení videoakce	70
Zvětšování obrazu.....	71
Používání dálkového ovladače jako bezdrátové myši.....	72

Používání dálkového ovladače jako ukazatele.....	74
Uložení obrázku uživatelského loga	75
Uložení vlastního vzoru.....	77
Korekce rozdílů barev při promítání z několika projektorů.....	78
Nastavení ID projektoru.....	78
Výběr projektoru, který chcete ovládat	78
Přizpůsobování kvality zobrazení více projektorů.....	80
Funkce zabezpečení projektoru	81
Typy zabezpečení heslem	81
Nastavení hesla.....	81
Výběr typů zabezpečení heslem.....	82
Zadání hesla pro používání projektoru.....	83
Zamknutí tlačítek projektoru	84
Odemknutí tlačítek projektoru	85
Instalace bezpečnostního kabelu.....	85
Používání projektoru v síti	86
Promítání v drátové síti.....	87
Připojení k drátové síti.....	87
Výběr nastavení drátové sítě.....	87
Promítání v bezdrátové síti.....	90
Instalace bezdrátového modulu LAN	90
Ruční výběr nastavení bezdrátové sítě	91
Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Windows.....	94
Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Mac	94
Nastavení zabezpečení bezdrátové sítě	94
Podporované certifikáty klienta a CA	96
Používání kódu QR pro připojení mobilního zařízení	96
Použití klíče USB pro připojení k počítači Windows	97
Bezdrátové síťové promítání z mobilního přístroje (Screen Mirroring).....	99

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!