



GARDENIUS

smart garden



***Gasoline
brush
cutter***

GB9V43

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE -

CZ – BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

- NÁVOD K POUŽITÍ

5 - 13

SK – BENZÍNOVÝ KROVINOREZ

- NÁVOD NA POUŽITIE

14 - 22

SYMBOLS



Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze
Pred prvim použitím si prečítajte návod na použitie



Nebezpečí
Nebezpečie



Používejte ochranu sluchu
Používajte ochranu sluchu



Používejte ochranu zraku
Používajte ochranu zraku



Používejte ochrannou dýchací roušku
Používajte ochrannú dýchaciu rúžku



Nepracujte v dešti
Nevystavujte dažďu



Používejte ochranné rukavice
Používajte ochranné rukavice




Používejte ochrannou obuv
Používajte ochrannú obuv



Používejte ochranu hlavy
Používajte ochranu hlavy

SYMBOLS



- a. Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze!
a. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod a použítie!
- b. Před prováděním oprav sekačku vypněte a odpojte kontakt zapalovací svíčky. Teprve potom proveďte opravu!
b. Pred vykonaním opráv kosačku vypnite a odpojte zapalovaciu sviečku. Až potom vykonajte opravu.
- c. Při práci dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poranění rukou či nohou!
c. Pri práci venujte zvýšenú pozornosť vykonávaným činnostiam, aby ste zabránili poraneniu vašich rúk a nôh.
- d. Všechny osoby se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od sekačky!
d. Všetky osoby sa musia zdržiavať v dostatočnej vzdialenosti od kosačky
- e. Výfukové plyny jsou toxické. Motor nespouštějte a nepoužívejte v uzavřených prostorech. Nepoužívejte v dešti!
e. Výfukové plyny sú toxické. Motor nespúšťajte a neprevádzkujte v uzavretých priestoroch. Nepoužívajte na daždi.
- f. Pozor! Motor je horký!
f. Pozor! Motor je horúci.
- g. Palivo je hořlavina, nepoužívejte v blízkosti otevřený oheň. Nedoplňujte palivo, pokud je motor v chodu!
g. Palivo je horľavina, nepoužívajte v jeho blízkosti otvorený oheň. Palivo nedoplňujte ak je motor v chode.
- h. Žací nůž je po nějaký čas v pohybu ještě po vypnutí stroje.
Počkejte, než se všechny komponenty stroje úplně zastaví.
h. Rezný nástroj pokračuje v otáčení sa i po vypnutí stroja.
Počkajte, kým sa všetky komponenty stroja úplne zastavia.
- j. Úroveň akustického výkonu.
j. Úroveň akustického výkonu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!