

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

# CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

**Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.**

# OBSAH


Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

<b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....</b>	<b>3</b>
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
Likvidace starého přístroje.....	11
<b>INSTALACE .....</b>	<b>12</b>
Části .....	12
Rozměry a odstupy.....	13
Okolní teplota .....	13
Vysazení dveří .....	14
Úprava výšky dveří .....	15
Připojení hadice na vodu (pouze u modelů s připojením na vodu).....	16
Zapojení spotřebiče .....	18
Manipulace se spotřebičem.....	18
<b>OBSLUHA .....</b>	<b>19</b>
Součásti a funkce .....	19
Pokyny pro obsluhu .....	23
Používání ovládacího panelu .....	25
Používání nádrže dávkovače vody (pouze u modelů bez připojení na vodu) .....	26
Používání dávkovače vody a ledu .....	28
Automatický výrobek ledu.....	28
Systém Dveře ve dveřích ( * ).....	30
Zásuvka na čerstvou zeleninu ( * ).....	31
Použití dalších funkcí.....	31
<b>INTELEKTUÁLNÍ FUNKCE .....</b>	<b>32</b>
Používání aplikace LG SmartThinQ .....	32
Používání funkce Smart Diagnosis™ .....	34
<b>ÚDRŽBA.....</b>	<b>35</b>
Pokyny pro čištění .....	35
Čištění krytu kondenzátoru .....	35
Výměna filtru funkce Pure N Fresh ( * ).....	35
Čištění přihrádek ve dveřích.....	36
Čištění police .....	37
Čištění zásuvky na zeleninu .....	37
Čištění dávkovače vody.....	38
Výměna vodního filtru (pouze u modelů s připojením na vodu) .....	38
<b>ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....</b>	<b>39</b>

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

 Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

## VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

## UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

#### Děti v domácnosti

- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Pokud je přístroj vybaven zámkem (pouze u některých modelů), uchovávejte klíč mimo dosah dětí.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!