

# Uživatelský manuál

55OLED803  
65OLED803

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Instalace</b>	<b>4</b>
1.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	4
1.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	4
1.3 Tipy pro umístění	4
1.4 Napájecí kabel	4
1.5 Kabel antény	5
1.6 Satelitní anténa	5
<b>2 Dálkový ovladač</b>	<b>7</b>
2.1 Přehled tlačítek	7
2.2 Přehled tlačítek (Easy Remote)	8
2.3 Infračervený senzor	9
2.4 Baterie	9
2.5 Baterie (Easy Remote)	9
2.6 Čištění	9
<b>3 Zapnutí a vypnutí</b>	<b>11</b>
3.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	11
3.2 Tlačítka na televizoru	11
<b>4 Kanály</b>	<b>12</b>
4.1 Instalace kanálů	12
4.2 Seznamy kanálů	12
4.3 Seřazování seznamu kanálů	12
4.4 Sledování kanálů	13
4.5 Oblíbené kanály	15
4.6 Teletext	17
4.7 Interaktivní televize	18
<b>5 Instalace kanálů</b>	<b>19</b>
5.1 Instalace satelitu	19
5.2 Instalace antény	22
5.3 Kopie seznamu kanálů	24
<b>6 Připojit zařízení</b>	<b>27</b>
6.1 Informace o připojení	27
6.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	28
6.3 Systém domácího kina - HTS	29
6.4 Chytré telefony a tablety	29
6.5 Přehrávač Blu-ray disků	30
6.6 DVD přehrávač	30
6.7 Bluetooth	30
6.8 Sluchátka	31
6.9 Herní konzole	31
6.10 Pevný disk USB	32
6.11 Klávesnice USB	33
6.12 Jednotka Flash USB	33
6.13 Fotoaparát	33
6.14 Videokamera	34
6.15 Počítač	34
<b>7 Připojení k televizoru Android TV</b>	<b>35</b>
7.1 Síť a internet	35
7.2 Účet Google	37
7.3 Philips App Gallery	37
<b>8 Aplikace</b>	<b>39</b>
8.1 Informace o aplikacích	39
8.2 Google Play	39
8.3 App Gallery	40
8.4 Spuštění a ukončení aplikace	41
8.5 Blokování aplikací	41
8.6 Správa aplikací	42
8.7 Úložiště	42
<b>9 Internet</b>	<b>44</b>
9.1 Spuštění aplikace Internet	44
9.2 Možnosti na internetu	44
<b>10 Nabídka televizoru</b>	<b>45</b>
10.1 Informace o nabídce televizoru	45
10.2 Otevření Nabídky televizoru	45
<b>11 Zdroje</b>	<b>46</b>
11.1 Přepnutí na zařízení	46
11.2 Možnosti televizního vstupu	46
11.3 Název a typ zařízení	46
11.4 Znovu vyhledat připojení	46
<b>12 Síť</b>	<b>48</b>
12.1 Síť	48
12.2 Bluetooth	48
<b>13 Nastavení</b>	<b>49</b>
13.1 Obraz	49
13.2 Zvuk	53
13.3 Nastavení funkce Ambilight	55
13.4 Nastavení Eco	56
13.5 Obecná nastavení	57
13.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	59
13.7 Nastavení systému Android	60
13.8 Nastavení univerzálního přístupu	60
13.9 Nastavení zámku	61
<b>14 Video, fotografie a hudba</b>	<b>62</b>
14.1 Z počítače nebo zařízení NAS	62
14.2 Nabídka Oblíbené	62
14.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	62
14.4 Z připojení USB	62
14.5 Přehrávání videí	62
14.6 Zobrazení fotografií	63
14.7 Přehrávání hudby	64
<b>15 Televizní průvodce</b>	<b>66</b>
15.1 Co potřebujete	66
15.2 Data TV průvodce	66
15.3 Používání TV průvodce	66
<b>16 Pozastavení televize a nahrávání</b>	<b>68</b>
16.1 Nahrávání	68
16.2 Pozastavení televizního vysílání	69
<b>17 Chytré telefony a tablety</b>	<b>71</b>
17.1 Aplikace Philips TV Remote App	71
17.2 Google Cast	71
17.3 AirPlay	71
17.4 MHL	71
<b>18 Hry</b>	<b>72</b>
18.1 Co potřebujete	72
18.2 Gamepad	72
18.3 Hraní hry	72
<b>19 Ambilight</b>	<b>73</b>
19.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	73
19.2 Funkce Ambilight vypnuta	73
19.3 Nastavení funkce Ambilight	74
<b>20 Nejlepší tipy</b>	<b>75</b>
20.1 Nejlepší tipy	75
20.2 Nyní na TV	75
20.3 TV on Demand	75

20.4	Video on Demand	76
<b>21</b>	<b>Nabídka Domů</b>	<b>77</b>
21.1	Informace o hlavní nabídce	77
21.2	Otevření hlavní nabídky	77
21.3	Omezený profil	77
<b>22</b>	<b>Netflix</b>	<b>78</b>
<b>23</b>	<b>Multi View</b>	<b>79</b>
23.1	Televize a televize	79
23.2	HDMI a televizor	79
<b>24</b>	<b>Software</b>	<b>80</b>
24.1	Aktualizace softwaru	80
24.2	Verze softwaru	80
24.3	Automatické aktualizace softwaru	80
24.4	Software s otevřeným zdrojovým kódem	81
24.5	Licence open source	81
24.6	Oznámení	81
<b>25</b>	<b>Vlastnosti</b>	<b>82</b>
25.1	Ochrana životního prostředí	82
25.2	Spotřeba	82
25.3	Operační systém	82
25.4	Příjem	83
25.5	Typ obrazovky	83
25.6	Rozlišení vstupu obrazu:	83
25.7	Možnosti připojení	83
25.8	Rozměry a hmotnost	83
25.9	Zvuk	83
25.10	Multimédia	84
<b>26</b>	<b>Nápověda a podpora</b>	<b>85</b>
26.1	Zaregistrujte svůj televizor	85
26.2	Používání nápovědy	85
26.3	Odstraňování problémů	85
26.4	Nápověda online	88
26.5	Podpora a servis	88
<b>27</b>	<b>Bezpečnost a péče</b>	<b>89</b>
27.1	Bezpečnost	89
27.2	Péče o obrazovku	90
<b>28</b>	<b>Podmínky používání</b>	<b>91</b>
28.1	Podmínky používání – televizor	91
28.2	Podmínky používání – Smart TV	91
28.3	Podmínky používání – Philips App Gallery	91
<b>29</b>	<b>Autorská práva</b>	<b>93</b>
29.1	MHL	93
29.2	Rozhraní HDMI	93
29.3	Dolby Audio	93
29.4	DTS-HD Premium Sound™	93
29.5	Wi-Fi Alliance	93
29.6	Kensington	93
29.7	Jiné ochranné známky	93
<b>30</b>	<b>Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami</b>	<b>95</b>
	<b>Rejstřík</b>	<b>96</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!