

Marshall

MAJOR III BLUETOOTH® – ON EAR

USER MANUAL




CONTENTS

LANGUAGES

ENGLISH	002.	KOREAN – 한국어	020.
ARABIC – العربية	003.	LATVIAN – LATVIEŠU	021.
BULGARIAN – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК	004.	LITHUANIAN – LIETUVIŲ	022.
CROATIAN – HRVATSKI	005.	NORWEGIAN – NORSK	023.
CZECH – ČEŠTINA	006.	POLISH – POLSKI	024.
DANISH – DANSK	007.	PORTUGUESE – PORTUGUÊS	025.
DUTCH – NEDERLANDS	008.	ROMANIAN – ROMÂNĂ	026.
ESTONIAN – EESTI	009.	RUSSIAN – РУССКИЙ	027.
FILIPINO – WIKANG FILIPINO	010.	SIMPLIFIED CHINESE – 简体中文	028.
FINNISH – SUOMI	011.	SLOVAK – SLOVENČINA	029.
FRENCH – FRANÇAIS	012.	SLOVENE – SLOVENŠČINA	030.
GERMAN – DEUTSCH	013.	SPANISH – ESPAÑOL	031.
GREEK – ΕΛΛΗΝΙΚΑ	014.	SWEDISH – SVENSKA	032.
HEBREW – עברית	015.	THAI – ภาษาไทย	033.
HUNGARIAN – MAGYAR	016.	TRADITIONAL CHINESE – 繁體中文	034.
INDONESIAN – BAHASA INDONESIA	017.	TURKISH – TÜRKÇE	035.
ITALIAN – ITALIANO	018.	UKRAINIAN – УКРАЇНСЬКА	036.
JAPANESE – 日本語	019.	VIETNAMESE – TIẾNG VIỆT NAM	037.

DEVICE LAYOUT



1 CONTROL KNOB

- I. **POWER ON/OFF**
PUSH AND HOLD FOR 5 SECONDS
- II. **PLAY/PAUSE**
SINGLE-CLICK
- III. **SKIP FORWARD**
PUSH TO THE RIGHT
- IV. **SKIP BACK**
PUSH TO THE LEFT
- V. **FAST FORWARD**
PUSH TO THE RIGHT AND HOLD
- VI. **REWIND**
PUSH TO THE LEFT AND HOLD
- VII. **TURN UP THE VOLUME**
PUSH UPWARDS
- VIII. **TURN DOWN THE VOLUME**
PUSH DOWNWARDS
- IX. **HANDLE CALLS**
 - SINGLE-CLICK TO ANSWER OR END CALL
 - DOUBLE-CLICK TO REJECT AN INCOMING CALL
- X. **ACTIVATE/STOP SIRI***
DOUBLE-CLICK

2 LED INDICATOR

- I. **CHARGING**
- II. **FULLY CHARGED**
- III. **AUDIO PAUSED**
- IV. **BLUETOOTH® PAIRING MODE**
- V. **BLUETOOTH OFF OR PLAYING**

3 3.5 mm INPUT/OUTPUT SOCKET

SHARE YOUR AUDIO BY PLUGGING IN ANOTHER PAIR OF HEADPHONES INTO THE 3.5 mm SOCKET.

IF YOU ARE LOW ON POWER, SIMPLY USE THE DOUBLE ENDED 3.5 mm CORD WITH BUILT-IN REMOTE AND MICROPHONE.

- SINGLE-CLICK TO PLAY, PAUSE, ANSWER CALLS OR HANG UP.
- DOUBLE-CLICK FOR NEXT SONG OR TO REJECT CALLS.
- TRIPLE-CLICK FOR PREVIOUS SONG.

4 USB PORT FOR CHARGING BATTERY

WHEN THERE IS LESS THAN 1 HOUR OF CHARGE, A BATTERY LOW ALERT WILL SOUND. PLUG YOUR HEADPHONES TO A USB POWER SOURCE VIA THE MICRO USB CABLE TO CHARGE THE BATTERY.

A FULL BATTERY RECHARGE TAKES APPROXIMATELY 3 HOURS.

5 REMOVABLE EAR CUSHIONS

HOLD THE EAR CAP AND TURN IT COUNTER-CLOCKWISE.

GETTING STARTED

01. PUSH AND HOLD THE CONTROL KNOB FOR 7 SECONDS UNTIL THE LED BLINKS BLUE.
02. SELECT **MAJOR III BLUETOOTH** FROM YOUR SOUND DEVICE'S BLUETOOTH® LIST. THE INDICATOR TURNS OFF WHEN PAIRING IS COMPLETE.
03. PRESS PLAY, AND ENJOY YOUR NEW HEADPHONES

IT IS RECOMMENDED TO CHARGE THE BATTERY BEFORE USING YOUR HEADPHONES FOR THE FIRST TIME.

*Siri is supported when paired with an iOS or macOS device.



① مقبض التحكم

I. تشغيل/ إيقاف التشغيل
اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ

II. تشغيل/إيقاف مؤقت
نقرة واحدة

III. تحظى للأمام
ادفع إلى اليمين

IV. تحظى للخلف
دفع إلى اليسار

V. تقدّم سريع
ادفع إلى اليمين مع الاستمرار

VI. إرجاع
ادفع إلى اليسار مع الاستمرار

VII. رفع الصوت
ادفع لأعلى

VIII. خفض الصوت
ادفع لأسفل

IX. التعامل مع المكالمات
• نقرة واحدة للرد على المكالمات أو إنهاؤها
• انقر نقرًا مزدوجًا لرفض مكالمة وارده

X. تنشيط/ إيقاف *SIRI
انقر نقرًا مزدوجًا

② مؤشر LED

I. جاري الشحن

II. تمام الشحن

III. إيقاف الصوت

IV. وضع الاقتران BLUETOOTH®

V. BLUETOOTH إيقاف التشغيل أو تشغيل

③ مقبس دخل/خرج 3.5 مم

شارك ملفانك الصوتية بإدخال زوج آخر من السماعات في المقبس 3.5 مم

إذا انخفض مستوى الطاقة، استخدام الكابل مزدوج الطرف 3.5 ذي الريموت المدمج والميكروفون

• نقرة واحدة للتشغيل، وإيقاف التشغيل المؤقت، والرد على المكالمات، وإنهاء المكالمات
•• نقر مزدوج للأغنية التالية أو لرفض المكالمات
••• نقرة ثلاثية للأغنية السابقة

④ منفذ لشحن البطارية USB

يصدر تنبيه صوتي بانخفاض مستوى البطارية عندما يكون الشحن يكفي لأقل من ساعة
قم بتوصيل سماعات الرأس إلى منفذ طاقة USB عبر كابل USB للشحن البطارية.

يستغرق شحن البطارية شحنًا كاملًا قرابة 3 ساعة.

⑤ وسادات أذن قابلة للإزالة

أمسك غطاء الأذن وأدره في عكس اتجاه عقارب الساعة.

البداء

01. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحكم لمدة 7 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق

02. اختر MAJOR III BLUETOOTH من أجهزة الصوت BLUETOOTH قائمة

03. اضغط تشغيل واستمتع بسماعات الرأس الجديدة

يُوصى بشحن البطارية قبل استخدام السماعات لأول مرة

I. 0:05 = ⏻

II. x1 = ⏸

III. x1 = ⏸

IV. x1 = ⏮

V. x1... = ⏭

VI. x1... = ⏪

VII. x1 = 🔊+

VIII. x1 = 🔊-

IX. x1 = 🔄

x2 = 🔄

X. x2 = 🎧

I. 🔴 = 🔋

II. ⬤ = 🔋

III. ⏸ = ⏸

IV. 🔵 = 📶

V. ⬤ = 🎧

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!