



PerfectDry myčka nádobí, 45 cm



**SPS66TI01E**



**BOSCH**



cz Návod k použití



# Obsah

 <b>Použití podle určení</b> . . . . .	<b>4</b>	 <b>Nádobí</b> . . . . .	<b>15</b>
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	<b>4</b>	Není vhodné . . . . .	15
Dříve než spotřebič uvedete		Poškození sklenic a nádobí . . . . .	15
do provozu . . . . .	5	Uložení nádobí . . . . .	16
Při dodání . . . . .	5	Horní koš na nádobí . . . . .	16
Při instalaci . . . . .	5	Dolní koš na nádobí . . . . .	16
V denním provozu . . . . .	6	Koš na příbory . . . . .	17
Zablokování dvířek . . . . .	6	Příborová zásuvka . . . . .	17
Zablokování tlačítek . . . . .	7	Etažér . . . . .	18
Při vzniklých škodách . . . . .	8	Sklopné trny . . . . .	19
Při likvidaci . . . . .	8	Držák malých dílů . . . . .	19
 <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	<b>10</b>	Police na nože . . . . .	19
Obal . . . . .	10	Ostříkovací hlava na pečicí plechy . . . . .	20
Staré spotřebiče . . . . .	10	Vyklizení nádobí . . . . .	20
 <b>Seznámení se se spotřebičem</b> . . . . .	<b>11</b>	Úprava výšky koše . . . . .	21
Ovládací panel . . . . .	11	 <b>Mycí prostředek</b> . . . . .	<b>22</b>
Vnitřní prostor myčky . . . . .	11	Plnění mycího prostředku . . . . .	23
Přehled nabídky . . . . .	12	Kombinovaný mycí prostředek . . . . .	24
 <b>Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl</b> . . . . .	<b>12</b>	 <b>Přehled programů</b> . . . . .	<b>25</b>
Tabulka tvrdosti vody . . . . .	12	Volba programu . . . . .	26
Nastavení změkčovacího zařízení . . . . .	13	Upozornění pro zkušební ústavy . . . . .	26
Použití speciální soli . . . . .	13	 <b>Přídavné funkce</b> . . . . .	<b>27</b>
Použití mycích prostředků s komponentou soli . . . . .	13	Úspora času (VarioSpeed Plus) . . . . .	27
Vypnutí ukazatele změkčování vody . . . . .	13	Poloviční náplň . . . . .	27
 <b>Leštidlo</b> . . . . .	<b>14</b>	Hygiena plus (HygienePlus) . . . . .	27
Nastavení množství leštidla . . . . .	14	Intenzivní zóna . . . . .	27
Použití mycích prostředků s komponentou leštidla . . . . .	15	Extra sušení . . . . .	27
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla . . . . .	15	Sušení s vysokým leskem . . . . .	27
		Energy Save . . . . .	27

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!