

Elektrická zakrývacia vyhrievacia deka

erava

EB-160

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model:
EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie vypnite.
- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru so zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá údajom na typovom štítku zariadenia.
- Zariadenie nezapájajte ani neodpájajte zo zásuvky, ak máte nohy vo vode.
- **NENECHÁVEJTE** zariadenie zapnuté, ak ho nepoužívate, alebo sa ho nechystáte použiť.
- Zariadenie **NEPOUŽÍVAJTE**, ak je sieťová šnúra alebo zástrčka poškodená. Ak zariadenie nepracuje správne, spadlo alebo je akokoľvek poškodené, doručte ho do najbližšieho servisného strediska a nechajte ho preveriť a opraviť.
- Zariadenie **NEŤAHAJTE** za sieťovú šnúru.
- Ak zariadenie používajú deti a choré osoby, príp. ak sa nachádza v ich blízkosti, je nutný **STÁLÝ DOHĽAD**.
- Zariadenie **NEPOUŽÍVAJTE** počas spánku, alebo ak ste ospalí.
- Zariadenie **POUŽÍVAJTE LEN** na tele v miestnosti. Zariadenie nikdy nepoužívajte vonku.
- Ak cítite pri používaní nepohodlie, alebo používanie zariadenia vyvolalo bolesť či podráždenie, prestaňte zariadenie používať. Zariadenie nikdy nepoužívajte pri zápaloch. Najprv sa obráťte na svojho lekára.
- Zariadenie má horúci povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní zariadenia opatrné.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.

- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Deti vyžadujú dohľad, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Používajte zariadenie len pre účely uvedené v tomto návode
- Zariadenie nevystavujte prudkým nárazom ani otrasom.
- Zariadenie musí byť vždy v horizontálnej polohe a na suchom mieste.
- Zariadenie musí byť pod dozorom, ak ho používajú deti alebo invalidné osoby.
- Držte zariadenie z dosahu horúcich objektov a otvoreného ohňa.
- Výrobok nepostrekujte počas prevádzky vodou ani inou tekutinou. Výrobok neponárajte počas prevádzky do vody alebo inej tekutiny.
- Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Pred každým uložením nechajte výrobok dokonale vychladnúť.
- Nepoužívajte výrobok na vyhrievanie miestností.
- Nevkladajte vyhrievaciu deku pod matrace.
- Neprepichujte vyhrievaciu deku ihlou alebo inými ostrými predmetmi.
- Na vyhrievaciu deku nekladte veľké alebo ťažké predmety ako sú napr. kufre a pod., ani si na ňu neľahajte.
- Dbajte na to, aby nebol vypínač vyhrievacej deky zakrytý pokrývkami, vankúšmi alebo podobnými predmetmi a bol voľne dostupný.
- Pri používaní vyhrievaciu deku neskladajte ani príliš neprehýňajte a nezhrňte.
- Nepoužívajte vyhrievaciu deku v polohovateľnej posteli. Ak ju použijete v polohovateľnej posteli, uistite sa, že nieje vyhrievacia deka poprehýbaná, alebo že nie je jej sieťový kábel niekde zachytený, skrútený, alebo zlomený.

Technické údaje

Napájanie:	striedavé napätie 230 V~ 50 Hz
Príkion:	max. 120 W
Rozmery:	160 x 130 cm
Hmotnosť:	1,5 kg (bez ovládača)



Právo na zmeny vyhradené!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!