

MAXITABULKA




GOGEN



KRESLÍCÍ TABULKA
KRESLIACA TABUĽKA
TABLICA DO RYSOWANIA
DRAWING BOARD
RAJZOLÓ TÁBLA

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CZ SK PL EN HU



1. Oblast pro kreslení
Oblasť pre kreslenie
Obszar rysowania
Drawing Area
Rajzoló terület
2. Otvor pro zavěšení
Otvor pre zavesenie
Otwory do powieszenia
Hanging hole
Akasztólyuk

3. Tlačítko Mazání
Tlačidlo Mazanie
Przycisk wymazywania
Erase button
Törlés gomb
4. Místo pro baterii
Miesto pre batériu
Gniazdo baterii
Battery slot
Elemtartó
5. Pisátko
Pero
Rysik
Stylus
Stylus



Pozor:

Před použitím výrobku se prosím ujistěte, že jsou knoflíkové baterie řádně instalovány a stisknutím tlačítka **Mazání** smažete povrch tabulky.

Pozor:

Pred použitím výrobku sa prosím uistite, že sú gombíkové batérie riadne inštalované a stlačením tlačidla **Mazanie** zmažete povrch tabuľky.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić czy baterie zostały prawidłowo włożone i nacisnąć „**Przycisk wymazywania**”, żeby wyczyścić powierzchnię.

Attention:

Before using the product, please make sure battery cells are installed properly, and press **Erase Button** to clear the surface.

Figyelem:

A termék használatá előtt ellenőrizze az elemek megfelelő behelyezését és nyomja meg a **Törlés** gombot a rajzoló terület törléséhez!

FUNKCE

Psaní, kreslení, zapisování poznámek, zanechávání vzkazů

CZ

SPECIFIKACE

Displej	8,5"
Pozorovací úhel	> 90°
Baterie	Knoflíková baterie CR2016
Životnost	50 000 vymazání
Provozní podmínky	
Teplota	0 ~ 40°C
Podmínky	Používejte v interiéru, nevystavujte dlouhodobě slunečnímu svitu.

UPOZORNĚNÍ

Při kreslení nevynakládejte nadměrnou sílu. Vysoký tlak na oblast pro kreslení může způsobit trvalé poškození výrobku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Proč když stisknu tlačítko mazání, nelze některé popsané části smazat?

Baterie je vybitá, vyměňte ji. Nebo baterie není ve správné poloze. Vyjměte ji a znovu ji vložte.

Upozornění: Nebezpečí udušení malými díly, není vhodné pro děti do 3 let. Nevystavujte výrobek dlouhodobě slunečnímu svitu ani prostředí s vysokou teplotou. Neponořujte výrobek do vody. Zařízení neobsahuje součásti určené k opravě uživatelem. Sami výrobek nerozebírejte. Baterie udržujte mimo dosah dětí. Používejte stejný typ baterie. Nevhazujte baterie do ohně ani vody. Baterie likvidujte dle místních předpisů.

Pozor: Nepoužívejte k psaní po povrchu jiné předměty než pisátko. K čištění povrchu použijte měkký ubrousek. Nepoužívejte hrubé ubrousky.

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gogen.cz



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení

(Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!