

KH 3433 – KONVEKTOR



Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem,
- pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

Děti

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Bezpečnostní vzdálenost

Dodržujte bezpečnostní vzdálenost přibližně 1 metr od lehce vznětlivých předmětů, jako je nábytek, záclony apod.

- Prosím, dávejte pozor!

Jedna se o přídavný topný spotřebič. Nenechejte spotřebič celé hodiny bez dozoru. Během provozu neopouštějte dům.

- Dávejte pozor na provozní polohu!

Spotřebič postavte vždy tak, aby vzduch mohl nerušeně proudit dovnitř a ven.

Nebezpečí popálení!

Teplota vycházejícího vzduchu dosahuje teploty až 80 °C! Zamezte tomu, aby si děti hrály bez dozoru v blízkosti spotřebiče.

- Nebezpečí přehřátí! Nevytápějte prostory o objemu menším jak 4 m³.
- Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku.
- Konvektorové topení nesmí být provozováno přímo pod zásuvkami.
- Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.
- Do přístroje nestrkejte žádné předměty.

Tento topný přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti koupací vany, sprchy nebo bazénu. Z těchto prostorů přístroj ani neobsluhujte. Dodržujte bezpečnostní vzdálenost 1,25 m.

Obsah dodávky

1. konvektor
2. nohy (2x)
3. šroub 17 mm, pro montáž nožiček (8x)

Vybalení přístroje

1. Vyměňte přístroj z kartonu.
2. Odstraňte všechny folie a polystyreny.
3. Zkontrolujte obsah kartonu.

Montáž

Na spodní stranu připevněte plastové nožky pomocí přiloženého spojovacího materiálu.



Konvektor musí být během provozu pod dohledem. Při provozu musí být dodržen minimální odstup od okolních předmětů (nad – 60cm, pod – 25cm, po stranách 25cm, před a za přístrojem – 50 cm).

Přístroj zapojte do zásuvky 230 V / 50 Hz, s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů.

- Dbejte na to, aby jištění zásuvky, na které chcete zařízení provozovat, bylo minimálně 16 A.
- Postavte přístroj na rovnou, tepelně odolnou plochu. Dbejte na to, aby přívod a odvod vzduchu nebyl ničím omezován.
- Vzdálenost od mřížky vývodu vzduchu k další stěně by měla činit 1m.

Použití

Přístroj můžete používat pro následující akce:

- a) Pro spuštění topení (3 nastavitelné stupně) musí být spuštěn termostat.
- b) Pro spuštění ventilátoru musí být spuštěný termostat.
- c) Pro spuštění topení a ventilátoru musí být spuštěn termostat.
- d) Pro nastavení pokojové teploty.
- e) Pro udržování teploty v místnosti.

Funkční vypínač

Topný výkon je určen spínacími stupni. Můžete nastavit až tři výkonové stupně, abyste optimálně využili topný výkon: Stiskněte hlavní vypínač I, resp. II, kontrolky spínače se rozsvítí.

Je zapnutý jen spínač I = 750 W

Je zapnutý jen spínač II = 1250 W

Jsou zapnuté spínače I + II = 2000 W

Kontrolka svítí, když se přístroj nahřívá.

Ventilátor

Ventilátor můžete používat při každém stupni zahřívání.

Termostat

Pomocí regulátoru teploty můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti.



Regulace pokojové teploty

Otočte regulátor termostatu na nejvyšší stupeň. Kontrolní světlo svítí.

- Po dosažení požadované teploty prostoru otáčejte regulátor k termostatu pomalu zpět, až se zařízení vypne (kontrolka zhasne).
- Termostat nyní udržuje zapínáním a vypínáním zařízení nastavenou prostorovou teplotu.

Vypnutí

- Otočte termostat do polohy MIN a uveďte vypínač do polohy AUS (vypnuto), tím se přístroj vypne. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Ochrana proti přehřátí

- Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí, která při přehřátí zařízení automaticky vypne. Vytáhněte vidlici ze zásuvky. Nechte zařízení cca 10 minut vychladnout, než je opět uvedete do provozu.
- Došlo k přehřátí přístroje? Zkontrolujte, zda není přiváděný vzduch k topení a odváděný vzduch od topení zablokovaný. Popř. tuto překážku odstraňte.
- Pokud by ochrana proti přehřátí po krátké době opět zařízení vypnula, jedná se pravděpodobně o defekt. Vypněte opět zařízení a odpojte ho od sítě.

Čištění

- Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky a počkejte, až se ochladí. Přístroj čistěte pouze lehce vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádných silných čistících prostředků a rozpouštědel.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!