

# Zenfone™

## **A500CG/A501CG**

### **Uživatelská příručka**

**ASUS**®  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Údržba a bezpečnost

### Zásady



Bezpečnost silničního provozu je vždy na prvním místě. Důrazně doporučujeme nepoužívat tento přístroj během řízení nebo ovládání jakéhokoli typu vozidla.



Tento přístroj lze používat pouze v prostředí s okolní teplotou mezi 0 °C (32°F) a 35 °C (95°F).



Přístroj vypínejte na místech, na kterých je zakázáno používat mobilní zařízení. Vždy dodržujte pravidla a předpisy na místech, na kterých je zakázáno používat mobilní zařízení, například v letadle, v kině, v nemocnicích nebo v blízkosti zdravotnických přístrojů, v blízkosti plynu nebo paliva, na staveništích, na místech odstřelů a na dalších místech.



S tímto přístrojem používejte pouze síťové adaptéry a kabely schválené společností ASUS. Vyhledejte typový štítek na spodní straně přístroje a ověřte, zda váš napájecí adaptér odpovídá uvedeným údajům.



S tímto přístrojem nepoužívejte poškozené napájecí kabely, příslušenství ani jiné periferie.



Tento přístroj uchovávejte v suchu. Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti tekutin a nevystavujte jej dešti ani vlhkosti.



Tento přístroj může být vystaven rentgenovým přístrojům (používají se například na letištních dopravníkových pásech pro zajištění bezpečnosti), ale nevystavujte jej magnetickým nebo ručním detektorům.



Displej tohoto přístroje je vyroben ze skla. Dojde-li k prasknutí skla, přestaňte přístroj používat a nedotýkejte se prasklých částí skla. Ihned nechte přístroj opravit kvalifikovaným servisním pracovníkem ASUS.



Abyste předešli poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobému poslechu hlasitého zvuku.



Před čištěním přístroje odpojte síťové napájení. Displej přístroje čistěte pouze čistou houbou z buničiny nebo jelenicí.



Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník ASUS.

## Správná likvidace



V případě použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí exploze. Likvidujte použité baterie podle instrukcí.



NEVHAZUJTE zařízení Zen do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.



NEVHAZUJTE zařízení Zen do ohně. NEZKRATUJTE kontakty. NEROZEBÍREJTE zařízení Zen.

Údržba a bezpečnost .....	2
Obsah.....	4
První použití .....	9
<b>2 Doma je doma</b>	
<b>Funkce hlavní obrazovky Zen .....</b>	<b>11</b>
Hlavní obrazovka.....	11
Rychlá nastavení .....	13
Přidávání nebo odebrání tlačítek .....	14
<b>Přizpůsobení vaší hlavní obrazovky .....</b>	<b>15</b>
Zástupci aplikací .....	15
<b>Pomůcky .....</b>	<b>16</b>
<b>Tapety .....</b>	<b>17</b>
Rozšířená hlavní obrazovka .....	18
Nastavení data a času .....	19
Nastavení vyzváněcího tónu a zvukových upozornění.....	19
<b>Zamykácí obrazovka .....</b>	<b>20</b>
Přizpůsobení zamykácí obrazovky .....	20
Přizpůsobení tlačítek rychlého přístupu.....	21
<b>3 Jaký pro práci, takový pro zábavu</b>	
<b>Prohlížeč .....</b>	<b>22</b>
Spuštění aplikace Prohlížeč .....	22
Odložené čtení stránek .....	23
Přidání nové karty .....	23
Označování stránek záložkami .....	23
Chytré čtení online.....	24
Mazání mezipaměti .....	25
Gmail .....	26
<b>Kalendář .....</b>	<b>27</b>
Vytváření událostí .....	27
Aktivování upozornění/připomenutí událostí.....	28
<b>What's Next .....</b>	<b>29</b>
Přijímání připomenutí na události .....	29
Přijímání nebo odmítání pozvánek na události .....	30
Přijímání upozornění souvisejících s událostmi .....	31
Získávání zpráv o počasí .....	33
Zobrazení 7denní předpovědi počasí.....	34
<b>Do It Later (Provést později) .....</b>	<b>35</b>
Přidávání úkolů.....	35
Nastavování priorit úkolů .....	35
Zpětné volání.....	36
Ukládání obsahu online do mezipaměti.....	36
Odpovídání.....	36
Odstraňování úkolů.....	37

<b>Supernote</b> .....	<b>38</b>
Vytvoření nového zápisníku .....	39
Sdílení poznámky v cloudu.....	39
<b>Správce souborů</b> .....	<b>40</b>
Přístup k vnitřní paměti.....	40
Přístup k externímu paměťovému zařízení.....	40
Přístupování ke cloudovému úložišti .....	40
<b>Cloud</b> .....	<b>41</b>
ASUS WebStorage .....	41
<b>Přenos dat</b> .....	<b>42</b>

## 4 Udržování kontaktu

<b>Stylové volání</b> .....	<b>43</b>
Používání dvou karet SIM .....	43
Volání .....	45
Přijímání volání.....	49
Správa seznamů volání.....	49
Další možnosti volání .....	51
Řízení více volání .....	52
Nahrávání volání .....	55
<b>Správa kontaktů</b> .....	<b>56</b>
Spuštění aplikace Kontakty .....	56
Nastavení kontaktů.....	56
Nastavení vašeho profilu .....	56
Nastavení VIP.....	58
Označování oblíbených kontaktů .....	60
<b>Importování kontaktů</b> .....	<b>60</b>
Exportování kontaktů .....	60
Správa seznamu blokování .....	61
Komunikování s kontakty prostřednictvím sociálních sítí .....	62
Zálohování/obnova seznamů volání.....	63
<b>Odeslat zprávy a další</b> .....	<b>65</b>
Předávání zpráv .....	65
<b>Omlet Chat</b> .....	<b>67</b>

## 5 Legrace a zábava

<b>Používání sluchátek s mikrofonom</b> .....	<b>80</b>
<b>Hry Play</b> .....	<b>81</b>
Používání aplikace Hry Play .....	81
<b>Hudba</b> .....	<b>82</b>
Spuštění aplikace Hudba .....	82
Přehrávání písní.....	82
Streamování hudby z cloudu .....	83
Vytvoření seznamu stop .....	84
Přehrávání do dalších zařízení .....	84

<b>6</b>	<b>Vaše cenné vzpomínky</b>	
	<b>Dokumentování důležitých okamžiků</b>	<b>85</b>
	Spuštění aplikace Fotoaparát	85
	První použití kamery	86
	Hlavní obrazovka aplikace Fotoaparát	87
	Pokročilé funkce kamery	90
	<b>Používání aplikace Galerie</b>	<b>96</b>
	Zobrazení souborů z vaší sociální sítě nebo úložiště cloud	96
	Zobrazení místa pořízení fotografií	97
	Sdílení souborů z galerie	98
	Odstraňování souborů z galerie	98
	Úpravy obrázku	98
	Používání funkce MicroFilm	100
<b>7</b>	<b>Připojení</b>	
	<b>Mobilní síť</b>	<b>102</b>
	Aktivace mobilní sítě	102
	<b>Wi-Fi</b>	<b>102</b>
	Aktivace Wi-Fi	102
	Připojení k síti Wi-Fi	103
	Vypnutí připojení Wi-Fi	103
	<b>Bluetooth®</b>	<b>103</b>
	Zapnutí připojení Bluetooth®	103
	Párování zařízení Zen se zařízením Bluetooth®	104
	Zrušení párování zařízení Zen a zařízení Bluetooth®	104
	<b>Sdílení</b>	<b>105</b>
	Aktivní bod Wi-Fi	105
	Sdílení Bluetooth	106
<b>8</b>	<b>Travel and Maps</b>	
	<b>Počasí</b>	<b>107</b>
	Spuštění aplikace Počasí	107
	Hodiny	109
<b>9</b>	<b>ZenLink</b>	
	<b>Seznámení s ZenLink</b>	<b>112</b>
	Party Link	112
	Sdílení odkazu	114
	PC Link	115
	Remote Link	117
<b>10</b>	<b>Zen Everywhere</b>	
	<b>Speciální nástroje Zen</b>	<b>120</b>
	Kalkulačka	120
	Rychlá poznámka	122
	Záznam zvuku	123
	AudioWizard	125

Splendid.....	126
Úsporný režim.....	128

## **11 Připojení přístroje Zen**

<b>Udržování aktuálního stavu zařízení .....</b>	<b>130</b>
Aktualizování systému.....	130
<b>Úložiště .....</b>	<b>130</b>
<b>Zálohování a obnovení dat .....</b>	<b>130</b>
Zabezpečení zařízení Zen.....	131

## **Příloha**

<b>Upozornění.....</b>	<b>136</b>
------------------------	------------

# Základní operace

# 1

## Welcome!

Prozkoumejte intuitivní jednoduchost ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI je okouzující a intuitivní rozhraní, které je k dispozici exkluzivně v zařízení Zen. Poskytuje vám speciální aplikace, které jsou integrovány v nebo s ostatními aplikacemi; tyto aplikace plní vaše jedinečné individuální potřeby, usnadňují vám život a zároveň vám umožňují užívat si s vaším zařízením Zen spoustu zábavy.



### Fotoaparát

S technologií PixelMaster můžete zvětšovat jedinečné okamžiky na živých a vysoce kvalitních fotografiích a videích.



### Provést později

Věnujte se vašim důležitým e-mailům, SMS zprávám, zajímavým webovým stránkám nebo jiným důležitým úkolům, když vám to nejvíce vyhovuje.



### What's Next

Mějte podrobný přehled o schůzkách, e-mailech a upozornění nebo oznámení o dalších událostech přímo na vaší hlavní obrazovce, zamykací obrazovce nebo v aplikaci What's Next.



### ZenLink

Využijte maximální produktivitu aplikace ZenLink, která se skládá z aplikací Remote Link, Share Link, PC Link a Party Link. Pomocí těchto aplikací se můžete připojovat k dalším zařízením pro sdílení a přijímání souborů.

---

**POZNÁMKA:** Dostupnost aplikací ZenLink se liší podle modelu zařízení Zen.

---

---

**POZNÁMKA:** Dostupnost aplikací ASUS Zen UI se liší podle regionu a modelu zařízení Zen. Klepnutím na ■■■■ na vaší hlavní obrazovce se seznamte s aplikacemi, které jsou k dispozici ve vašem zařízením Zen.

---



## První použití

Při prvním spuštění zařízení Zen vás Průvodce instalací provede postupem nastavení. Podle zobrazených pokynů vyberte požadovaný jazyk, vyberte metody zadávání, nastavte vaši mobilní síť a Wi-Fi, sesynchronizujte účty a nakonfigurujte služby zjišťování vašeho umístění.

Nastavte v přístroji váš účet Google nebo ASUS; pokud ještě nemáte účet Google nebo ASUS, pokračujte a vytvořte si jej.

## Účet Google

Účet Google umožňuje plně využívat následující funkce operačního systému Android:


- Správa a prohlížení všech vašich informací z libovolného místa.
- Automatické zálohování všech vašich dat.
- Pohodlné využívání služeb Google z libovolného místa.

## Účet ASUS

Účet ASUS vám umožní využívat následující výhody:

- Služba osobní podpory ASUS a prodloužení záruky pro zaregistrované produkty.
- Bezplatný prostor 5 GB v cloudovém úložišti.
- Zaslání nejnovějších aktualizací přístroje a firmwaru.

---

**POZNÁMKA:** Pomocí Průvodce instalací můžete rovněž kdykoli změnit nastavení tohoto přístroje. Z části **Hlavní obrazovka** přejděte na  > **Průvodce instalací**.

---

## Tipy pro úsporu energie baterie


Nabitá baterie je pupeční šňůrou tohoto zařízení Zen. V následující části je uvedeno několik tipů na úsporu energie baterie, které pomohou ušetřit energii v baterii tohoto zařízení Zen.

- Když přístroj nepoužíváte, stisknutím tlačítka napájení jej přepněte do režimu spánku.
- Aktivujte funkci Smart Saving (Chytrá úspora) v aplikaci Power Saver (Spořič energie).
- Nastavte zvuk na režim Power Saving (Úspora energie).
- Snižte jas displeje.
- Udržujte nízkou hlasitost reproduktoru.
- Vypněte funkci Wi-Fi.
- Vypněte funkci Bluetooth.
- Vypněte funkci Miracast.
- Vypněte systém GPS.
- Vypněte funkci automatického otáčení obrazovky.
- Vypněte veškeré funkce automatické synchronizace ve vašem přístroji.

## Funkce hlavní obrazovky Zen

### Hlavní obrazovka

Přímo na hlavní obrazovce se můžete nechat upozorňovat na důležité události, aktualizace aplikací a systému, předpovědi počasí a textové zprávy od osob, na kterých vám opravdu záleží.



Potažením hlavní obrazovky vlevo nebo vpravo se zobrazí rozšíření hlavní obrazovky

**POZNÁMKA:** Chcete-li přidat další stránky na hlavní obrazovku, viz [Rozšířená hlavní obrazovka](#).

## Popis ikon

Tyto ikony se zobrazují na stavovém panelu a ukazují aktuální stav vašeho zařízení Zen.



### Mobilní síť

Tato ikona ukazuje sílu signálu mobilní sítě.



### Karta Micro SIM 1

Ukazuje, že je obsazen slot na kartu micro SIM 1.



### Karta Micro SIM 2

Ukazuje, že je obsazen slot na kartu micro SIM 2.

**POZNÁMKA:** Pokud je ikona karty SIM zobrazena zeleně, znamená to, že je nastavena jako upřednostňovaná síť.



### Zprávy

Ukazuje nepřečtenou zprávu.



### Wi-Fi

Tato ikona ukazuje sílu signálu připojení Wi-Fi.



### Životnost baterie

Tato ikona ukazuje stav baterie zařízení Zen.



### Karta microSD

Tato ikona ukazuje, že je v zařízení Zen vložena karta microSD.



### Kopie obrazovek

Tato ikona ukazuje, že jste pořídili kopie obrazovky zařízení Zen.



### Režim letadlo

Tato ikona ukazuje, že se zařízení Zen nachází v režimu Letadlo.



### Aktivní bod Wi-Fi

Tato ikona ukazuje, že je zapnutý aktivní bod Wi-Fi zařízení Zen.



### Režim Smart Saving (Chytrá úspora)

Tato ikona ukazuje, že je zapnutý režim Smart Saving (Chytrá úspora).

**POZNÁMKA:** Další podrobnosti viz [Power Saver \(Spořič energie\)](#).



### Režim ztlumení

Tato ikona ukazuje, že je zapnutý režim Silent (Ticho).



### Režim vibrací

Ukazuje, že je zapnutý režim vibrací.



### Stav stahování

Tato ikona ukazuje stav stahování aplikace nebo souboru.



### Režim čtení

Ukazuje, že je zapnutý režim čtení.


**POZNÁMKA:** Další podrobnosti viz [Režim čtení](#)

## Rychlá nastavení

Prostřednictvím panelu oznámení rychlých nastavení lze jedním klepnutím přistupovat k některým bezdrátovým funkcím a nastavením zařízení Zen. Pro každou z těchto funkcí je k dispozici tlačítko.


Chcete-li spustit panel rychlých nastavení, potáhněte prstem z horního pravého rohu zařízení Zen.

**POZNÁMKA:** Modré tlačítko ukazuje, že funkce je aktivní; šedé tlačítko ukazuje, že funkce není aktivní. Zelená tlačítka odkazují na jednotlivé nástroje, ke kterým můžete rychle přistupovat prostřednictvím panelu oznámení aplikace Quick Settings (Rychlá nastavení).



## Přidávání nebo odebírání tlačítek


Pokyny pro přidávání nebo odebírání stávajících tlačítek z panelu oznámení rychlých nastavení ASUS:

1. Spustíte rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Klepnutím na políčko vedle funkce ji přidejte nebo odeberte z panelu oznámení rychlých nastavení ASUS.

---

**POZNÁMKA:** Zaškrtnuté tlačítko ukazuje, že tlačítko funkce je dostupné na panelu oznámení rychlých nastavení ASUS; nezaškrtnuté políčko má opačný význam.


---

3. Klepnutím na  se vrátíte zpět a zobrazí se panel oznámení aplikace Rychlá nastavení ASUS.

## Používání oznámení systému


V oznámení systému jsou zobrazeny nejnovější aktualizace a systémové změny provedené v zařízení Zen. Většina těchto změn souvisí s daty a systémem.

Chcete-li spustit panel systémových oznámení, potáhněte prstem z horního levého rohu zařízení Zen.



## Přizpůsobení vaší hlavní obrazovky

Opatřete hlavní stránku puncem vlastní osobnosti. Vyberte tapetu přitažlivého vzhledu, přidejte zástupce pro rychlý přístup k vašim oblíbeným aplikacím a pomůcky pro rychlý přehled důležitých informací. Můžete rovněž přidávat další stránky, abyste mohli přidávat a rychle přistupovat nebo prohlížet více aplikací nebo pomůcek na hlavní obrazovce.



### Zástupci aplikací

**Zástupci aplikací usnadňují rychlý přístup k často používaným nebo oblíbeným aplikacím z hlavní obrazovky. Vaše aplikace můžete přidávat, odebírat, nebo seskupovat do jedné složky.**

#### Pokyny pro přidání zástupce aplikace:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Aplikace**.
2. V části Všechny aplikace klepněte a podržte požadovanou aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdné místo na hlavní obrazovce.

#### Pokyny pro odebrání zástupce aplikace:

Na hlavní obrazovce klepněte a podržte požadovanou aplikaci a potom ji přetáhněte na **X Odstranit** v horní části obrazovky. **Aplikace, kterou odeberete z vaší hlavní obrazovky, zůstává na obrazovce Všechny aplikace.**

## Seskupování zástupců aplikací ve složce

Vytvářejte složky pro uspořádání zástupců vašich aplikací na hlavní obrazovce.

1. Když na hlavní obrazovce klepnete na některou aplikaci a přetáhnete ji na jinou aplikaci, zobrazí se složka.
2. Klepněte na novou složku a poté klepnutím na **Unnamed Folder (Nepojmenovaná složka)** přiřadte této složce název.

## Pomůcky

Na hlavní obrazovku můžete vkládat pomůcky, což jsou malé dynamické aplikace. Pomůcky umožňují rychlé zobrazení předpovědi počasí, informací o událostech v kalendáři, stavu baterie a další.

## Přidávání pomůcek


Pokyny pro přidání pomůcky:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Widgety**.
2. V části **Widgety** klepněte a podržte požadovanou pomůcku a potom ji přetáhněte na prázdné místo na hlavní obrazovce.

## Pokyny pro odebrání zástupce aplikace:

Na hlavní obrazovce klepněte a podržte požadovanou pomůcku a potom ji přetáhněte na **X Odstranit** v horní části obrazovky.

---


**POZNÁMKA:** Můžete rovněž klepnout na  na hlavní stránce pro zobrazení **Všechny aplikace** a **Widgety**.

---




## Tapety

Umožňuje vybrat atraktivní tapetu jako pozadí vašich aplikací, ikon a dalších zenových položek. Pro lepší čitelnost a přehlednost můžete vybrat průhledný odstín pozadí. Obrazovku můžete rovněž oživit animovanou tapetou.



## Použití tapety a odstínu pozadí

Pokyny pro použití tapety a odstínu pozadí:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Tapety**.
2. Vyberte umístění tapety: na **hlavní obrazovce**, **zamykací obrazovce** nebo na **hlavní a zamykací obrazovce**. Chcete-li k tapetě přidat odstín pozadí, přejděte ke kroku 5.
3. Zaškrtněte položku **Odstín pozadí** a potom upravte úroveň průhlednosti.
4. Klepněte na  a potom vyberte barvu.
5. Vyberte tapetu a potom klepněte na tlačítko **Použít**.

---

**POZNÁMKY:** Odstín pozadí lze použít na hlavní obrazovce nebo na hlavní a zamykací obrazovce.


---

## Použití animované tapety

Pokyny pro použití animované tapety:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Tapety**.
2. Vyberte umístění tapety: na **hlavní obrazovce** nebo na **hlavní a zamykací obrazovce**.
3. Vyberte animovanou tapetu a potom klepněte na tlačítko **Použít**.

---



**POZNÁMKA:** Nastavení tapety lze rovněž provádět v části  > **Nastavení** > **Displej**.

---

## Rozšířená hlavní obrazovka

### Rozšíření vaší hlavní obrazovky



**Vaši domovskou stránku můžete rozšiřovat o další stránky a vkládat na ně zástupce dalších aplikací a pomůcky.**

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu Edit page (Úpravy stránky).
2. Klepnutím na  přidejte novou stránku. Chcete-li odstranit rozšířenou hlavní stránku, vyberte ji a potom ji přetáhněte do .

## Nastavení data a času

Ve výchozí konfiguraci se datum a čas zobrazení na hlavní obrazovce automaticky synchronizují s nastavením vašeho mobilního operátora.

Pokyny pro změnu nastavení data a času:

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:
  - Spustíte rychlá nastavení a potom klepněte na .
  - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Posuňte obrazovku Settings (Nastavení) dolů a potom vyberte položku **Date & time (Datum a čas)**.
3. Zrušte zaškrtnutí položek **Automatic date & time (Automatický datum a čas)** a **Automatic time zone (Automatické časové pásmo)**.
4. Vyberte časové pásmo a ručně nastavte datum a čas.
5. Případě můžete zvolit 24hodinový formát.
6. Vyberte formát data, který chcete zobrazit.

---



**POZNÁMKA:** Viz též [Hodiny](#).

---

## Nastavení vyzváněcího tónu a zvukových upozornění

Zastavte zvuk vyzváněcího tónu vaše telefonu, oznámení, jako například textové zprávy, e-maily a upozornění na události. Můžete rovněž aktivovat nebo deaktivovat tóny dotyku číselníku, tóny dotyku, zvuk zámku obrazovky nebo můžete nastavit vibrování zařízení Zen při klepání.

Pokyny pro nastavení zvuku:

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:
  - Spustíte rychlá nastavení a potom klepněte na .
  - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Posuňte obrazovku Settings (Nastavení) dolů a potom vyberte položku **Sound (Zvuk)**.
3. Proveďte upřednostňovaná nastavení zvuku.


## Zamykací obrazovka


Ve výchozí konfiguraci se po zapnutí přístroje a při probouzení z režimu spánku zobrazí zamykací obrazovka. Ze zamykací obrazovky můžete vstoupit do operačního systému Android® přístroje potažením prstu po dotykovém panelu.

Zamykací obrazovku přístroje lze rovněž přizpůsobit tak, aby byl regulován přístup k vašim mobilním datům a aplikacím.


### Přizpůsobení zamykací obrazovky

Chcete-li změnit výchozí volbu **Swipe (Potáhnout)** nastavení zamykací obrazovky, postupujte podle následujících kroků:

1. Spusťte rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Posuňte obrazovku **Nastavení** dolů a potom vyberte položku **Zamykací obrazovka**.



3. Na další obrazovce klepněte na **Zámek obrazovky**.



4. Klepněte na požadovanou volbu zámku obrazovky.


---


**POZNÁMKA:** Další podrobnosti viz [Zabezpečení zařízení Zen](#).

---

## Přizpůsobení tlačítek rychlého přístupu

Ve výchozí konfiguraci obsahuje zamykací obrazovka tlačítka pro rychlý přístup k následujícím aplikacím: Telefon, Zprávy a Fotoaparát. Chcete-li tato výchozí nastavení změnit a přizpůsobit tato tlačítka pro spouštění jiných aplikací na zamykací obrazovce, postupujte podle následujících kroků:

1. Spustíte rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Posuňte obrazovku **Nastavení** dolů a potom vyberte položku **Zamykací obrazovka**.
3. Chcete-li aktivovat funkci rychlého přístupu, v části **Display (Zobrazení)** přemístěte posuvník z polohy **OFF (VYP.)** do polohy **ON (ZAP.)** vedle **Quick Access (Rychlý přístup)**.
4. Klepněte na **Quick Access (Rychlý přístup)**.
5. Na obrazovce Rychlý přístup vyberte tlačítko, které chcete přizpůsobit.




6. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přiřadit ke konfigurovanému tlačítku rychlého přístupu.

---

**POZNÁMKA:** Posouváním nahoru nebo dolů procházejte aktuální seznam aplikací, které lze přiřadit.

---



## Prohlížeč

Špičkové mikročipové jádro na bázi Chromium vašeho prohlížeče umožňuje procházet Internet vysokou rychlostí stahování. Její přehledné a intuitivní rozhraní Zen, které využívá technologii přeformátování písma, optimalizuje webový obsah pro lepší přizpůsobení obrazovce vašeho zařízení Zen. Časopisový režim zobrazení funkce Smart Reader umožňuje pohodlně číst obsah vašich oblíbených webových stránek online nebo offline bez rušivých prvků, například proužkové reklamy. Můžete si rovněž označit zajímavou stránku jako úkol pro pozdější přečtení, ke kterému se můžete později vrátit v aplikaci Do It Later a přečíst si obsah v klidu.

---


**DŮLEŽITÉ!** Před používáním Internetu nebo provádění jakýchkoli činností souvisejících s Internetem zajistěte, aby bylo zařízení Zen připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

---

## Spuštění aplikace Prohlížeč


Chcete-li spustit aplikaci Browser (Prohlížeč) z hlavní obrazovky, proveďte některý z následujících kroků:

- Klepněte na .
- Klepněte na  > **Browser (Prohlížeč)**.




## Sdílení stránky

Můžete sdílet zajímaví stránky ze zařízení Zen nebo z jiných přístrojů prostřednictvím e-mailové účtu, účtu úložiště cloud, rozhraní Bluetooth nebo dalších aplikací zařízení Zen.

1. Spustíte prohlížeč.
2. Na webové stránce klepněte na  > **Share page (Sdílet stránku)**.
3. Klepněte na účet nebo aplikaci, kterou chcete použít a médium pro sdílení stránky.

## Odložené čtení stránek

Pokud se na Internetu setkáte se zajímavou informací, ale nemáte právě čas si ji přečíst, můžete ji označit jako úkol pro pozdější přečtení. V aplikaci Provést později se můžete k tomuto úkolu vrátit a v klidu si tuto stránku přečíst.

1. Na stránce klepněte na  > **Read later (Číst později)**.
2. Chcete-li se ke stránce vrátit, na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later (Provést později)**.


---

**POZNÁMKA:** Podrobné pokyny pro procházení stránek pro pozdější čtení viz [Ukládání obsahu online do mezipaměti](#).

---

## Přidání nové karty

Můžete skrýt aktuální webovou stránku, otevřít nové okno a pokračovat v procházení další stránky.

1. Na aktuální stránce klepněte na  > **New tab (Nová karta)**.
2. Do pole URL zadejte adresu URL a pokračujte v procházení Internetu v zařízení Zen.
3. Chcete-li přidat další kartu, zopakujte krok 1.

---


**POZNÁMKY:**

- Mnoho otevřených webových stránek v prohlížeči zpomaluje rychlost načítání.
  - Pokud se připojení k Internetu zpomalí, zkuste vymazat mezipaměť. Podrobnosti viz část [Mazání mezipaměti](#).
- 

## Označování stránek záložkami

Vaše oblíbené stránky nebo weby si můžete označovat záložkami a vracet se k nim.

Pokyny označení stránky záložkou:

Na stránce klepněte na  > **Save to bookmarks (Uložit do záložek)**. Při příštím spuštění prohlížeče můžete rychle klepnout na stránku označenou záložkou.

## Chytré čtení online




Tento ASUS automaticky aktivuje režim Smart Reader na stránkách, které obsahují velké množství položek, které pro vás mohou být zbytečné nebo rušivé, například proužkové reklamy, ikony nebo položky nabídek. Tyto položky můžete odstranit a číst pouze hlavní obsah stránky.


---

**POZNÁMKA:** Režim Smart Reader podporuje weby Wikipedia, CNN, ESPN, BCC a NY Times.

---

Použití režimu Smart Reader:


- Klepnutím na ikonu režimu Smart Reader  budou automaticky odstraněny veškeré zbytečné nebo rušivé položky a zobrazí se pouze hlavní obsah stránky.
- Na stránce Režim Smart Reader provedte některou z následujících operací:
  - Klepnutím  zobrazíte váš seznam uložených stránek Reader.
  - Klepnutím na  spustíte nástroj Zvýrazňovač, vyberte si upřednostňovanou barvu a potom potáhněte prstem před text, který chcete zvýraznit.
  - Přiblížením nebo oddálením svou prstů od sebe můžete stránku přiblížit/oddálit.





## Mazání mezipaměti

Vymazáním mezipaměti prohlížeče budou odstraněny dočasné soubory Internetu, weby a soubory cookie, které jsou dočasně uloženy ve vašem zařízení Zen. Přispívá to k rychlejšímu načítání prohlížeče.

1. Spustíte prohlížeč.
2. Klepněte na  > **Settings (Nastavení)** > **Privacy & security (Soukromí a zabezpečení)** > **Clear cache (Vymazat mezipaměť)**.
3. Po zobrazení zprávy s potvrzením klepněte na tlačítko **OK**.

## E-mail

Můžete přidávat účty Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP a přijímat, vytvářet a procházet e-maily přímo v tomto přístroji. Můžete rovněž synchronizovat vaše e-mailové kontakty pro tyto účty s zařízením Zen.

---

**DŮLEŽITÉ!** Aby bylo možné přidat e-mailový účet nebo odesílat a přijímat e-maily z přidanych účtů, musí být vaše zařízení Zen připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

---

## Vytvoření e-mailového účtu

Nakonfigurujte váš stávající osobní nebo pracovní e-mailový účet, abyste mohli přijímat, číst a odesílat e-maily ze zařízení Zen.

1. Klepnutím na **E-mail** na hlavní obrazovce spustíte aplikaci Email.
2. Klepněte na poskytovatele e-mailu, kterého chcete nastavit.
3. Zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Další**.

---

**POZNÁMKA:** Počkejte, než přístroj automaticky zkontroluje nastavení serveru příchozí a odchozí pošty.

---

4. Nakonfigurujte nastavení **Nastavení účtu**, například frekvenci kontroly příchozí pošty, dny synchronizace nebo oznámení pro příchozí e-maily. Po dokončení klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte název účtu, který chcete zobrazit v odchozích zprávách, potom klepněte na **Další** a přihlaste se k vaší příchozí poště.


---

**POZNÁMKA:** Chcete-li v zařízení Zen nakonfigurovat váš pracovní účet, požádejte vašeho správce sítě o nastavení e-mailu.

---

## Přidávání e-mailových účtů

Pokud nemáte stávající e-mailový účet, můžete si jej vytvořit, abyste mohli přijímat, číst a odesílat e-maily přímo ze zařízení Zen.

1. Klepnutím na **E-mail** na hlavní obrazovce spusťte aplikaci Email.
2. Klepněte na  > **Nastavení** a potom přidejte e-mailový účet.
3. Klepněte na poskytovatele e-mailu, kterého chcete nastavit.
4. Podle následujících zobrazených pokynů dokončete nastavení nového e-mailového účtu.

---

**POZNÁMKA:** Toto nastavení můžete rovněž provést podle kroků 3 až 5 v části Vytvoření e-mailového účtu této příručky.


---

## Gmail

Aplikace Gmail umožňuje vytvořit nový účet Gmail nebo synchronizovat stávající účet Gmail tak, aby bylo možné odesílat, přijímat a procházet e-maily přímo v tomto přístroji.

### Vytvoření účtu Gmail


Nastavení účtu Gmail:

1. Klepněte na **Google** a potom klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na položku **Existující** a zadejte své stávající **E-mail** a **Heslo**, poté klepněte na .

---

**POZNÁMKA:**

- Pokud ještě nemáte **Účet Google**, klepněte na položku **Nový**.
  - Při přihlašování musíte počkat, než se přístroj dohodne se servery Google o nastavení vašeho účtu.
- 

3. Účet Google použijte k zálohování a obnovení nastavení a dat. Klepnutím na  se přihlaste k vašemu účtu Google.

---

**DŮLEŽITÉ!** Pokud máte kromě Gmailu několik dalších e-mailových účtů, použijte volbu E-mail, která šetří váš čas a umožňuje pracovat se všemi e-mailovými účty současně.

---

## Kalendář

Kromě vytváření událostí můžete rovněž nastavovat připomenutí nebo vytvořit připomenutí s odpočítáváním, abyste nepromeškali důležité okamžiky. Rovněž uchovává události, například narozeniny a svátky, které jste nastavili pro vaše kontakty VIP.

### Vytváření událostí


Pokyny pro vytvoření události:

1. Klepněte na **ASUS > Kalendář**.
2. Klepnutím na **Nová událost** začnete vytvářet novou událost.
3. Na obrazovce Nová událost zadejte veškeré nezbytné detaily vaší události.
4. Nastavte Countdown (Odpočítávání) na **ON (ZAP.)**. Na panelu systémových oznámení se zobrazí oznámení odpočítávání zbývajících dnů do konání události.

---



**POZNÁMKA:** Podrobnosti o panelu systémových oznámení viz [Systémová oznámení](#).

---

5. V poli **Reminders (Připomenutí)** vyberte požadovaný čas upozornění nebo připomenutí události.
6. Po dokončení klepnutím na  uložte a ukončete operaci.

### Vložení účtu do aplikace Kalendář

Kromě vytvoření sledované události v zařízení Zen můžete rovněž používat aplikaci Kalendář k vytváření událostí, které se automaticky synchronizují s vašimi účty online. Ale nejdříve je třeba vložit tyto účty do aplikace Kalendář podle následujících kroků:

1. Spustíte aplikaci **Kalendář**.
2. Klepněte na  > **Účty** > .
3. Klepněte na účet, který chcete vložit.
4. Podle následujících zobrazených pokynů dokončete vložení nového účtu do aplikace Kalendář.

## Vytvoření události na vašem účtu

Po vložení online účtů, které chcete synchronizovat s aplikací Kalendář, můžete nyní v zařízení Zen podle následujících kroků vytvářet oznámení pro tyto online účty:

1. Klepněte na **ASUS > Kalendář**.
2. Klepnutím na **Nová událost** začnete vytvářet novou událost.
3. Klepnutím na **Můj kalendář** na obrazovce Nová událost zobrazte všechny účty, které jsou aktuálně sesynchronizovány s aplikací Kalendář.
4. Klepněte na účet, na kterém chcete vytvořit novou událost.
5. Na obrazovce Nová událost zadejte veškeré nezbytné detaily vaší události.

---


**POZNÁMKA:** Aby bylo možné provést následující kroky, musí být váš online účet již vložen do aplikace Kalendář. Další podrobnosti viz [Přidávání účtů do aplikace Kalendář](#).

---

## Aktivování upozornění/připomenutí událostí

Zapnutím funkce upozorňování v aplikaci Kalendář vám budou připomínány a oznamovány zvláštní události, například narozeniny, svátky, schůzky a další důležité události, na kterých vám záleží.

1. Klepněte na **ASUS > Kalendář**.
2. Klepněte na **Účty**.
3. Klepněte na účty, ze kterých chcete přijímat upozornění.



---

### POZNÁMKY:

- Podrobnosti o nastavení upozornění na události o vašich kontaktech VIP viz [Přidání události ke kontaktu VIP](#).
  - Přijímejte upozornění nebo připomenutí jako vaše **What's Next**.
-


## What's Next

Nezmeškejte důležité události, zábavu nebo zprávy/e-maily/hovory od vašich oblíbenců. Nastavte si kalendář událostí, skupin oblíbených a VIP nebo nastavení aktualizací počasí, abyste mohli být upozorňováni na to, co se chystá. Upozornění na to, co se chystá, můžete sledovat na zamykací obrazovce, na panelu systémových oznámení a v pomůcce What's Next nebo aplikaci.

### Přijímání připomenutí na události

Chcete-li přijímat vaše připomenutí a oznámení na události What's Next, proveďte následující kroky:

- V aplikaci Kontakty nastavte informace o událostech vašich kontaktů VIP, například narozeniny nebo svátky. Podrobnosti viz [Přidání události ke kontaktu VIP](#).
- V aplikaci Kalendář můžete nastavit událost a čas upozornění. Podrobnosti viz [Vytváření událostí](#).



## Přijímání nebo odmítání pozvánek na události

Nastavte váš e-mailový účet v aplikaci Email na odesílání nebo přijímání e-mailů, například pozvánek na události. Když přijmete pozvánky na události, budou tyto události synchronizovány s aplikací Kalendář.

---

**POZNÁMKA:** Další podrobnosti viz [Email a Kalendář](#).


---

**DŮLEŽITÉ!** Aby bylo možné přijímat e-mailové pozvánky nebo upozornění související s událostmi, musí být vaše zařízení Zen připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

---

Pokyny pro přijetí nebo odmítnutí pozvánky:

1. Klepnutím otevřete e-mailovou pozvánku.
2. Klepnutím na **Yes (Ano)** pozvánku přijmete nebo klepnutím na **No (Ne)** pozvánku odmítněte. Vaše odpověď bude odeslána e-mailem pořadateli hostiteli události.




## Přijímání upozornění souvisejících s událostmi

Když přijmete pozvánku na událost, budou vám zasílána připomenutí veškerých změn události, například odložení, zrušení, změna místa konání nebo změna v rozvrhu události. Tato upozornění související s událostmi budou zveřejňována na zamykací obrazovce, na panelu systémových oznámení a v pomůcce nebo aplikaci What's Next.


## Upozornění na zahájení události

Několik minut před událostí obdržíte připomenutí na blížící se začátek události. Můžete zavolat pořadatelé nebo hostiteli a informovat je v případě, že se opozdíte.




## Upozornění na zrušení události

Když pořadatel nebo hostitel událost zruší, obdržíte e-mailem upozornění na zrušení.



## Upozornění na změnu konání události

Dojde-li k odložení, změně termínu nebo přemístění události na jiné místo, obdržíte upozornění.






## Získávání zpráv o počasí

Můžete získávat aktuální informace AccuWeather® v reálném čase, každou hodinu nebo až do 12 hodin, pro vaše aktuální umístění nebo pro jiné části světa. Můžete plánovat a na sedm (7) dní se 7denní předpovědí počasí nebo se můžete příhodně obléci podle teploty AccuWeather RealFeel®. Můžete rovněž získávat UV index nebo index znečištění vzduchu v reálném čase a přijímat nezbytná ochranná opatření proti škodlivým ultrafialovým paprskům nebo znečištění vzduchu.

1. Před získáváním aktuálních informací o počasí zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:
  - V uzavřených prostorech je zapnuta síť Wi-Fi nebo mobilní síť a venku je zapnutý systém GPS.
  - Zapněte přístup k umístění v **☰** > **Settings (Nastavení)** > **Location access (Přístup k umístění)**.
2. Některým z následujících způsobů spusťte aplikaci Weather (Počasí):
  - Klepněte na **☰** > **Weather (Počasí)**.
  - Klepněte na ikonu počasí na hlavní obrazovce zařízení Zen.




3. Klepněte na **☰** > **Edit (Úpravy)** a potom klepněte na **+**.
4. Do pole vyhledávání zadejte město nebo oblast, pro kterou chcete vyhledat aktuální informace o počasí.
5. Chvilku počkejte, než zařízení Zen získá informace o počasí. Informace o počasí ve městě nebo oblasti budou přidány do vašeho seznamu umístění. Klepněte na informace o počasí ve městě nebo v oblasti, které chcete zobrazit, v pomůcce What's Next na hlavní obrazovce.

## Zobrazení 7denní předpovědi počasí

Když získáte aktuální informace aktualizace AccuWeather® pro vaše aktuální umístění v reálném čase, rovněž získáte 7denní předpověď počasí. 7denní předpověď počasí lze zobrazit v pomůcce What's Next na hlavní obrazovce.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte a podržte pomůcku Počasí, dokud se nezobrazí ohraničení.
2. Přetáhněte spodní bod ohraničení dolů, dokud se nezobrazí kompletní 7denní předpověď počasí.



## Do It Later (Provést později)

Mějte pod kontrolou i nejtriviálnější části vašeho intenzivního života. Pohodlně odpovídejte na e-maily, zprávy SMS, volání, čtete zprávy online nebo přidávejte další důležité úkoly, i když jste příliš zaneprázdněni.

Označujte si nepřečtené zprávy nebo e-maily, zajímavé webové stránky a zmeškaná volání jako **Odpovědět později**, **Přečíst později** nebo **Volat později**. Takto značené položky budou vloženy do vašich úkolů Do It Later (Provést později), abyste je mohli provést, až se vám to bude hodit.

---

### POZNÁMKY:

- Mezi rozšířené aplikace jiných výrobců, které podporují funkci **Do It Later (Provést později)**, patří Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube a IMDb.
  - Některé aplikace nelze použít ke sdílení a vkládání úkolů do **Do It Later (Provést později)**.
- 

## Přidávání úkolů

**Můžete vytvářet důležité úkoly pro organizování vašich pracovních a společenských aktivit ve vašem pracovním nebo společenském životě.**


1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later**.
2. Klepněte na **+** a potom zadejte nezbytné informace.
3. Chcete-li nastavit úroveň důležitosti, vyberte v poli Importance (Důležitost) možnost **High (Vysoká)**.
4. Po dokončení klepněte na **OK**.

## Nastavování priorit úkolů

**Nastavte úroveň důležitosti vašich úkolů tak, abyste je mohli odpovídajícím způsobem řadit a plnit.**

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later**.
2. Klepněte na úkol, pro který chcete nastavit nejvyšší prioritu.
3. V poli Důležitost na obrazovce úkolů vyberte možnost High (Vysoká).
4. Po dokončení klepněte na **OK**.

---

**POZNÁMKA:** Úkoly s vysokou prioritou jsou v seznamu Do It Later (Provést později) označeny . To umožňuje rychle určit úkoly, které je třeba ihned provést.

---

## Zpětné volání

Pokud jste dříve nastavili pro některé důležité volání úkol zavolat zpět, můžete se k němu v aplikaci Provést později vrátit a zavolat zpět, až budete mít čas.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later**.
2. Vyberte volání, na které chcete zavolat zpět, a potom klepněte na **Call now (Volat)**.


---

**POZNÁMKA:** Podrobné pokyny pro nastavení volání zpět viz:

- [Nastavení zpětných volání pro příchozí volání](#)
  - [Nastavení zpětných volání pro zmeškaná volání](#)
- 

## Ukládání obsahu online do mezipaměti

**V aplikaci Provést později se můžete vrátit ke stránkám, které jste označili pro pozdější přečtení, a v klidu číst požadovaný obsah online.**

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later**.
2. Vyberte stránku nebo stránky, které se si chcete přečíst, a potom klepněte na **Read now (Číst)**.
3. When you're done, tap  to mark the task as completed.

---

**POZNÁMKA:** Podrobné pokyny pro nastavení odloženého čtení stránek viz [Odložené čtení stránek](#).

---

## Odpovídání

Pokud jste dříve nastavili odloženou odpověď na zprávu SMS, v aplikaci Provést později se k ní můžete vrátit a odpovědět na zprávu, až se vám to bude hodit.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later**.
2. Vyberte zprávu SMS, na kterou chcete odeslat odpověď, a potom klepněte na **Reply now (Odpovědět)**.

---

**POZNÁMKA:** Podrobné pokyny pro nastavení odloženého odpovídání na zprávy viz [Odložené odesílání zpráv](#).

---

## Odstraňování úkolů


**V aplikaci Provést později můžete odstranit libovolné dokončené, zpožděné nebo nepotřebné úlohy.**

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later**.
2. Klepněte na úlohu, kterou chcete odebrat ze seznamu, a potom klepněte na **Delete (Odstranit)**.

## Supernote









Aplikace Supernote mění zapisování poznámek v zábavnou a tvořivou činnost, která se synchronizuje s vašimi mobilními daty.

Tato intuitivní aplikace umožňuje vytvářet poznámky organizované podle zápisníku přímým zapisováním nebo kreslením na dotykový displej. Při vytváření poznámek můžete rovněž vkládat multimediální soubory z jiných aplikací a sdílet je prostřednictvím sociálních sítí nebo účtu cloudového úložiště.




### Popis ikon

Při zapisování poznámek v aplikaci SuperNote se zobrazují tyto ikony v závislosti na vybraném režimu zadávání.

- |   |  |
|---|--|
|  | Vyberte tento režim zadávání, když chcete zadávat poznámky prostřednictvím klávesnice na displeji.                         |
|  | Vyberte tento režim zapisování, když chcete vaše poznámky rychle poznamenávat nebo zapisovat rukou.                        |
|  | Vyberte tento režim kreslení, když chcete kreslit nebo črtnat.   |
|  | Klepnutím na tuto ikonu v režimu zapisování nebo zadávání vyberte sílu a barvu textu.                                      |
|  | Klepnutím na tuto ikonu v režimu kreslení vyberte kreslicí nástroj, který chcete použít, a barvu nebo velikost tahu.       |
|  | Klepnutím na tuto ikonu v režimu kreslení vymažete obsah vašich poznámek.  |
|  | Klepnutím na tuto ikonu pořídíte fotografii nebo video, nahrajete zvuk, vložíte časovou značku a další do vašich poznámek. |
|  | Klepnutím na tuto ikonu přidáte novou stránku do zápisníku.  |

## Vytvoření nového zápisníku

Chcete-li vytvářet nové soubory pomocí aplikace Supernote, postupujte podle následujících kroků:

1. Klepněte na  > **Supernote**.
2. Klepněte na **Nový**.
3. Pojmenujte soubor a vyberte Pro **Pad** nebo Pad **telefon** pro velikost stránky.
4. Vyberte šablonu a začnete zapisovat vaše poznámky.

## Sdílení zápisníku v cloudu

Podle následujících pokynů můžete sdílet váš zápisník v cloudu:

1. Na hlavní obrazovce aplikace Supernote klepněte a přidržte zápisník, který chcete sdílet.
2. V místním okně klepněte na **Aktivovat Cloud Sync**.
3. Po zadání vašeho uživatelského jména a hesla k vašemu účtu ASUS WebStorage bude váš zápisník sesynchronizován s cloudem.
4. Po úspěšné synchronizaci zápisníku s cloudem se nad sdíleným zápisníkem zobrazí ikona cloudu.

## Sdílení poznámky v cloudu

Kromě zápisníku můžete prostřednictvím vašeho účtu cloudového úložiště rovněž sdílet jednotlivé poznámky z vaší aplikace Supernote. Postup:



1. Spusťte zápisník, který obsahuje poznámku, kterou chcete sdílet.
2. Klepněte a podržte poznámku, kterou chcete sdílet.
3. V místním okně klepněte na **Sdílet** a potom vyberte typ formátu souboru, ve kterém sdílet.
4. Na další obrazovce vyberte účet cloudového úložiště, na kterém chcete poznámku sdílet.
5. Podle následujících pokynů dokončete sdílení vaší vybrané poznámky.

## Správce souborů

Aplikace Správce souborů umožňuje snadno vyhledat a spravovat data ve vnitřní paměti zařízení Zen a připojených externích paměťových zařízení.

### Přístup k vnitřní paměti

Přístup k internímu paměťovému zařízení:

1. Klepněte na  > **Správce souborů**.
2. Klepnutím na  > **Vnitřní paměť** zobrazíte obsah zařízení Zen a potom klepnutím vyberte některou položku.

### Přístup k externímu paměťovému zařízení



Pokyny pro přístup k externímu paměťovému zařízení:

1. Vložte kartu microSD do zařízení Zen.

---

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část *Vložení paměťové karty* v této uživatelské příručce.

---

1. Klepněte na  > **Správce souborů**.
3. Klepnutím na  > **MicroSD** zobrazíte obsah karty microSD.



### Přístupování ke cloudovému úložišti

---

**DŮLEŽITÉ!** Zajistěte, aby byla v zařízení Zen aktivována síť Wi-Fi nebo mobilní síť. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

---

Pokyny pro přístup k souborům uloženým na účtech cloudových úložišť:

1. Klepněte na  > **Správce souborů**.
2. Klepněte na  a potom klepněte na umístění cloudového úložiště v části **Úložiště Cloud**.



## Cloud

Cloudový účet, jako například ASUS WebStorage, Drive, OneDrive a Dropbox, umožňuje zálohovat data, synchronizovat soubory mezi různými zařízeními a bezpečně a soukromě sdílet soubory.

### ASUS WebStorage

Zaregistrujte se nebo se přihlaste k účtu ASUS WebStorage a získáte volný cloudový prostor. Účet ASUS WebStorage umožňuje automaticky ukládat nově pořízené fotografie pro okamžité sdílení, synchronizovat soubory mezi různými zařízeními nebo sdílet souborů.


---

**POZNÁMKA:** Chcete-li využívat funkci automatického ukládání, aktivujte **Instant Upload (Rychlé ukládání)** v části **Settings (Nastavení) > Instant Upload (Rychlé ukládání)** v ASUS WebStorage.

---

**DŮLEŽITÉ!** Zajistěte, aby byla v zařízení Zen aktivována síť Wi-Fi nebo mobilní síť. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

---





## Přenos dat


Můžete přenášet data, jako například kontakty, položky kalendáře nebo zprávy SMS, ze starého mobilního přístroje do zařízení Zen pomocí technologie Bluetooth.

### Pokyny pro používání přenosu dat:

1. Spárujte váš starý mobilní přístroj se zařízením Zen prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Další podrobnosti o párování zařízení viz [Párování zařízení Zen se zařízením Bluetooth®](#).

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
  - Spusťte rychlá nastavení a potom klepněte na .
  - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
3. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na **Data transfer (Přenos dat)**.
4. Klepněte na **Transfer Wizard (Průvodce přenosem)** a potom dokončete proces přenosu dat podle zobrazených pokynů.




# Udržování kontaktu

# 4

## Stylové volání

### Používání dvou karet SIM

Díky možnosti používání dvou karet SIM tohoto přístroje ZenFone lze spravovat nastavení nainstalovaných karet micro-SIM. Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat karty micro-SIM, přiřazovat názvy kartám SIM nebo nastavit jednu z karet jako upřednostňovanou síť.



### Změna názvů karet micro-SIM

Můžete měnit názvy karet micro-SIM vložených v přístroji ZenFone pro snadnější identifikaci.

Chcete-li změnit názvy vašich karet micro-SIM, klepněte na **SIM1 name: SIM1 (Název SIM1: SIM1)** nebo **SIM2 name: SIM2 (Název SIM2: SIM2)** a potom zadejte názvy pro vaše karty micro-SIM.

---

**POZNÁMKA:** Pokud mají vaše karty SIM různé mobilní operátory, doporučujeme jako názvy použít jména těchto operátorů. Pokud mají obě karty SIM stejného mobilního operátora, doporučujeme jako názvy použít mobilní čísla.

---

## Určení výchozí karty micro-SIM

Určete jednu z karet micro-SIM jako upřednostňovanou kartu SIM pro hlasová volání a datové služby.

### Karta SIM pro hlasová volání

Při volání použije přístroj ZenFone automaticky k připojení upřednostňovanou kartu micro-SIM.

Chcete-li určit jednu z karet micro-SIM pro hlasová volání, klepněte na **Voice call (Hlasové volání)** a potom klepněte na kartu SIM, kterou chcete použít.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

---

**DŮLEŽITÉ!** Tuto funkci lze použít pouze, pokud voláte ze seznamu kontaktů.

---

### Karta SIM pro datové služby

Chcete-li určit jednu z karet micro-SIM pro datové služby, klepněte na **Data service network (Datová síť)** a potom vyberte volbu **SIM1** nebo **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

## Volání

S tímto zařízením Zen lze volat různými způsoby. Můžete volat vašim přátelům v seznamu vašich kontaktů, rychle vytáčet čísla pomocí chytrého vytáčení nebo zadat číslo rychlé volby často volaného kontaktu.

---

**POZNÁMKA:** Vaše kontakty můžete organizovat v aplikaci Kontakty. Podrobnosti viz [Správa kontaktů](#).

---

### Spuštění aplikace Telefon

Chcete-li spustit aplikaci Telefon z hlavní obrazovky, zvolte některý z následujících postupů:

- Klepněte na .
- Klepněte na  > **Phone (Telefon)**.

### Vytáčení telefonního čísla

Aplikace Telefon umožňuje vytočit telefonní číslo přímo.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na číselná tlačítka.
2. Vyberte tlačítko volání **SIM1** nebo **SIM2** pro vytočení čísla.

---

**POZNÁMKA:** Popisky tlačítek volání se mohou lišit v závislosti na nastavení karet micro-SIM. Další podrobnosti viz [Funkce dvou SIM karet](#).

---

### Vytáčení čísla linky

Je-li třeba vytočit číslo linky, můžete některým z následujících kroků přeskočit hlasové pokyny.

#### Výzva k potvrzení čísla linky

Můžete vložit výzvu k potvrzení čísla linky po vytočení hlavního čísla.

1. V aplikaci Telefon zadejte hlavní číslo.
2. Klepnutím a podržením # vložte výzvu k potvrzení, která je označena jako středník (;).
3. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.
4. Po vyzvání potvrďte číslo linky klepnutím na **Yes (Ano)**.

## Automatické vytáčení čísla linky


Vložíte-li krátkou nebo dlouhou pauzu po vytočení hlavního čísla, vytočí se číslo linky automaticky.

1. V aplikaci Telefon zadejte hlavní číslo.
2. Klepnutím a podržením \* vložte pauzu, která je označena jako čárka (,).

---

**POZNÁMKA:** Chcete-li delší pauzu, znovu klepněte a podržte \*.

---

3. Zadejte číslo linky.
4. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.
5. Klepnutím na  ukončíte volání.

## Chytré vytáčení kontaktů

Po zadání několika prvních číslic nebo písmen jména kontaktu funkce Chytré vytáčení filtruje seznam vašich kontaktů nebo seznamů volání a nabízí možné shody. Můžete ověřit, zda se kontakt, kterému se pokoušíte dovolat, nachází v seznamu možných shod, a potom můžete rychle zavolat.

1. Spusťte aplikaci Telefon a potom zadejte číslo nebo jméno kontaktu.
2. V seznam možných shod klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat. Pokud se kontakt v seznamu nenachází, zadejte celé číslo nebo jméno kontaktu.
3. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.

---

**POZNÁMKA:** Popisky tlačítek volání se mohou lišit v závislosti na nastavení karet micro-SIM. Další podrobnosti viz též [Funkce dvou SIM karet](#).

---

## Rychlé vytáčení kontaktů

Přiřadte tlačítka rychlých voleb pro rychlé spojení s často volanými kontakty jediným klepnutím na jednu číslici v aplikaci Telefon.


---

**POZNÁMKA:** Ve výchozí konfiguraci je číslice **1** vyhrazena pro hlasovou poštu. Klepnutím na číslici **1** můžete načíst svou hlasovou poštu, pokud jste se přihlásili k odběru této služby u vašeho mobilního operátora.

---


## Vytvoření položky rychlé volby

Vytvořte z číslic 2 až 9 položky rychlých voleb pro často volané kontakty.

1. V aplikaci Telefon proveďte některý z následujících kroků:
  - Klepněte a podržte některou číslici od **2** do **9** a na obrazovce potvrzení rychlé volby klepněte na **OK**.
  - Klepnutím na  > **Speed dial (Rychlá volba)** otevřete obrazovku Speed Dial (Rychlá volba).
3. V seznamu kontaktů vyberte některý kontakt. Tato položka rychlé volby bude uložena na obrazovku Rychlá volba.


## Odstranění položky rychlé volby

Pokyny pro odstranění položky rychlé volby:

1. Klepnutím na  > **Speed dial (Rychlá volba)** v aplikaci Telefon otevřete obrazovku Speed Dial (Rychlá volba).
2. Klepněte a podržte požadovanou položku rychlé volby a potom klepněte na **Remove (Odebrat)**.
3. Po zobrazení zprávy s potvrzením klepněte na tlačítko **OK**.

## Náhrada položky rychlé volby

Kontakt přiřazený tlačítku rychlé volby můžete nahradit jiným kontaktem.

1. Klepnutím na  > **Speed dial (Rychlá volba)** v aplikaci Telefon otevřete obrazovku Speed Dial (Rychlá volba).
2. Klepněte a podržte požadovanou položku rychlé volby a potom klepněte na **Replace (Nahradit)**.
3. V seznamu kontaktů vyberte některý kontakt.
4. Po zobrazení zprávy s potvrzením klepněte na tlačítko **OK**.



## Volání domů

Když cestujete v zahraničí, můžete aktivovat a nastavit snadnější a rychlejší volání domů.

---

**NOTE:** Používání roamingové služby bude dodatečně zpoplatněno. Před použitím roamingové služby se informujte u vašeho mobilního operátora.

---

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
  - Spusťte rychlá nastavení a potom klepněte na .
  - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Klepněte na **Call settings (Nastavení volání)** > **Home dialing (Volání domů)**.
3. Zaškrtněte políčko **Home dialing (Volání domů)**.
4. Klepněte na **Home dialing settings (Nastavení volání domů)**, vyberte nastavení a po dokončení klepněte na **OK**.


---

**POZNÁMKA:** Informace o dalších nastaveních volání viz [Nastavení volání](#).

---

## Volání z aplikace Kontakty

Aplikace Kontakty umožňuje volat ze seznamu kontaktů.

1. Spusťte aplikaci Kontakty.
2. Klepněte na jméno kontaktu a potom klepněte na číslo, které chcete vytočit.
3. Pokud jsou v přístroji nainstalovány dvě karty SIM, klepněte na kartu SIM, ze které chcete volat.
4. Klepnutím na  ukončíte volání.



---

**POZNÁMKA:** Chcete-li zobrazit všechny kontakty na všech účtech kontaktů, klepněte na rozevírací seznam **Contacts to display (Kontakty k zobrazení)** a potom zaškrtněte všechny účty.

---

## Volání oblíbených kontaktů

Když přidáte kontakt do vašeho seznamu oblíbených, můžete tento kontakt rychle zavolat z aplikace Telefon.

1. Spusťte aplikaci Kontakty nebo Telefon.
2. Klepnutím na  zobrazte seznam oblíbených a potom klepněte na oblíbený kontakt, kterému chcete volat.
3. Klepnutím na  ukončíte volání.






## Přijímání volání

Když vám někdo volá, rozsvítí se dotykový displej zařízení Zen. Zobrazení příchozího volání se rovněž liší podle stavu zařízení Zen.

## Odpovídání na volání

Existují dva způsoby odpovídání na volání v závislosti na stavu zařízení Zen:

- Pokud je přístroj aktivní, klepněte na **Answer (Odpovědět)**; chcete-li volání odmítnout, klepněte na **Decline (Odmítnout)**.
- Pokud je přístroj zamknutý, přetažením  na  odpovězte nebo  odmítněte volání.

## Nastavení zpětných volání pro příchozí volání

Když nemůžete ihned odpovědět na příchozí volání z mobilního čísla, můžete jej nastavit jako úkol zpětného volání. V aplikaci Provést později se můžete k tomuto úkolu vrátit a vykonat jej v příhodnější dobu.

1. Když obdržíte volání z mobilního čísla, potáhněte prstem z dolní části obrazovky směrem nahoru.
2. Klepněte na **Can't talk now, will call you later (Teď nemohu mluvit, zavolám vám později)**. Vašemu volajícímu bude zaslána zpráva SMS.
3. Chcete-li se k volání vrátit, na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later (Provést později)**.

---

POZNÁMKA: Podrobnosti o zpětném volání viz [Zpětné volání](#).



---

## Správa seznamů volání

Ze seznamů volání můžete zpětně volat zmeškaná volání, ukládat volání do seznamu kontaktů, blokovat volající nebo opakovat vytáčení nedávno volaného čísla nebo kontaktu.

## Nastavení zpětných volání pro zmeškaná volání

Můžete nastavit zmeškané volání jako úkol pozdějšího volání. V aplikaci Provést později se můžete ke zmeškanému volání vrátit a zavolat zpět.

1. Klepnutím na  v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. Vyberte některý seznam volání a potom klepněte na  > **Volat později**.
3. Chcete-li se k volání vrátit, na hlavní obrazovce klepněte na **Asus > Do It Later (Provést později)**.



---

POZNÁMKA: Podrobnosti o zpětném volání viz [Zpětné volání](#).

---


## Blokování volání

Se seznamu volání můžete přidat některé číslo nebo volání do vašeho seznamu blokování.

1. Klepnutím na  v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. Vyberte číslo, které chcete blokovat, klepněte na  > **Add to block list (Přidat do seznamu blokování)** a potom klepněte na **OK**.

## Ukládání volání do Kontaktů



Se seznamu volání můžete přidat některé volání do vašeho seznamu kontaktů.

1. Klepnutím na  v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. V seznamech volání klepněte a podržte požadované volání a potom klepněte na **Add to contacts (Přidat do kontaktů)**.
3. Klepnutím na **Create new contact (Vytvořit nový kontakt)** přidáte novou položku do vašeho seznamu kontaktů.


Klepněte na **Add to existing contact (Přidat ke stávajícímu kontaktu)**, vyberte některý kontakt a potom klepněte na **OK**, chcete-li přepsat číslo kontaktu tímto novým číslem.

## Opakované vytočení posledního volaného čísla

Pokyny pro opakované vytočení posledního volaného čísla:

1. Klepnutím na  v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. Klepnutím na **Call (Volat)** zobrazte vaše poslední volané číslo a potom dalším klepnutím na **Call (Volat)** znovu číslo vytočte.
3. Klepnutím na  ukončíte volání.

## Další možnosti volání

Během aktivního volání klepněte na  a potom klepněte na některou z možností volání pro případ, že probíhá volání.



### Mikrofon

Slouží k zapnutí nebo vypnutí mikrofonu pro aktivní volání. Když je mikrofon vypnutý nebo ztlumený, uslyšíte volajícího, ale on neuslyší vás.



### Hlasitý odposlech

Slouží k zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu.



### Přidržet volání

Slouží k přidržení aktivního volání.



### Konferenční volání

Když se přihlásíte k odběru služby konferenčního volání od vašeho mobilního operátora, umožňuje tato ikona přidat kontakt nebo kontakty do aktivního volání.

#### POZNÁMKY:

- Počet účastníků konferenčního volání závisí na konkrétním typu služby konferenčního volání. Další informace o této službě vám poskytne váš mobilní operátor.
- Další podrobnosti o konferenčním volání viz [Řízení více volání](#).



### SuperNote

Spustí aplikaci SuperNote, která umožňuje dělat si poznámky během aktivního volání.

**POZNÁMKA:** Další podrobnosti viz [SuperNote](#).



### Nahrát

Nahraje aktivní volání.

**DŮLEŽITÉ!** Většina místních zákonů požaduje před nahráváním aktivního volání požádat o souhlas osoby nebo osob na druhé lince.

**POZNÁMKA:** Další podrobnosti viz část [Nahrávání volání](#).

## Řízení více volání

Toto zařízení Zen umožňuje pohodlně uskutečňovat nebo přijímat dvě volání. Rovněž můžete zorganizovat konferenční volání, které vyhovuje pracovním schůzkám, společným přípojkám a dalším skupinovým voláním.

## Odpovídání na druhé volání

Když hovoříte prostřednictvím zařízení Zen, může se ozvat pípnutí, které signalizuje druhé příchozí volání. Klepnutím na **Answer (Odpovědět)** na dotykové obrazovce přijmete příchozí volání během jiného aktivního volání.



## Přepínání volání

Chcete-li přepínat volání, klepněte na  na dotykové obrazovce.





## Vytvoření konferenčního volání

Díky technologii GSM lze s tímto zařízením Zen uskutečnit konferenční volání až pěti (5) osob. Během volání můžete přidávat další kontakty a sloučit všechna volání do jednoho konferenčního volání.

1. Zavolejte kontakt nebo vytočte číslo. Počkejte, až druhá strana odpoví na vaše volání.
2. Po odpovědi na vaše volání klepněte na  a potom klepněte na kontakt nebo vytočte číslo, které chcete zařadit do vašeho konferenčního volání.
3. Klepnutím na  sloučíte dvě volání do konferenčního volání.






4. Klepnutím na  přidejte další kontakt a potom klepnutím na  slučte volání do aktuálního konferenčního volání. Tímto postupem můžete do vašeho konferenčního volání přidávat další kontakty.


## Řízení konferenčního volání

Během konferenčního volání můžete oddělit kontakt od konferenční skupiny pro soukromý rozhovor nebo odpojit kontakt od konferenčního volání.

1. Klepnutím na **Manage conference call (Řídit konferenční volání)** na obrazovce Conference call (Konferenční volání) otevřete seznam kontaktů v konferenčním volání.




2. Chcete-li odebrat některý kontakt z konferenčního volání, klepněte na . Chcete-li odpojit některý kontakt z konferenčního volání, klepněte na .



3. Klepnutím na  se vrátíte na obrazovku Conference call (Konferenční volání).

## Nahrávání volání


Toto zařízení Zen umožňuje nahrát rozhovor pro pozdější použití nebo informaci.



1. Zavolejte kontakt nebo vytočte číslo.
2. Klepnutím na  nahrajete volání.


---

**DŮLEŽITÉ!** Před nahráváním volání nezapomeňte požádat druhou stranu nebo strany o svolení.

---



3. Chcete-li nahrávání ukončit, klepněte na . Na oznamovacím panelu systému se zobrazí ikona .
4. Potáhněte prstem z horního levého rohu obrazovky dolů a potom klepnutím na oznámení **Call recording saved (Nahrávka volání uložena)** zobrazíte nahraný rozhovor.



## Správa kontaktů

Třídíte vaše kontakty a buďte s nimi snadno v kontaktu prostřednictvím volání, zpráv SMS, e-mailů nebo sociálních sítí. Seskupujte vaše kontakty jako Oblíbené, abyste s nimi mohli být v rychlém kontaktu, nebo je seskupujte jako VIP, abyste mohli být upozorňováni o nadcházejících událostech, zmeškaných voláních nebo nepřečtených zprávách.

Vaše kontakty můžete rovněž synchronizovat s vašimi e-mailovými účty nebo účty na sociálních sítích, připojovat informace o kontaktech pro snadný přístup na jednom místě nebo filtrovat kontakty, se kterými chcete být v kontaktu.

## Spuštění aplikace Kontakty

Chcete-li spustit aplikaci Kontakty z hlavní obrazovky, proveďte některý z následujících kroků:

- Klepněte na **Asus > Contacts (Kontakty)**
- Klepněte na **■ ■ ■ > Contacts (Kontakty)**

## Nastavení kontaktů

V části Contacts settings (Nastavení kontaktů) vyberte požadované zobrazení vašich kontaktů. Například lze zobrazovat pouze kontakty s telefonem, třídít seznam podle křestního jména/ příjmení nebo zobrazovat křestní jména kontaktů před příjmením nebo naopak. Můžete rovněž zvolit, které z těchto karet mají být zobrazeny na obrazovce Kontakty: Favorites (Oblíbené), Groups (Skupiny), VIP.

Chcete-li nastavit kontakty, v aplikaci Kontakty klepněte na **■ > Settings (Nastavení)**.


## Nastavení vašeho profilu

Nastavte si údaje vašeho profilu, aby bylo zařízení Zen opravdu vaše.

1. Spusťte aplikaci Kontakty a potom klepněte na **Set up my profile (Nastavit můj profil)** nebo **ME (JÁ)**.

**POZNÁMKA:** Pokud jste v tomto zařízení Zen nastavili váš účet Google, zobrazí se JÁ.

2. Zadejte vaše údaje, například číslo mobilního telefonu nebo číslo domů. Chcete-li přidat další informace, klepněte na **Add another field (Přidat další pole)**.
3. Po zadání vašich údajů klepněte na **Done (Hotovo)**. Chcete-li zobrazit údaje vašeho profilu, potažením prstem z horního pravého rohu obrazovky spusťte panel Rychlá nastavení a potom klepněte na **Profile (Profil)**.





## Přidávání kontaktů

Do tohoto přístroje můžete přidávat kontakty, firemní, Google nebo jiné e-mailové účty a zadávat další důležité údaje o kontaktech, například čísla kontaktů, e-mailové adresy, speciální události pro VIP a další.

1. Spusťte aplikaci Kontakty a potom klepněte na **+**.
2. Vyberte **Device (Zařízení)**.

---

**POZNÁMKY:**


- Kontakt lze rovněž uložit na vaši kartu SIM nebo na e-mailový účet.
  - Pokud nemáte e-mailový účet, klepněte na Přidat Kontakt a potom vytvořte účet.
- 

3. Zadejte nezbytné údaje, jako číslo mobilního telefonu nebo číslo domů, e-mailovou adresu nebo skupinu, do které chcete kontakt umístit.
4. Pokud budete chtít po zadání údajů přidat další čísla kontaktu nebo e-mailové adresy, klepněte na **New (Nový)**.
5. Chcete-li přidat další údaje kontaktu, klepněte na **Add another field (Přidat další pole)**.
6. Po zadání údajů klepněte na **Done (Hotovo)**.

## Přizpůsobení profilu vašeho kontaktu

Můžete upravit informace o vašem kontaktu, vložit fotografii, nastavit vyzváněcí tón nebo pořídit fotografii jako obálku profilu kontaktu.

1. Spusťte aplikaci Kontakty a potom vyberte kontakt, jehož informace nebo profil chcete upravit nebo přizpůsobit.
2. Proveďte změny na stránce profilu kontaktu.



## Nastavení VIP

Seskupujte vaše kontakty VIP, abyste byli upozorňováni na blížící se svátky, narozeniny a další důležité události. Budete rovněž upozorňováni na nepřetčené zprávy nebo e-maily nebo na zmeškaná volání od vašich VIP. Všechna tato upozornění obdržíte jako upozornění a připomenutí aplikace What's Next.


---

**POZNÁMKA:** Další podrobnosti viz část [Přijímání připomenutí na události](#).

---



## Nastavení VIP na obrazovce s informacemi kontaktu

Pokyny pro nastavení VIP na obrazovce s informacemi kontaktu:

1. Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na kontakt, který chcete nastavit jako VIP, a potom klepněte na .
2. Na obrazovce vybraného kontaktu vyberte **VIP** v poli **Group (Skupina)**.
3. Po dokončení klepněte na **Done (Hotovo)**. Kontakt je přidán do vašeho seznamu VIP.


## Nastavení VIP na obrazovce VIP


Pokyny pro nastavení VIP na obrazovce VIP:

1. Spusťte aplikaci Kontakty.
2. Klepněte na  > **VIP**.
3. Na obrazovce VIP klepněte na .
4. Vyberte kontakt nebo kontakty, které chcete seskupit jako VIP, a potom klepněte na **Add (Přidat)**. Kontakt nebo kontakty jsou přidány do vašeho seznamu VIP.

## Přidání události ke kontaktu VIP

Ke kontaktu VIP můžete přidat událost, například svátek, narozeniny nebo jiné důležité události.

1. Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na kontakt, ke kterému chcete přidat podrobnosti o události, a potom klepněte na .
2. Na obrazovce s informacemi kontaktu klepněte na **Add another field (Přidat další pole) > Events (Události)**.



3. Vyberte datum události a potom klepněte na **Set (Nastavit)**.
4. Nezapomeňte vybrat **VIP** v poli Skupina. Po dokončení klepněte na **Done (Hotovo)**.
5. Speciální událost kontaktu se zobrazí ve vašem kalendáři událostí. Chcete-li být upozorněni na událost, nastavte čas připomenutí v aplikaci Kalendář.



### POZNÁMKY:

- Nastavením času připomenutí na události v aplikaci Kalendář budete dostávat upozornění nebo připomenutí na události What's Next.
- Kromě připomínání na blížící se události vám aplikace What's Next může rovněž zasílat upozornění na novou e-mailovou/SMS zprávu nebo zmeškané volání. Další podrobnosti viz What's Next.

## Označování oblíbených kontaktů


Nastavte vaše často volané kontakty jako oblíbené, abyste jim mohli rychle volat z aplikace Telefon.

### POZNÁMKY:

- Chcete-li zobrazit seznam oblíbených, na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na .
- Další podrobnosti viz část [Volání oblíbených kontaktů](#).
- Oblíbený kontakt můžete rovněž nastavit jako VIP. Další podrobnosti viz část [Nastavení VIP](#).


## Importování kontaktů

Můžete importovat vaše kontakty a příslušná data z jednoho zdroje kontaktů do zařízení Zen, e-mailového účtu nebo na kartu micro SIM.

1. Klepněte na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  **> Manage contacts (Správa kontaktů)**.
2. Klepněte na **Importovat/Exportovat** a poté vyberte z následujících možností importu:
  - a. Importovat z karty SIM 1 / Importovat z karty SIM 2
  - b. Importovat z úložiště
3. Klepněte na účet, do kterého chcete importovat vaše kontakty:
  - a. E-mailový účet
  - b. Zařízení
  - c. SIM1/SIM2
4. Zaškrtnutím vyberte kontakty, které chcete importovat. Po dokončení klepněte na **Importovat**.

## Exportování kontaktů

Vaše kontakty můžete exportovat do libovolného účtu úložiště v zařízení Zen.



1. Klepněte na  a potom klepněte na **Lidé**.
2. Klepněte na **Importovat/Exportovat** a poté vyberte z následujících možností exportu:

- a. Exportovat na kartu SIM 1 / Exportovat na kartu SIM 2
  - b. Exportovat na úložiště
3. Klepněte na účet, do kterého chcete importovat vaše kontakty:
- a. Všechny kontakty
  - b. E-mailový účet
  - c. Zařízení
  - d. SIM1/SIM2
4. Zaškrtněte kontakty, které chcete exportovat.
5. Po skončení klepněte na **Exportovat**.

## Správa seznamu blokování



### Blokování kontaktů nebo čísel

**Vytvořte si seznam blokováných kontaktů nebo čísel, od kterých nechcete přijímat žádná nevyžádaná volání nebo zprávy. Vaše blokováná volání a zprávy se budou ukládat do archivu seznamu blokování.**

1. Klepněte na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  **> Manage contacts (Správa kontaktů)**.
2. Klepněte na  a potom proveďte některý z následujících kroků:
  - Chcete-li blokovat kontakt, klepněte na **Choose from contacts (Zvolit z kontaktů)** a potom vyberte ve vašem seznamu kontaktů kontakt, který chcete blokovat.
  - Chcete-li blokovat číslo, klepněte na **Enter a number (Zadat číslo)** a potom zadejte číslo, které chcete blokovat.
3. Po dokončení klepněte na **OK**.

## Zrušení blokování kontaktů nebo čísel

Chcete-li opět přijímat od blokováného kontaktu volání a zprávy, můžete jej odstranit ze seznamu blokování.

1. Klepněte na **Asus > Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  > **Manage contacts (Správa kontaktů)**.
2. Klepněte na  > **Remove blocked item (Odebrat blokovanou položku)**.

## Komunikování s kontakty prostřednictvím sociálních sítí

Zařazením účtů sociálních sítí vašich kontaktů lze snadněji prohlížet jejich profily, novinky a sociální informační kanály. Mějte přehled o aktivitách vašich kontaktů v reálném čase.




---

**DŮLEŽITÉ!** Aby bylo možné zařazovat účty sociálních sítí vašich kontaktů, musíte se přihlásit k vašemu účtu sociální sítě a synchronizovat jeho nastavení.

---

## Synchronizování vašeho účtu sociální sítě



Synchronizací vašeho účtu sociální sítě přidáte do zařízení Zen účty sociálních sítí vašich kontaktů.

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
  - Spusťte rychlá nastavení a potom klepněte na .
  - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na váš účet sociální sítě v části Účty.
3. Zaškrtnutím políčka **Contacts (Kontakty)** budou synchronizovány účty sociálních sítí vašich kontaktů.
4. Spusťte aplikaci Kontakty a zobrazte seznam vašich kontaktů.
5. Chcete-li zobrazit pouze kontakty s účty sociálních sítí, klepněte na **Contacts to display (Kontakty k zobrazení)** a potom zrušte zaškrtnutí ostatních zdrojů kontaktů a ponechte zaškrtnutý název sociální sítě.
6. Po dokončení klepněte na  nebo kdekoli na obrazovce.




## Zálohování/obnova seznamů volání

V tomto zařízení Zen lze uchovávat a sledovat seznamy přijatých, uskutečněných nebo zmeškaných volání. Uložené seznamy volání můžete odeslat na váš účet online úložiště nebo odeslat e-mailem prostřednictvím e-mailové aplikace nainstalované v zařízení Zen.

### Vytvoření zálohy seznamu volání



1. Na hlavní obrazovce klepněte na aplikaci **Phone (Telefon)** a potom klepnutím na  skryjte klávesnici.
2. Klepněte na  a potom klepněte na **Backup call log (Záloha seznamu volání)**.
3. Klepnutím na **Backup call log to device (Zálohovat seznam volání v přístroji)** uložíte zálohu seznamu volání v zařízení Zen. Chcete-li zálohu seznamu volání odeslat e-mailem, klepněte na **Backup call log to device and send out (Zálohovat seznam volání v přístroji a odeslat)**.
4. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na **OK**. Po úspěšném zálohování klepněte na **OK**.

### Obnova záloh seznamů volání

1. Na hlavní obrazovce klepněte na aplikaci **Phone (Telefon)** a potom klepnutím na  skryjte klávesnici.
2. Klepněte na  a potom klepněte na **Restore call log (Obnova seznamu volání)**.
3. Vyberte zálohu seznamu volání, kterou chcete obnovit, a potom klepněte na **OK**.
4. Po úspěšné obnově seznamu volání klepněte na **OK**. Klepnutím na  zobrazíte obnovené seznamy volání.

## Nastavení volání

Nakonfigurujte nastavení pro příchozí nebo odchozí volání, blokování volání, volání domů atd.

- Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:
  - Spustíte rychlá nastavení a potom klepněte na .
  - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
- Klepněte na **Call settings (Nastavení volání)** a potom vyberte z následujících nastavení ta, která chcete nakonfigurovat.

Incoming call settings (Nastavení příchozího volání)	
<b>Phone ringtone (Vyzváněcí tón telefonu)</b>	Nastavte vyzváněcí tón pro vaši kartu SIM 1 nebo SIM 2.
<b>Vibrate when ringing (Při vyzvánění vibrovat)</b>	Zaškrtnutím tohoto políčka bude zařízení Zen při vyzvánění vibrovat.
<b>Call forwarding (Předávání volání)</b>	Tato funkce slouží k odesílání volání na jiné číslo, když je splněna některá z následujících podmínek: <b>Always forward (Vždy předat)</b> , <b>Forward when busy (Předat při zaneprázdnění)</b> , <b>Forward when unanswered (Předat nezodpovězené)</b> a <b>Forward when unreachable (Předat nedosažitelné)</b> .
<b>Call rejection message (Zpráva o odmítnutí volání)</b>	Vyberte nebo vytvořte zprávu, která bude odeslána, když nemůžete odpovědět na příchozí volání.
<b>Headset settings for incoming calls (Nastavení sluchátek pro příchozí volání)</b>	Když jsou k zařízení Zen připojena sluchátka Bluetooth nebo kabelová sluchátka ASUS, můžete vybrat automatickou odpověď nebo nastavit dobu čekání pro příchozí volání.
Outgoing call settings (Nastavení odchozího volání)	
<b>Dial pad touch tones (Tóny dotyku číselníku)</b>	Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí v aplikaci Phone (Telefon) aktivujete nebo deaktivujete tóny dotyku číselníku.
<b>Connection alert settings (Nastavení upozornění na připojení)</b>	Zapněte nebo vypněte vibrace pro nastavení upozornění na připojení.
<b>Fixed Dialing Numbers (FDN) (Povolená čísla)</b>	Tato nastavení umožňují omezit odchozí volání pouze na čísla ve vašem seznamu povolených čísel nebo na čísla s určitými rozlišovacími čísly. Požádejte vašeho mobilního operátora o zprovoznění služby FDN na vaší kartě SIM.
<b>Home dialing (Volání domů)</b>	Slouží k povolení a konfigurování nastavení volání domů. Další podrobnosti viz <a href="#">Volání domů</a> .
Další nastavení	
<b>Call duration (Délka volání)</b>	Zobrazuje délku volání dvou stran. Délka volání se měří různě podle mobilního operátora.
<b>Voice mail (Hlasová pošta)</b>	Proveďte nastavení hlasové pošty, pokud jste se přihlásili k odběru této služby od vašeho mobilního operátora.
Additional settings (Další nastavení)	
<b>TTY mode (Režim TTY)</b>	Aktivujte nebo deaktivujte režim TTY (Teletypewriter/Text Telephone), což je komunikační nástroj pro neslyšící.
Internet call settings (Nastavení internetové volání)	
<b>SIP accounts (Účty SIP)</b>	Nastavte váš účet SIP pro videovolání v Internetu. Požádejte vašeho mobilního operátora o pokyny pro přihlášení k účtu SIP.
<b>Use Internet calling (Použití internetové volání)</b>	Nastavte způsob, jakým chcete používat videovolání v Internetu.





## Odeslat zprávy a další

### Předávání zpráv

Předávání zpráv umožňuje odesílání, rychlou reakci nebo pozdější reakci na důležité zprávy od vašich kontaktů, na libovolné kartě SIM vložené do zařízení. Můžete také ostatním posílat vlákna zpráv nebo konverzace e-mailem a tím je udržovat ve hře.

### Spuštění aplikace Zprávy

Chcete-li spustit aplikaci Zprávy z hlavní obrazovky, proveďte některý z následujících kroků:

- Klepněte na 
- Klepněte na  > **Messaging (Zprávy)**

### Odesílání zpráv



1. Spusťte aplikaci Zprávy a potom klepněte na **+**.
2. V poli **Komu** zadejte číslo nebo klepněte na **+** a vyberte ze seznamu kontaktů.
3. V poli **Napište zprávu** napište zprávu.
4. Po dokončení vyberte účet SIM, ze kterého chcete zprávu odeslat.

### Odpovídání na zprávy

1. Na hlavní nebo uzamykací obrazovce klepněte na upozornění na zprávu.
2. V poli **Napište zprávu** napište zprávu.
3. Po dokončení vyberte účet SIM, ze kterého chcete na zprávu odpovědět.




### Blokování zpráv

Můžete blokovat nevyžádané zprávy, například reklamní zprávy nebo zprávy od nežádoucích odesílatelů.

1. Na **Home screen (hlavní obrazovce)** klepněte na  a potom klepněte na vlákno odesílatele, od kterého nechcete dostávat žádné zprávy.
2. Klepněte na  > **Blocked messages (Blokované zprávy)** a potom klepněte na **Add to block list (Přidat do seznamu blokování)**.


## Předání vlákna zprávy

Můžete předat vlákno zpráv nebo konverzaci dál a můžete také nastavit upozornění, abyste mohli na důležité zprávy reagovat, až se vám to bude hodit.

1. Na **Home screen (hlavní obrazovce)** klepněte na .
2. Klepněte na vlákno zprávy a potom klepněte na  > **Forward SMS conversation (Předat SMS konverzaci)**.
3. Klepněte na **Vybrat vše** nebo na některou ze zpráv ve vlákně, poté klepněte na **Předat dál**.
4. V poli **Komu** klepnutím na  vyberte e-mail nebo mobilní číslo kontaktní osoby.
5. Po dokončení vyberte účet SIM, z něhož chcete zprávu odeslat. Konverzace bude předána jako zpráva MMS (Multimedia Messaging Service).


---

### POZNÁMKY:

- Musíte mít předplacenu službu MMS u svého mobilního operátora.
  - Ujistěte se, že máte na zařízení povoleny datové služby. Na Domácí obrazovce klepněte na  > **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**, poté klepněte na **Dat. přenosy aktivovány**.
  - Předávání konverzací dál může znamenat náklady za přenos mobilních dat a zpráv.
- 

## Odeslat zprávu později

V aplikaci Do It Later (Provést později) můžete nastavit odložené odeslání odpovědi na důležitou zprávu.


1. Na obrazovce zpráv klepněte na .
2. Klepněte na **Odpovědět později**. Zpráva bude přidána na seznam **Do It Later (Vyřídit později)**.
3. Chcete-li se k e-mailu vrátit a odpovědět, na hlavní obrazovce klepněte na **Asus** > **Do It Later (Provést později)**.

---

**POZNÁMKA:** Podrobné pokyny pro odložené odpovídání zprávy viz [Bezprostřední odpovídání](#).

---

## Další možnosti zpráv

Když se nacházíte na vláknu aktivní zprávy nebo když vytváříte zprávu, můžete klepnout na  a na některou z dalších následujících možností.

<b>Add subject (Přidat předmět)</b>	Klepnutím přidáte nadpis vaší zprávy.
<b>Insert smiley (Vložit veselý obličej)</b>	Vložte do vaší zprávy veselý obličej nebo emotikonu.
<b>Insert text templates (Vložit textové šablony)</b>	Vložte předdefinovanou odpověď do těla vaší zprávy.
<b>Delete messages (Odstranit zprávy)</b>	Klepněte na tuto volbu a vyberte zprávy, které chcete odstranit z vlákna.
<b>Settings (Nastavení)</b>	Klepnutím na tuto volbu můžete konfigurovat nastavení zprávy.

## Omlet Chat

Omlet Chat je otevřená aplikace pro zasílání zpráv a mobilní sdílení, která umožňuje na místě konverzovat s vašimi známými. Rovněž umožňuje spravovat vaše data bezpečným uchováváním na vašich privátních cloudových účtech.

### POZNÁMKA:

- Aplikace Omlet Chat nemusí být v některých zemích k dispozici.
- Při prvním použití je třeba navštívit službu Play Store a aplikaci Omlet Chat zaktualizovat. K aktualizaci aplikace Omlet Chat je zapotřebí účet Google.

## Registrace k Omlet Chat


K aplikaci Omlet Chat se lze zaregistrovat dvěma způsoby: prostřednictvím čísla mobilního telefonu a prostřednictvím e-mailového nebo facebookového účtu.

Zaregistrujte se k aplikaci Omlet Chat prostřednictvím některého z následujících účtů:

- Číslo mobilního telefonu
- E-mailový účet
- Účet Gmail
- Facebookový účet

## Registrace čísla mobilního telefonu

Pokyny pro registraci čísla vašeho mobilního telefonu:

1. Klepněte na  a potom klepněte na aplikaci **Omlet Chat**.
2. Na úvodní stránce aplikace Omlet klepněte na **Skip (Ignorovat)**, chcete-li přeskočit úvod, nebo potáhněte obrazovku vlevo a přečtěte si hlavní funkce aplikace Omlet Chat.
3. Na stránce pro přihlášení vyberte vaši zemi, zadejte číslo vašeho mobilního telefonu a potom klepněte na **Next (Další)**. Aplikace Omlet Chat vám zašle textovou zprávu s kódem PIN pro pokračování v registraci.
4. Zadejte váš kód PIN a potom klepněte na **Next (Další)**.
5. Zadejte vaše jméno a potom klepněte na **Get Started (Začínáme)**.

6. Chcete-li, aby aplikace Omlet Chat automaticky aktualizovala vaše známé ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na **Okay! Let's do it! (Ano! Pusťme se do toho!)** Chcete-li přidat vaše známé ručně, klepněte na **No thanks (Ne, děkuji)**.


---

**POZNÁMKA:** Vaše kontakty v aplikaci Omlet jsou automaticky zařazeny do vašeho seznamu kontaktů v aplikaci Kontakty. Další informace viz část [Zobrazení vašich kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty](#).

---

## S použitím účtu Google™

Pokyny pro registraci s použitím účtu Google™:

1. Klepněte na  a potom klepněte na aplikaci **Omlet Chat**.
2. Na obrazovce Přihlášení klepněte na **Connect a different account here (Připojit jiný z těchto účtů)** a potom klepněte na **Google**.
3. Klepnutím na **OK** použijte účet Google, který jste zaregistrovali s vaším zařízením.
4. Zadejte vaše jméno a potom klepněte na **Get Started (Začínáme)**.
5. Chcete-li, aby aplikace Omlet Chat automaticky aktualizovala vaše známé ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na **Okay! Let's do it! (Ano! Pusťme se do toho!)** Chcete-li přidat vaše známé ručně, klepněte na **No thanks (Ne, děkuji)**.

---


**POZNÁMKA:** Vaše kontakty v aplikaci Omlet jsou automaticky zařazeny do vašeho seznamu kontaktů v aplikaci Kontakty. Další informace viz část [Zobrazení vašich kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty](#).

---

6. Klepnutím na  zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat.

## S použitím e-mailového účtu

Pokyny pro registraci s použitím e-mailového účtu:

1. Klepněte na  a potom klepněte na aplikaci **Omlet Chat**.
2. Na obrazovce Přihlášení klepněte na **Connect a different account here (Připojit jiný z těchto účtů)** a potom klepněte na **e-mail**.
3. Zadejte váš e-mailový účet a potom klepněte na **Next (Další)**. Aplikace Omlet Chat odešle na váš e-mailový účet e-mail s potvrzením.
4. Na vašem e-mailovém účtu otevřete e-mail s potvrzením od Omlet a potom klepnutím na odkaz aktivujete váš účet.
5. Zadejte vaše jméno a potom klepněte na **Get Started (Začínáme)**.
6. Chcete-li, aby aplikace Omlet Chat automaticky aktualizovala vaše známé ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na **Okay! Let's do it! (Ano! Pusťme se do toho!)** Chcete-li přidat vaše známé ručně, klepněte na **No thanks (Ne, děkuji)**.

---


**POZNÁMKA:** Vaše kontakty v aplikaci Omlet jsou automaticky zařazeny do vašeho seznamu kontaktů v aplikaci Kontakty. Další informace viz část [Zobrazení vašich kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty](#).

---

7. Klepnutím na  zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat.

## S použitím účtu Facebook®

Pokyny pro registraci s použitím účtu Facebook:

1. Klepněte na  a potom klepněte na aplikaci **Omlet Chat**.
2. Na obrazovce Přihlášení klepněte na **Connect a different account here (Připojit jiný z těchto účtů)** a potom klepněte na **Facebook**. Aplikace Omlet Chat vás přesměruje na obrazovku služby Facebook, abyste se mohli přihlásit k vašemu facebookovému účtu.
3. Přihlaste se k vašemu facebookovému účtu a potom klepněte na **OK**.
4. Zadejte vaše jméno a potom klepněte na **Get Started (Začínáme)**.
5. Chcete-li, aby aplikace Omlet Chat automaticky aktualizovala vaše známé ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na **Okay! Let's do it! (Ano! Pusťme se do toho!)** Chcete-li přidat vaše známé ručně, klepněte na **No thanks (Ne, děkuji)**.

---

**POZNÁMKA:** Vaše kontakty v aplikaci Omlet jsou automaticky zařazeny do vašeho seznamu kontaktů v aplikaci Kontakty. Další informace viz část [Zobrazení vašich kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty](#).

---


6. Klepnutím na  zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat.

## Zasílání pozvánek Omlet



Pozvěte vaše známé k používání aplikace Omlet Chat tím, že jim zašlete pozvánky Omlet na jejich e-mailový nebo facebookový účet.

### Odesílání pozvánek Omlet prostřednictvím služby Facebook

Pokyny pro odeslání pozvánky Omlet prostřednictvím služby Facebook:



1. Klepnutím na  na obrazovce aplikace Omlet Chat zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat.
2. Klepněte na **Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na **Add/Invite friends (Přidat/pozvat známé)**.
3. Na obrazovce Add contacts (Přidat kontakty) klepněte na **Invite Facebook friends (Pozvat facebookové známé)**.
4. Přihlaste se k vašemu facebookovému účtu a potom klepnutím na **OK** umožněte aplikaci Omlet Chat přístup k vašemu účtu.
5. Klepnutím na + vyberte kontakty a potom klepněte na **Send (Odeslat)**.


### Odesílání pozvánek Omlet e-mailem

1. Klepnutím na  na obrazovce aplikace Omlet Chat zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat.
2. Klepněte na **Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na **Add/Invite friends (Přidat/pozvat známé)**.
3. Na obrazovce Add contacts (Přidat kontakty) klepněte na **Invite address book friends (Pozvat známé z adresáře)**.
4. Zaškrtnutím vyberte kontakty a potom klepněte na .


## Používání aplikace Omlet Chat

Pokyny pro zahájení konverzace:



1. Klepnutím na  na obrazovce aplikace Omlet Chat zobrazíte nabídku aplikace Omlet Chat a potom klepněte na **Contacts (Kontakty)**.
2. Klepněte na kontakt, se kterými chcete komunikovat, a potom klepněte na .




### Odeslání konverzační zprávy

Chcete-li odeslat konverzační zprávu, zadejte zprávu do pole **What's up (Co se děje)** a potom klepněte na .

### Odeslání hlasové zprávy

Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte a podržte , vyslovte vaši zprávu a potom uvolněním  zprávu odešlete.

### Odeslání virtuální nálepky

Chcete-li odeslat virtuální nálepku, klepněte na  a potom vyberte z dostupných virtuálních nálepek.

---


**POZNÁMKA:** Další virtuální nálepky lze stáhnout z Sticker Store. Chcete-li stáhnout virtuální nálepky, klepněte na  >  a potom klepněte na .

---

## Používání zásuvkových aplikací

Aplikace Omlet Chat obsahuje tyto rozšiřující aplikace, které umožňují sdílet multimediální zprávy pro více zábavy a osobní dotek.

Chcete-li používat tyto zásuvkové aplikace, z vlákna zprávy klepněte na **+** a potom vyberte v seznamu zásuvkových aplikací aplikaci pro odeslání určené multimediální zprávy.



## Další zásuvkové aplikace

Kromě výchozích aplikací v seznamu zásuvkových aplikací jsou k dispozici další aplikace uvedené v aplikaci Omlet Chat, kterou používáte. Stačí klepnout na **+** z vlákna konverzace a potom klepnutím na **+** se zobrazí další zásuvkové aplikace.

### Používání dalších zásuvkových aplikací

Chcete-li použít další zásuvkovou aplikaci, klepněte na **+** a potom klepněte na aplikaci, kterou chcete spustit.

### Přidávání dalších zásuvkových aplikací do seznamu zásuvkových aplikací

Klepnutím na **+** zobrazte další aplikace, potom klepněte a podržte aplikaci a klepněte na **Pin it! (Připnout!)**.

---

**POZNÁMKA:** Zásuvkové aplikace se mohou lišit podle lokality.

---

## Používání funkce Social Hotspot




Social Hotspot je rychlý a snadný způsob komunikování se známými v jedné chatovací místnosti. S touto funkcí můžete zahájit skupinovou konverzaci nebo se jednoduše připojit ke skupinové konverzaci bez poskytnutí vaší identifikace nebo kontaktních informací.


### POZNÁMKY:

- Aby bylo možné používat funkci Social Hotspot, je třeba aktivovat systém GPS ve vašem zařízení.
- Funkce Social Hotspot dokáže detekovat uživatele Omlet Chat v dosahu dvou (2) kilometrů a je aktivní pouze (4) hodiny.

## Vytvoření aktivního bodu Social Hotspot

Pokyny pro vytvoření aktivního bodu Social Hotspot:

1. Klepnutím na  na obrazovce aplikace Omlet Chat zobrazíte nabídku aplikace Omlet Chat a potom klepněte na **Broadcasts here (Vysílání zde)**.
2. Klepnutím na **Create (Vytvořit)** vytvoříte Omlet ID a potom klepněte na **OK**.
3. Klepnutím na  se vrátíte na obrazovku Vysílání zde. Vaše zařízení bude automaticky zobrazovat vaši polohu prostřednictvím služby Google Maps.
4. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na .
5. V místním okně Vysílání zde proveďte některou z následujících operací:
  - změňte chatovací fotografii
  - upravte název aktivního bodu Social Hotspot
  - nastavte ochranu aktivního bodu




6. Po dokončení klepnutím na **OK** spusťte vysílání vašeho aktivního bodu.




## Připojení k aktivnímu bodu Social Hotspot



Pokyny pro připojení k aktivnímu bodu Social Hotspot:


1. Klepnutím na  na obrazovce aplikace Omlet Chat zobrazte nabídku aplikace Omlet Chat a potom klepněte na **Broadcasts here (Vysílání zde)**. Aplikace Omlet Chat spustí na obrazovce aplikaci Google Maps a zobrazí aktivní sociální body.

---


**POZNÁMKA:** Sociální aktivní body jsou označeny ikonou .

---

2. Některým z následujících postupů vyberte aktivní bod, ke kterému se chcete připojit:
  - Klepnutím na  na obrazovce integrované aplikace Google Maps zobrazte název sociálního aktivního bodu a potom se připojte ke konverzaci klepnutím na **OK**.
  - V pravém horním rohu obrazovky klepněte na , potom klepněte na sociální aktivní bod, ke kterému se chcete připojit, a potom klepněte na **OK**.



Na obrazovce Social Hotspot můžete chatovat s vašimi známými, odesílat nálepky nebo sdílet fotografie se skupinou.



---


**POZNÁMKA:** Chcete-li zobrazit sdílené fotografie, postupujte podle pokynů v části [Zobrazení sdílených fotografií v aplikaci Galerie](#).


---

## Zobrazení sdílených fotografií v aplikaci Galerie

Fotografie, které se svými známými sdílíte v chatovací místnosti aplikace Omlet Chat, jsou ihned ukládány do vašeho zařízení. Sdílené fotografie lze zobrazit v aplikaci Galerie.


Pokyny pro zobrazení sdílených fotografií:

1. Spustíte aplikaci Galerie.
2. Na hlavní obrazovce aplikace Galerie klepněte na  a potom vyberte z následujících možností:
  - a. Všechny sdílené fotografie
  - b. Chatovací místnost
  - c. Sdílející




## Zobrazení všech sdílených fotografií

Klepnutím na **All shared photos (Všechny sdílené fotografie)** zobrazíte všechny fotografie sdílené vámi a vašimi kontakty v aplikaci Omlet Chat.




## Zobrazení sdílených fotografií podle chatovací místnosti

Klepnutím na **Chat room (Chatovací místnost)** zobrazíte fotografie sdílené chatovací místností nebo sociálním aktivním bodem.



## Zobrazení sdílených fotografií podle sdílejího


Klepnutím na **Sharer (Sdílejší)** zobrazíte fotografie sdílené kontaktem v aplikaci Omlet Chat.




## Zobrazení vašich kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty

Kromě spojení s vašimi kontakty Omlet v aplikaci Omlet Chat můžete rovněž zobrazit a chatovat s vašimi kontakty Omlet pomocí aplikace Kontakty. Díky integraci vašich kontaktů Omlet do aplikace Kontakty ze snadněji vyhledávat a chatovat s vašimi kontakty Omlet, dokonce i bez spuštění aplikace Omlet Chat.


Pokyny pro zobrazení kontaktů Omlet v aplikaci Kontakty:

1. Některým z následujících postupů spusťte aplikaci Kontakty:
  - a. Na hlavní obrazovce klepněte na **ASUS > Contacts (Kontakty)**.
  - b. Na hlavní obrazovce klepněte na aplikaci **Phone (Telefon)** a potom klepněte na .
  - c. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na **Contacts (Kontakty)**.

2. Klepnutím na rozevírací seznam **Contacts to display (Kontakty k zobrazení)** zobrazíte skupiny kontaktů.



3. Zrušte zaškrtnutí všech skupin kontaktů vyjma **Omlet Chat** a potom klepněte na libovolném místě. Na obrazovce Kontakty se zobrazí všechny kontakty Omlet.
4. Klepnutím vyberte některý kontakt Omlet a zobrazte detaily kontaktu nebo můžete s tímto kontaktem přímo chatovat.



## Synchronizování aplikace Omlet Chat s cloudem

Máte-li účet Dropbox®, Box®, nebo Baidu PCS Cloud, aplikace Omlet Chat ihned bezpečně odesílá záznamy vašich soukromých konverzací a chatů.

Aby mohla aplikace Omlet Chat vaše data odesílat, musíte nejdříve synchronizovat váš účet Cloud s aplikací Omlet Chat. Pokyny:


1. V nabídce Omlet Chat klepněte na **Settings (Nastavení)**.
2. Klepněte na **Cloud Storage (Úložiště Cloud)** a potom vyberte z následujících služeb Cloud:
  - a. Dropbox
  - b. Box
  - c. Baidu PCS
3. Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k vašemu účtu Cloud. Podle zobrazených pokynů sesynchronizujte váš účet Cloud s aplikací Omlet Chat.

## Používání sluchátek s mikrofonom

Sluchátka s mikrofonom vám dávají volnost provádět při telefonování nebo poslouchání oblíbené hudby další činnosti.

### Připojení konektoru zvuku

Zasuňte konektor 3,5 mm sluchátek do zvukové zásuvky přístroje.



---

#### **VAROVÁNÍ!**

- Do zvukové zásuvky nezasunujte žádné jiné předměty.
- Do zvukové zásuvky nezasunujte kabel pod napětím.
- Dlouhodobý poslech hlasitého zvuku může poškodit sluch.

---

#### **POZNÁMKY:**

- Důrazně doporučujeme používat s tímto přístrojem pouze kompatibilní sluchátka s mikrofonom.
  - Při odpojení konektoru zvuku během poslechu hudby bude automaticky pozastaveno přehrávání zvuku.
  - Při odpojení konektoru zvuku během sledování videa bude automaticky pozastaveno přehrávání videa.
-



## Hry Play


Aplikace Hry Play umožňuje získávat nejnovější hry online a sdílet je prostřednictvím vašich účtů na sociálních sítích. Můžete se rovněž připojovat do her pro více hráčů a sledovat naše výsledkové listiny pro zábavu ze hry.

**DŮLEŽITÉ!** Chcete-li využívat maximum funkcí aplikace Hry Play, přihlaste se k vašemu účtu Google.

### Používání aplikace Hry Play

Pokyny pro používání aplikace Hry Play:

1. Klepněte na  > **Hry Play**.
2. Klepněte na volbu, kterou chcete použít.



## Hudba

Aplikace Hudba automaticky vyhledá hudební soubory na vnitřních a vnějších úložných zařízeních Zen. Tyto hudební soubory můžete uspořádat do seznamu stop nebo přidávat do fronty pro přehrávání v pořadí. Můžete rovněž streamovat hudbu z účtů cloud, například ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive a Drive.

**DŮLEŽITÉ!** Před streamováním hudby z účtu cloud zajistěte, aby bylo zařízení Zen připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Další podrobnosti viz [Připojení](#).


## Spuštění aplikace Hudba

Aplikaci Hudba spustíte klepnutím na  > **Hudba**.

## Přehrávání písní


Pokyny pro přehrání písně:

1. V aplikaci Hudba klepněte na **Music (Hudba)** a potom vyberte **Songs (Písně)**. Rovněž můžete vybírat následující možnosti procházení vašich hudebních souborů: **Album**, **Artist (Interpret)**, **Genres (Žánry)**, **Composer (Skladatel)** nebo **Folder (Složka)**.
2. V seznamu klepněte na píseň, kterou chcete přehrát. Chcete-li přehrát všechny písně, klepněte na **Play All (Přehrát vše)**.
3. Potažením prstem z panelu s názvem písně nahoru zobrazíte celou obrazovku právě přehrávané písně.



**POZNÁMKA:** Chcete-li přidat více písní do stávajícího seznamu stop, viz [Přidávání písní do seznamu stop](#).

## Další možnosti přehrávání

Během volání můžete klepnout na  a použít některou z následujících možností.

<b>Add to playlist (Přidat do seznamu stop)</b>	Klepnutím přidejte píseň do stávajícího seznamu stop nebo vytvořte nový seznam pro přidání této písně.
<b>Play To (Přehrát do)</b>	Klepnutím prohledáte a přehrajete píseň do dalších okolních zařízení.  <b>POZNÁMKA:</b> Další podrobnosti viz <a href="#">Přehrávání do dalších zařízení</a> .
<b>Share (Sdílet)</b>	Klepnutím můžete sdílet píseň prostřednictvím některých aplikací nebo účtů cloud.
<b>Add to queue (Přidat do fronty) / Clear queue (Vymazat frontu)</b>	Klepnutím na <b>Add to queue (Přidat do fronty)</b> přidáte píseň do vaší fronty. Klepnutím na <b>Clear queue (Vymazat frontu)</b> odeberete všechny písně ve frontě.
<b>Equalizer (Ekvalizér)</b>	Klepnutím můžete konfigurovat nastavení ekvalizéru a optimalizovat zvuk vašich písní.
<b>Settings (Nastavení)</b>	Klepnutím na tuto volbu můžete konfigurovat nastavení aplikace Hudba.


## Streamování hudby z cloudu

Zaregistrujte nebo přihlaste se k účtu cloud a streamujte hudbu z vašeho účtu cloud do zařízení Zen.

**DŮLEŽITÉ!** Zajistěte, aby byla v zařízení Zen aktivována síť Wi-Fi nebo mobilní síť. Další podrobnosti viz [Připojení](#).


## Přidání účtu cloudového úložiště

Pokyny pro přidání účtu cloudového úložiště:

1. Na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na .
2. V aplikaci Hudba cloud klepněte na **Add cloud service (Přidat službu cloud)**.
3. Vyberte službu cloudového úložiště, ze kterého chcete přehrávat hudební soubory.
4. Podle následujících pokynů dokončete přihlášení k vašemu účtu cloudového úložiště.


## Streamování hudby z cloudu

Pokyny pro streamování hudby z účtu cloud.

1. Na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na .
2. V části **Cloud Music (Cloud hudba)** klepněte na účet cloud, ze kterého chcete streamovat hudbu.
3. Vyberte píseň a klepnutím ji přehrajte.



## Vytvoření seznamu stop

Získávejte svoje oblíbené písně z různých zdrojů, například vnitřní úložiště, vnější úložiště nebo účty cloud a uspořádejte je do seznamu stop.

1. Na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na .
2. V části **Playlist (Seznam stop)** klepněte na **My playlist (Můj seznam stop)** a potom klepněte na **+**.
3. Přiřadte vašemu seznamu stop název a potom klepněte na **Save (Uložit)**.

## Přidávání písní do seznamu stop

Do vašeho seznamu stop můžete přidat několik písní najednou z vašeho místního zdroje (vnitřní a vnější úložiště) nebo z účtů cloud.

1. Na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na .
2. V části **Playlist (Seznam stop)** klepněte na **My playlist (Můj seznam top)** a potom klepněte na název vašeho seznamu stop.
3. Klepněte na  > **Add songs (Přidat písně)**.
4. Klepněte na zdroj hudby, ze kterého chcete získat písně pro vložení do vašeho seznamu stop.
5. Vyberte způsob procházení vaší hudby: **Album**, **Artist (Interpret)**, **Genres (Žánry)**, **Composer (Skladatel)**, **Songs (Písně)** nebo **Folder (Složka)**.
6. Vyberte písně, které chcete přidat do vašeho seznamu stop. Chcete-li přidat všechny písně z vašeho hudebního seznamu, alba, složky nebo od vašich oblíbených interpretů, klepněte na **Select All (Vybrat vše)**.

---



**POZNÁMKA:** Můžete rovněž přidat aktuálně přehrávanou píseň do stávajícího seznamu stop. Podrobnosti viz [Další možnosti přehrávání](#).

---

## Přehrávání do dalších zařízení

Funkce PlayTo slouží ke streamování hudby ze zařízení Zen do okolních zařízení vybavených technologií Miracast nebo DLNA.

Pokyny pro používání funkce PlayTo:


1. Během přehrávání aktuální písně klepněte na  > **PlayTo**.
2. Klepněte na zařízení, do kterého chcete streamovat hudbu. Hudba z vašeho zařízení Zen se bude přehrávat nebo streamovat ve vybraném zařízení.
3. Chcete-li funkci PlayTo ukončit, klepněte na  > **Disconnect (Odpojit)**.

## Dokumentování důležitých okamžiků

### Spuštění aplikace Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát tohoto zařízení Zen umožňuje fotografovat a nahrávat videa. Aplikaci Fotoaparát lze spustit některým z následujících postupů.


### Ze zamykací obrazovky

Potáhněte  dolů, dokud se nespustí aplikace Fotoaparát.

### Používání pomůcky Fotoaparát

Potažením prstu doleva na zamykací obrazovce spustíte pomůcku Fotoaparát, která automaticky spustí aplikaci Fotoaparát.

### Z hlavní obrazovky

Klepněte na .

### Používání tlačítka hlasitosti

Když se zařízení Zen nachází v režimu spánku, poklepáním na tlačítko hlasitosti se probudí a ihned se spustí aplikace Fotoaparát.

---

**POZNÁMKA:** Před spuštěním aplikace Fotoaparát tlačítkem hlasitosti aktivujte tuto funkci v části **Nastavení > Zamykací obrazovka** a potom přepněte přepínač **Instant camera (Rychlá kamera)** na **ON (ZAP)**..

---

## První použití kamery

Po prvním spuštění aplikace Fotoaparát se zobrazí dvě po sobě jdoucí funkce, které vám usnadní první kroky: Výukový program a Image locations (Umístění obrázků).

### Výukový program

Používáte-li kameru zařízení Zen poprvé, po spuštění aplikace **Fotoaparát** se zobrazí následující obrazovka výukového programu. Pokračujte z této obrazovky podle následujících kroků.

1. Chcete-li výukový program přeskočit, na obrazovce Výukový program klepněte na **Ignorovat**; chcete-li si prohlédnout základní výukový program o používání aplikace Fotoaparát, klepněte na **Start**.
2. Po klepnutím na některou z těchto voleb přejdete na obrazovku Image Locations (Umístění obrázků).

### Photo Locations (Umístění obrázků)


Po přechodu obrazovkou Výukový program se zobrazí obrazovka Image Locations (Umístění obrázků), která vám pomůže vytvořit značky automatického umístění pro snímky. Pokračujte z této obrazovky podle následujících pokynů:

1. Klepnutím na **Ne, děkuji** na obrazovce Image Locations (Umístění obrázků) přejděte na obrazovku kamery; nebo klepnutím na **Ano** nastavte značky umístění pořízených snímků.
2. Přepnutím přepínače **Přístup k poloze** do polohy **ON (ZAP.)** aktivujte funkci označení umístění.
3. Klepnutím na **Souhlasím** na další obrazovce funkci plně aktivujte a pokračujte na obrazovku Fotoaparát.

## Hlavní obrazovka aplikace Fotoaparát

Fotoaparát tohoto zařízení Zen je vybaven automatickou detekcí scény a automatickým stabilizátorem obrazu. Rovněž je vybaven funkcí stabilizace videa, která pomáhá eliminovat otřesy při nahrávání videa.

Klepnutím na ikony začnete používat kameru a prozkoumejte funkce snímků a videa zařízení Zen.





## Nastavení snímku

Můžete upravovat vzhled pořízených snímků nakonfigurováním nastavení fotoaparátu podle následujících kroků.

---


**DŮLEŽITÉ!** Tato nastavení proveďte před snímáním.

---

1. Na hlavní obrazovce kamery klepněte na  > .
2. Posouvejte zobrazení dolů a konfigurujte dostupné volby.


## Obraz

Nakonfigurujte kvalitu obrázku pomocí těchto voleb.




## Režim fotografování

Tato volba umožňuje nastavit rychlost závěrky na režim **Samospoušť** nebo změnit rychlost **Série**.



## Expozice

Tato volba umožňuje aktivovat funkci **Autom. expozice dotykem** nebo **Detekce tváře**.







## Nastavení videa

Můžete upravovat vzhled nahraných videoklipů nakonfigurováním nastavení fotoaparátu podle následujících kroků.

---


**DŮLEŽITÉ!** Tato nastavení proveďte před snímáním.

---

1. Na hlavní obrazovce kamery klepněte na  > .
2. Posouvejte zobrazení dolů a konfigurujte dostupné volby.


## Obraz

Nakonfigurujte kvalitu videa pomocí těchto voleb.



## Expozice

Tato volba umožňuje aktivovat funkci **Autom. expozice dotykem**.



## Pokročilé funkce kamery

Objevte nové způsoby fotografování nebo nahrávání videoklipů a díky pokročilým funkcím kamery zařízení Zen zachytávejte jedinečné momenty.

---




**DŮLEŽITÉ!** Tato nastavení provedte před snímáním. Dostupné funkce se mohou lišit podle modelu.

---




### Nízké osvětlení

Funkce Low light (Nízké osvětlení) přístroje ZenFone pomáhá odstranit potíže s osvětlením. Tato funkce optimalizuje použití sériového snímání v nastavení fotografování při nízkém osvětlení.

### Fotografování při nízkém osvětlení

1. Na obrazovce aplikace Camera (Kamera) klepněte na .
2. Klepněte na  > **Low light (Nízké osvětlení)**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajte fotografování při nízkém osvětlení.

### Nahrávání videa při nízkém osvětlení

1. Na obrazovce aplikace Camera (Kamera) klepněte na .
2. Klepněte na  > **Low light (Nízké osvětlení)**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajte nahrávání videa při nízkém osvětlení.

### Posunout čas zpět




Po výběru **Posunout čas zpět** začne závěrka pořizovat sériové snímky dvě sekundy před stisknutím tlačítka závěrky. V důsledku toho se vytvoří časová osa snímků, na které můžete vybrat snímek pro uložení do galerie.

---

**POZNÁMKA:** Funkci Posunout čas zpět lze použít pouze na zadní kameře.

---

### Fotografování s funkcí Posunout čas zpět

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Posunout čas zpět**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajte fotografování.

## Používání prohlížeče Posunout čas zpět

1. Po stisknutí závěrky se na obrazovce na pravé straně vyfotografovaného snímku zobrazí prohlížeč Posunout čas zpět. Otáčením tlačítka na prohlížeči procházejte právě pořízené snímky.

---

**POZNÁMKA:** Klepnutím na **Best (Nejlepší)** se zobrazí nejlepší doporučenou fotografií na časové ose.




---

2. Vyberte fotografii a klepnutím na **Hotovo** ji uložíte do galerie.

## HDR

Funkce HDR (Vysoce dynamický rozsah) umožňuje pořizovat detailnější snímky málo osvětlených a vysoce kontrastních záběrů. Funkce HDR je doporučena při fotografování na jasně osvětlených místech, protože pomáhá vyrovnat barvy na snímku.




## Pořizování HDR fotografií

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **HDR**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajete HDR fotografování.

## Panorama

Funkce Panorama umožňuje fotografovat z různých úhlů. Při použití této funkce budou snímky zachycené z širokoúhlé perspektivy automaticky spojeny dohromady.


## Pořizování panoramatických fotografií

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Panorama**.
3. Klepněte na  nebo na tlačítko hlasitosti a potom posouváním zařízení Zen vlevo nebo vpravo snímejte scénérii.

---

**POZNÁMKA:** Během posouvání zařízení Zen a snímání scénérie se v dolní části obrazovky zobrazí časová osa.

---

4. Po dokončení klepněte na .

## Noc




Funkce Noc tohoto zařízení Zen umožňuje pořizovat dobře osvětlené fotografie i v noci nebo při slabém osvětlení.

---

**POZNÁMKA:** Před a během snímání obrazu přidržíte zařízení Zen bez hnutí, aby výsledek nebyl rozmazaný.

---




### Fotografování v noci

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Noc**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajete noční fotografování.

### Autoportrét z ruky

Nebojte se stisknout tlačítko závěrky a využijte vysokomegapixelovou zadní kameru. Funkce detekce obličeje umožňuje nastavit zařízení Zen tak, aby po detekování až čtyř obličejů zadní kamerou automaticky pořídil váš autoportrét z ruky nebo skupinový autoportrét z ruky.

### Pořizování autoportrétů z ruky

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Autoportrét z ruky**.
3. Klepnutím na  zvolte kolik osob má být na fotografii.
4. Použijte zadní kameru k detekci obličejů a počkejte, až zařízení Zen začne pípat a odpočítávat do pořízení fotografie.
5. Na obrazovce se na horní straně vyfotografovaného snímku zobrazí prohlížeč Posunout čas zpět. Otáčením tlačítka na prohlížeči procházejte právě pořízené snímky.
6. Vyberte fotografii a klepnutím na **Hotovo** ji uložíte do galerie.

## Miniatura

Funkce Miniatura simuluje efekt tilt-shift objektivu DSLR. Pomocí této funkce lze zaostřit na konkrétní části objektu a přidat efekt bokeh (rozostření), který lze pomocí tohoto ZenFone aplikovat jak na fotografie, tak i na videa.






### Fotografování miniatur

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Miniatura**.
3. Klepnutím na  nebo  vyberte oblast ostření.
4. Klepnutím na  nebo  zvýšte nebo snižte rozostření pozadí.
5. Klepnutím na  fotografujte miniatury.

## Chytré odebrání

Funkce Chytré odebrání umožňuje odebírat nežádoucí detaily bezprostředně po vyfotografování.




### Fotografování s funkcí Chytré odebrání

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Chytré odebrání**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajte snímání fotografií, které lze upravovat pomocí funkce Chytré odebrání.
4. Na další obrazovce se zobrazí pořízená fotografie a veškeré objekty, které lze z fotografie odstranit.
5. Klepnutím na  odeberte odstraněné objekty nebo klepnutím na  odstraňte fotografii a vraťte se zpět do aplikace Fotoaparát.

## Úsměv

Funkce Úsměv umožňuje zachytit perfektní Úsměv nebo nejnezvyklejší výraz obličeje ze série fotografií. S touto funkcí bude po stisknutí tlačítka závěrky pořízena série pěti fotografií a na každém snímku budou automaticky detekovány obličeje pro srovnání.




### Fotografování s funkcí Úsměv

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Úsměv**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajte snímání fotografií, které lze upravovat pomocí funkce Úsměv.
4. Podle zobrazených pokynů vyberte nejlepší fotografie.

## Vylepšení

Funkce Vylepšení tohoto zařízení Zen umožňuje bavit se při a po fotografování vaší rodiny a známých. Když je tato funkce aktivována, umožňuje zkrášlovat obličej fotografované osoby naživo ještě před stisknutím tlačítka závěrky.




### Fotografování s funkcí Vylepšení

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Vylepšení**.
3. Klepnutím na  zahajte snímání fotografií, které lze upravovat pomocí funkce Vylepšení.

## Animace GIF

Funkce animace GIF umožňuje vytvářet obrázky formátu GIF (Graphics Interchange Format) přímo v tomto zařízení Zen.




### Pořizování fotografií s funkcí animace GIF

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Animace GIF**.
3. Klepnutím na  zahajte snímání fotografií, které lze převádět na GIF animace.

## Časoběh

Funkce časoběrného režimu tohoto zařízení Zen umožňuje pořizovat snímky pro automatické časoběrné přehrávání. Tak vzniká dojem, že se události odvíjejí zrychleně, ačkoli se ve skutečnosti odehrály a byly zaznamenány mezi dlouhými intervaly.

### Nahrávání časoběrného videa

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Časoběh**.
3. Klepnutím na  zahájíte nahrávání časoběrného videa.

## Používání aplikace Galerie

Aplikace Galerie umožňuje prohlížet obrázky a přehrávat videa v zařízení Zen.


Tato aplikace rovněž umožňuje upravovat, sdílet nebo odstraňovat soubory s obrázky nebo videem uložené v zařízení Zen. V aplikaci Galerie můžete zobrazovat obrázky formou prezentace nebo klepnutím zobrazit vybraný soubor s obrázkem nebo videem.


Aplikaci Galerie spustíte klepnutím na  > **Galerie**.

### Zobrazení souborů z vaší sociální sítě nebo úložiště cloud

Ve výchozí konfiguraci aplikace Galerie zobrazuje všechny soubory v zařízení Zen podle složek s jejich alby.

Pokyny pro prohlížení souborů v dalších umístěních, která jsou přístupná prostřednictvím tohoto zařízení Zen:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na některý z následujících zdrojových umístění zobrazíte příslušné soubory.



---

#### POZNÁMKY:

- Můžete stahovat fotografie z vašeho účtu cloud do zařízení Zen a používat je jako tapetu nebo jako obrázek na obálce kontaktu.
- Podrobné pokyny pro přidávání obrázků na obálky kontaktů viz [Přizpůsobení profilu vašeho kontaktu](#).
- Podrobné pokyny pro používání fotografií nebo obrázků jako tapety viz [Tapety](#).

---

**DŮLEŽITÉ!** Aby bylo možné prohlížet fotografie a přehrávat videa v umístění **Moje cloud fotografie a Fotografie přátel**, musí být k dispozici připojení k Internetu.



---




## Zobrazení místa pořízení fotografií



Aktivací přístupu k umístění v zařízení Zen můžete získávat podrobnosti o umístění na vašich fotografiích. Podrobnosti o umístění vašich fotografií zahrnují místo, kde byly fotografie pořízeny, a také mapa umístění v aplikaci Google Map nebo Baidu (pouze v Číně).

Pokyny pro zobrazení podrobností o fotografiích:



1. Zapněte přístup k umístění v  > **Settings (Nastavení)** > **Location (Umístění)**.
2. Ověřte, zda jste uvedli vaše umístění ve službě Google Map nebo Baidu.
3. Spusťte aplikaci Gallery (Galerie) a potom vyberte fotografii, o které chcete zobrazit podrobnosti.
4. Klepněte na fotografii a potom klepněte na .



## Sdílení souborů z galerie


1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory, které chcete sdílet.
2. Po otevření složky aktivujte výběr souborů klepnutím na .
3. Klepněte na soubory, které chcete sdílet. Nad vybraným snímkem se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Klepněte na  a potom vyberte v seznamu místo, na kterém chcete sdílet snímky.

## Odstraňování souborů z galerie

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory, které chcete odstranit.
2. Po otevření složky aktivujte výběr souborů klepnutím na .
3. Klepněte na soubory, které chcete odstranit. Nad vybraným snímkem se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Klepněte na .

## Úpravy obrázku

Aplikace Galerie rovněž nabízí vlastní nástroje pro provádění úprav a vylepšování snímků uložených v zařízení Zen.





1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory.
2. Po otevření složky klepněte na snímek, který chcete upravit.
3. Po otevření na snímek znovu klepněte, aby se zobrazily jeho funkce.
4. Klepnutím na  otevřete panel nástrojů úprav.
5. Klepnutím na některou ikonu na panelu nástrojů úprav provedte úpravy snímku.

## Přibližování/oddalování miniatur nebo snímku

Roztažením prstů na dotykovém panelu s obrazovkou aplikace Galerie nebo s vybraným snímkem přiblížíte zobrazení. Chcete-li zobrazení oddálit, stáhněte prsty na dotykovém panelu k sobě.

## Vystavování fotografií na vaší zdi událostí kalendáře


Aktivací této funkce v aplikaci Galerie můžete zobrazovat fotografie přímo z vašich událostí kalendáře. Tímto způsobem můžete okamžitě seskupovat pořízené fotografie podle názvu konkrétní události.

1. Po pořízení fotografií zařízením Zen spusťte aplikaci **Gallery (Galerie)**.
2. Klepněte na  > **Events wall (Zed' událostí)**.
3. Klepněte na  v pravém horním rohu složky, která obsahuje fotografie pořízené během akce.
4. Vyberte událost kalendáře, kterou chcete spojit se složkou vašich fotografií.
5. V pravém horním rohu složky fotografií se zobrazí ikona , což znamená, že fotografie byly úspěšně vystaveny na zdi událostí.
6. Chcete-li zobrazit fotografie události, otevřete událost v aplikaci Kalendář a potom klepněte na .

---

### DŮLEŽITÉ!



- Tato funkce se aktivuje až po nastavení událostí v aplikaci Kalendář. Další pokyny pro nastavování událostí viz [Kalendář](#).
  - Tuto funkci mohou využívat pouze fotografie pořízené fotoaparátem zařízení Zen ve stejný den a čas, jako událost kalendáře.
- 



## Používání funkce MicroFilm


Funkce MicroFilm aplikace Galerie umožňuje vytvořit z fotografií kreativní prezentaci. Funkce MicroFilm obsahuje motiv snímkových prezentací, který můžete ihned aplikovat na vybrané fotografie.


Pokyny pro vytvoření prezentace MicroFilm ze složky z fotografiemi:

1. Spusťte aplikaci Galerie a potom klepnutím na  vyberte umístění složky s vašimi fotografiemi.
2. Vyberte složku s fotografiemi a potom klepněte na  > **Auto MicroFilm (Automatický MicroFilm)**.
3. Vyberte motiv mikrofilmu MicroFilm, který chcete použít pro vaši fotografickou prezentaci.






Klepnutím na některý z těchto motivů zobrazíte jeho náhled.

4. Po výběru motivu uložte prezentaci klepnutím na .
5. Poté můžete sdílet prezentaci v sociálních sítích nebo v aplikacích pro rychlé zasílání zpráv, například Facebook, Google Plus nebo Omlet Chat.



Pokyny pro vytvoření prezentace MicroFilm z výběru fotografií:

1. Spustíte aplikaci Galerie a potom klepnutím na  vyberte umístění vašich fotografií.
2. Klepnutím na  aktivujete výběr fotografií.
3. Po výběru vašich fotografií klepněte na **MicroFilm**.
4. Vyberte motiv mikrofilmu MicroFilm, který chcete použít pro vaši fotografickou prezentaci.





Klepnutím na některý z těchto motivů zobrazíte jeho náhled.

5. Po výběru motivu uložte a ukončete funkci MicroFilm klepnutím na .

## Používání funkce PlayTo (pouze u vybraných modelů)



Funkce PlayTo umožňuje přehrávat soubory z vaší galerie do kompatibilního streamovacího zařízení.

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na  nebo na složku, ve které se nachází soubor, který chcete vysílat.
2. Klepněte na  > **PlayTo**.
3. Na další obrazovce vyberte kompatibilní zařízení pro zahájení vysílání vašeho souboru.

## Mobilní síť

Když není k dispozici pro připojení žádná síť Wi-Fi, můžete aktivovat datový přístup vaší k vaší mobilní síti pro připojení k Internetu.

### Aktivace mobilní sítě

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
  - Spusťte rychlá nastavení a potom klepněte na .
  - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Klepněte na **More... (Další...)** > **Mobile networks (Mobilní síť)**.
3. Zaškrtněte políčko **Data Enabled (Data povolena)** a podle potřeby nakonfigurujte další nastavení mobilní sítě.

---



#### POZNÁMKY:

- Přístupujete-li k Internetu prostřednictvím vaší mobilní sítě, budou účtovány další poplatky v závislosti na vašem datovém tarifu.
  - Další podrobnosti o tarifech/poplatcích a nastavení vaší mobilní sítě vám poskytne váš mobilní operátor.
- 

## Wi-Fi

Technologie Wi-Fi tohoto zařízení Zen umožňuje připojení k bezdrátovému světu. S tímto zařízením Zen můžete bezdrátově aktualizovat účty na sociálních sítích, procházet Internet nebo odesílat a přijímat data a zprávy.

### Aktivace Wi-Fi

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
  - Spusťte rychlá nastavení a potom klepněte na .
  - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Posunutím přepínače Wi-Fi doprava zapněte připojení Wi-Fi.

---

**POZNÁMKA:** Připojení Wi-Fi lze rovněž aktivovat na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).

---

## Připojení k síti Wi-Fi

1. Klepnutím na **Wi-Fi** na obrazovce aplikace Nastavení zobrazíte všechna nalezené sítě Wi-Fi.
2. Klepněte na síť, ke které se chcete připojit. V případě zabezpečené sítě můžete být vyzváni k zadání hesla nebo jiných bezpečnostních oprávnění.



---

### POZNÁMKY:

- Toto zařízení Zen se automaticky připojí k síti, ke které jste byli dříve připojeni.
  - Chcete-li šetřit baterii, vypněte funkci Wi-Fi.
- 

## Vypnutí připojení Wi-Fi

Pokyny pro vypnutí připojení Wi-Fi:

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
  - Spusťte rychlá nastavení a potom klepněte na .
  - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Posunutím přepínače Wi-Fi doleva vypněte připojení Wi-Fi.

---



**POZNÁMKA:** Připojení Wi-Fi lze rovněž vypnout na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).

---

## Bluetooth®

Funkce Bluetooth tohoto zařízení Zen umožňuje na krátké vzdálenosti odesílat nebo přijímat soubory a multimediální soubory datových proudů pomocí dalších chytrých přístrojů. Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete sdílet mediální soubory s chytrými přístroji vašich známých, odesílat data pro tisk na tiskárně Bluetooth nebo přehrávat hudební soubory prostřednictvím reproduktoru Bluetooth.

## Zapnutí připojení Bluetooth®

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
  - Spusťte rychlá nastavení a potom klepněte na .
  - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Posunutím přepínače Bluetooth doprava zapněte připojení Bluetooth.

---

**POZNÁMKA:** Připojení Bluetooth lze rovněž aktivovat na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).

---

## Párování zařízení Zen se zařízením Bluetooth®

Aby bylo možné v plné míře využívat funkci Bluetooth tohoto zařízení Zen, musíte jej nejdříve spárovat se zařízením Bluetooth. Zařízení Zen automaticky uloží párovací spojení zařízení Bluetooth.

1. Klepnutím na **Bluetooth** na obrazovce Nastavení zobrazíte všechna dostupná zařízení.

---

### DŮLEŽITÉ!

- Pokud zařízení, které chcete spárovat, není uvedeno v seznamu, zkontrolujte, zda je zapnutý jeho funkce Bluetooth a zda se zařízení nachází ve zjištěném stavu.
  - Pokyny pro zapnutí funkce Bluetooth zařízení a jak jej nastavit jako zjištěné viz uživatelská příručka dodaná se zařízením.
- 


2. Klepnutím na zařízení Zen jej zviditelníte ostatním zařízením Bluetooth.
3. Klepnutím na **Hledání zařízení** vyhledáte další zařízení Bluetooth.
4. V seznamu dostupných zařízení klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
5. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zobrazeno stejné přístupové heslo, a potom klepněte na **Pair (Párovat)**.

---

**POZNÁMKA:** Chcete-li šetřit baterii, vypněte funkci Bluetooth.

---

## Zrušení párování zařízení Zen a zařízení Bluetooth®

1. Klepnutím na Bluetooth na obrazovce Nastavení zobrazíte všechna dostupná a spárovaná zařízení.
2. V seznamu spárovaných zařízení klepněte na  zařízení Bluetooth, jehož párování chcete zrušit, a potom klepněte na **Zrušit párování**.



## Sdílení

Když není k dispozici služba Wi-Fi, můžete používat tento zařízení Zen jako modem a proměnit jej na aktivní bod Wi-Fi pro získání přístupu k Internetu pro váš notebook, zařízení Zen a další mobilní zařízení.

---

**DŮLEŽITÉ!** Aby bylo možné používat funkci sdílení, většina mobilních operátorů bude pravděpodobně vyžadovat, abyste si pořídili datový tarif. Požádejte vašeho mobilního operátora o zprovoznění tohoto datového tarifu.



---


### POZNÁMKY:

- Přístup k Internetu prostřednictvím sdílení může být pomalejší, než standardní připojení Wi-Fi nebo mobilní připojení.
  - Počet mobilních zařízení, která mohou přistupovat k Internetu prostřednictvím sdíleného připojení k zařízení Zen, je omezen.
  - Pokud funkci sdílení nepoužíváte, vypněte ji pro úsporu baterie.
- 


## Aktivní bod Wi-Fi

Toto zařízení Zen lze používat jako aktivní bod Wi-Fi pro sdílení připojení k Internetu s dalšími zařízeními.

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
  - Spusťte rychlá nastavení a potom klepněte na .
  - Klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.
2. Klepněte na **More... (Další...)** > **Tethering (Sdílení)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Nastavit aktivní bod Wi-Fi)**.
3. Přiřadte vašemu aktivnímu bodu Wi-Fi jedinečný název SSID nebo síťový název a 8místné heslo. Po skončení klepněte na **Save (Uložit)**.



4. Klepnutím na **Wi-Fi hotspot (Aktivní bod Wi-Fi)** na obrazovce Tethering (Sdílení) zapněte aktivní bod Wi-Fi ve vašem zařízení Zen.



5. K připojení aktivního bodu zařízení Zen připojte další zařízení stejným způsobem, jako se připojujete k síti Wi-Fi.

## Sdílení Bluetooth

Aktivujte rozhraní Bluetooth v zařízení Zen a používejte jej jako modem pro přístup k Internetu z vašich mobilních zařízení s rozhraním Bluetooth, například z notebooku nebo tabletu.

1. Aktivujte rozhraní Bluetooth v zařízení Zen a v dalším zařízení.
2. Spárujte obě zařízení.

---

**POZNÁMKA:** Podrobnosti viz [Párování zařízení Zen se zařízením Bluetooth®](#).

---

3. Na obrazovce Settings (Nastavení) klepněte na **More... (Další...)** > **Tethering (Sdílení)** > **Bluetooth tethering (Sdílení Bluetooth)**. Nyní můžete ve vašem zařízení Zen procházet Internet nebo provádět aktivity související s Internetem.





## Počasí

Aplikace Počasí v zařízení Zen umožňuje získávat skvělé informace o počasí v reálném čase. Aplikace Počasí rovněž umožňuje zjišťovat další podrobnosti o počasí z celého světa.

### Spuštění aplikace Počasí

Aplikaci Počasí můžete spustit z hlavní obrazovky některým z následujících postupů:

- Klepněte na  > **Weather (Počasí)**.
- Klepněte na ikonu počasí na hlavní obrazovce zařízení Zen.




## Hlavní obrazovka aplikace Počasí

Nastavte a získávejte informace o aktuálním počasí ve vašem aktuálním umístění a také v dalších částech světa. V pomůcce nebo aplikaci What's Next a v aplikaci Kalendář můžete zobrazovat aktuální informace o stavu počasí nebo denní předpovědi počasí.

**POZNÁMKA:** Další podrobnosti viz

- [Získávání zpráv o počasí](#)
- [Zobrazení 7denní předpovědi počasí](#)





## Hodiny

Aplikace Hodiny umožňuje provádět v tomto zařízení Zen individuální nastavení časového pásma, budíku a používat zařízení Zen jako stopky.

### Spuštění aplikace Hodiny


Aplikaci Hodiny lze spustit některým z následujících způsobů:

- Klepněte na  > **Hodiny**.
- Klepněte na zobrazení digitálních hodin na hlavní obrazovce zařízení Zen.




## Světový čas


Klepnutím na  přejdete na nastavení světového času v zařízení Zen.



- Klepnutím na tuto položku přejdete na nastavení světového času.
- Klepnutím na tuto položku nastavíte hodiny na noční režim.
- Klepnutím na tuto položku zobrazíte seznam měst označených pro zobrazení světového času.
- Klepnutím na tuto položku vložíte nové město, které má být označeno na mapě světového času.

## Budík

Klepnutím na  přejdete na nastavení budíku v zařízení Zen.




Klepnutím na tuto položku odstraníte předchozí nastavení budíku.

Klepnutím na tuto položku přejdete na nastavení budíku.

Klepnutím na tuto položku nastavíte nový čas buzení.

## Stopky

Klepnutím na  můžete používat zařízení Zen jako stopky.




Klepnutím na toto tlačítko spustíte stopky.

## Časovač

V tomto zařízení Zen je možné nastavit různé časovače. Postupujte podle následujících pokynů:

### Nastavení časovače

1. Klepnutím na  přejděte na funkci časovače tohoto zařízení Zen.



2. Pomocí číselné klávesnice zadejte cílový čas a potom klepnutím na tlačítko Start (Spustit) spusťte časovač.

## Seznámení s ZenLink

Udržujte si připojení k exkluzivní službě ZenLink společnosti ASUS pro zajištění maximální produktivity. S těmito aplikacemi ZenLink se můžete připojovat k dalším zařízením a sdílet a přijímat soubory.

Služba ZenLink obsahuje následující aplikace: Party Link, Share Link, PC Link a Remote Link

---

**POZNÁMKA:** Některé z těchto aplikací ZenLink nemusí být ve vašem zařízení Zen k dispozici.

---

## Party Link

Funkce Party Link umožňuje sdílet fotografie v reálném čase vytvořením skupiny nebo připojením ke stávající skupině. S touto zenovou funkcí si mohou známí mezi sebou odesílat a přijímat čerstvě pořízené fotografie.



---

**DŮLEŽITÉ!** Tato funkce je k dispozici pouze u přístrojů, které rovněž využívají funkci Party Link.

---

## Sdílení fotografií

Vytvořte si skupinu a připojte se až ke třem zařízením v okolí pro sdílení fotografií pořízených zařízením Zen do ostatních zařízení vybavených funkcí Party Link.

1. Spusťte aplikaci **Fotoaparát** a potom klepněte na .
2. Klepnutím na  > **OK** aktivujte funkci Party Link.
3. (Volitelně) Klepnutím přiřadte jedinečný název vaší skupině. Můžete rovněž klepnout na **Set password (Nastavit heslo)** a vytvořit skupinu chráněnou heslem.

---

**DŮLEŽITÉ!** Pokud jste vytvořili skupinu chráněnou heslem, je třeba poskytnout toto heslo určeným příjemcům, aby mohli přijímat vaše fotografie.

---


4. Klepněte na **Vytvořit skupinu** a začněte sdílet fotografie pořízené tímto zařízením Zen.




## Přijímání fotografií

Pokyny pro přijímání fotografií z dalších přístrojů s aktivovanou funkcí Party Link:

1. Spusťte aplikaci **Fotoaparát** a potom klepněte na .

2. Klepněte na  > **OK**.





3. Klepnutím na **Připojit se ke skupině** > **Vyhledat** zahajte vyhledávání dalších přístrojů s aktivovanou funkcí Party Link.
4. V seznamu klepněte na skupinu, ke které se chcete připojit, a potom klepněte na **Připojit**.
5. (volitelně) Je-li skupina chráněna heslem, požádejte vlastníka o heslo, abyste mohli pokračovat.

## Sdílení odkazu

Aplikace Sdílení odkazu (pro mobilní zařízení ASUS) nebo aplikace SHAREit (pro ostatní mobilní zařízení) umožňuje sdílet a přijímat soubory, aplikace nebo mediální obsah pomocí mobilních zařízení s operačním systémem Android prostřednictvím aktivního bodu Wi-Fi. Tato aplikace umožňuje odesílat nebo přijímat soubory větší než 100 MB a umožňuje sdílet nebo přijímat více souborů současně. Aplikace Sdílení odkazu odesílá a přijímá soubory rychleji, než prostřednictvím připojení Bluetooth.

## Sdílení souborů

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na **Share Link (Sdílení odkazu)**.
2. Klepněte na **Send file (Odeslat soubor)** a potom vyberte některou z voleb, které se zobrazí na obrazovce.




3. Klepněte na soubory, které chcete odeslat, a potom klepněte na **Done (Hotovo)**.
4. Jakmile zařízení Zen detekuje další zařízení, klepněte na zařízení, se kterým chcete sdílet vaše soubory.



## Přijímání souborů

Pokyny pro přijímání souborů:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na **Share Link (Sdílení odkazu)**.
2. Klepnutím na **Receive file (Přijmout soubor)** přijmete soubory od odesílatele.

## PC Link

Prostřednictvím aplikace PC Link můžete přistupovat a ovládat zařízení Zen z vašeho počítače. Umožňuje ovládat vaše zařízení Zen pomocí klávesnice a myši vašeho počítače.

---

**POZNÁMKA:** Před použitím aplikace PC Link nezapomeňte nainstalovat aplikaci PC Link do vašeho počítače. Přejděte na <http://pclink.asus.com> a stáhněte a nainstalujte aplikaci PC Link.

---

## Používání aplikace PC Link

Pokyny pro používání aplikace PC Link:

1. Připojte zařízení Zen k vašemu počítači kabelem USB.
2. Na zařízení Zen se zobrazí místní okno **Allow US debugging (Povolit ladění)**. Klepnutím na **OK** povolte připojení mezi vaším počítačem a zařízením Zen.
3. Na pracovní ploše vašeho počítače spusťte aplikaci **PC Link** a potom klepněte na **Connect (Připojit)**.
4. Na obrazovce aplikace PC Link klepněte na **OK**. Po připojení můžete přistupovat k vašemu zařízení a ovládat jej pomocí klávesnice pro psaní a pomocí myši pro gesta rukou.



- Klepnutím na tuto položku ukončíte aplikaci PC Link
- Klepnutím na tuto položku maximalizujete obrazovku aplikace PC Link
- Klepnutím na tuto položku minimalizujete obrazovku aplikace PC Link
- Klepnutím na tuto položku zobrazíte další nastavení aplikace PC Link

## Popis nastavení aplikace PC Link

---



Klepnutím na tuto ikonu otočíte zrcadlenou obrazovku zařízení Zen na obrazovce vašeho počítače.

---



Klepnutím na tuto ikonu minimalizujete nebo maximalizujete hlasitost.

---



Klepnutím na tuto ikonu pořídíte kopii obrazovky.

---



Klepnutím na tuto ikonu probudíte nebo uspíte zařízení Zen.

---



Klepnutím na tuto ikonu budou vyhledány aktualizace aplikace PC Link a lze určit umístění pro vaše kopie obrazovky.

---

## Remote Link


Používejte vaše zařízení Zen jako bezdrátové vstupní zařízení a nástroj pro prezentace. Tato aplikace umožňuje používat toto zařízení Zen, připojené k vašemu počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth, jako dotykovou plochu, panel dotykové obrazovky, laserové ukazovátka pro prezentace a ovladač přehrávače Windows® Media Player.

### POZNÁMKY:


- Před použitím aplikace Remote Link nezapomeňte nainstalovat aplikaci Remote Link do vašeho počítače. Přejděte na <http://remotelink.asus.com> a stáhněte a nainstalujte aplikaci PC Link do vašeho počítače.
- Před použitím aplikace Remote Link nezapomeňte nejdříve spárovat váš počítač a vaše zařízení Zen.


## Používání aplikace Remote Link

Pokyny pro používání aplikace Remote Link:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na **Remote Link**.
2. Klepněte na **Search device (Vyhledat zařízení)** a potom vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.


## Dotyková plocha Remote Link

Klepnutím na  aktivujete aplikaci ASUS Smart Gesture a ovládejte váš počítač.





## Ovladač prezentace Remote Link

Klepnutím na  ovládejte snímky prezentace ve vašem počítači.




## Ovládání přehrávače Windows® Media Player Remote Link

Klepnutím na  můžete ovládat přehrávač Windows® Media Player.



## Vstup z klávesnice Remote Link


Klepnutím na  můžete používat vstup z klávesnice. Rovněž můžete použít ikonu mikrofonu pro hlasový vstup.



## Speciální nástroje Zen

### Kalkulačka


Aplikaci Kalkulačka lze spustit jediným potažením prstem. Po otevření panelu Rychlá nastavení se ikona kalkulačky nachází na viditelném místě na začátku seznamu. Klepnutím můžete začít provádět výpočty.



Klepnutím na tuto položku zapnete kalkulačku.




## Obrazovka kalkulačky




## Rychlá poznámka

Rychlá poznámka je nástroj na zapisování poznámek, pomocí kterého můžete črtnat nebo psát důležité poznámky, které si potřebujete zapamatovat. Vytvořené poznámky můžete sdílet prostřednictvím Share Link a sociálních médií nebo z nich vytvořit úkol v aplikaci Do It Later.



## Vytvoření rychlé poznámky

Poznámky Rychlá poznámka lze změnit na rychlé poznámky a mít je v zařízení Zen neustále na očích. Chcete-li vytvořit rychlou poznámku, po vytvoření poznámky klepněte na ikonu špendlíku v pravém horním rohu aplikace Rychlá poznámka.




## Záznam zvuku

Aplikace Záznam zvuku umožňuje nahrávat zvukové soubory pomocí zařízení Zen.


### Spuštění aplikace Záznam zvuku

Aplikaci Záznam zvuku spustíte klepnutím na  > **Záznam zvuku**.




## Pozastavení nahrávání


Během pozastaveného nahrávání se můžete rozhodnout, zda obnovit, odstranit nebo uložit nahrávku.



## Seznam nahrávek

V části Seznam nahrávek můžete přehrát, přejmenovat, sdílet nebo odstranit uložený soubor se zvukovou nahrávkou.

Chcete-li zobrazit seznam vašich nahrávek, na hlavní obrazovce aplikace Nahrávání zvuku klepněte na .





## AudioWizard

Aplikace AudioWizard umožňuje přizpůsobovat zvukové režimy zařízení Zen pro čistší výstup zvuku, který je vhodný pro aktuální způsoby používání.

### Používání aplikace AudioWizard

Pokyny pro používání aplikace AudioWizard:

1. Klepněte na  > **Průvodce hudbou**.
2. V okně Průvodce hudbou klepněte na režim zvuku, který chcete aktivovat, a potom klepnutím na tlačítko **Hotovo** uložte nastavení a ukončete operaci.



Když je tato funkce aktivována, zařízení Zen automaticky přepne na optimální kvalitu zvuku pro aktuálně spuštěnou aplikaci ASUS


## Splendid

Aplikace ASUS Splendid umožňuje snadno upravovat nastavení zobrazení. Následující dva režimy ASUS Splendid slouží k vylepšení barev obrazovky: Vivid Mode (Režim Živý) a Reading Mode (Režim Čtení).

### Režim Živý

Po aktivaci režimu Režim Živý můžete přizpůsobovat nastavení obrazu, například teplotu barev, odstín a sytost.

1. Chcete-li spustit aplikaci ASUS Splendid z hlavní obrazovky, proveďte některý z následujících kroků:
  - Klepněte na **ASUS** > **Splendid**.
  - Klepněte na **ASUS** > **Splendid**.




2. Upravte teplotu a kontrast barev obrazovky na kartách **Teplota** a **Vylepšení**.
3. Klepnutím na **Hotovo** použijte změny.

## Režim Čtení

Po zapnutí režim Režim Čtení automaticky optimalizuje barvu obrazovky pro pohodlnější čtení.

1. Chcete-li spustit obrazovku Režim Čtení z hlavní obrazovky, proveďte některý z následujících kroků:
  - Klepněte na **Reading mode (Režim Čtení)** na panelu Rychlá nastavení.
  - Klepněte na **Settings (Nastavení) > Display (Zobrazení) > Reading mode (Režim Čtení)**.
2. Na obrazovce Režim Čtení posuňte posuvník do polohy **ON (ZAPNUTO)** a potom vyberte některý z následujících režimů: **Image and text mode (Režim obrázku a textu)** a **Text only mode (Režim pouze textu)**.




## Úsporný režim

Tato aplikace umožňuje plně maximalizovat nebo prodloužit napájení zařízení Zen, i když se právě nepoužívá nebo je trvale připojen k síti. Můžete chytré přizpůsobovat nastavení napájení pro časté aktivity, jako je například čtení e-mailů nebo sledování videa.

### Konfigurování aplikace Úsporný režim

Chytré možnosti řízení spotřeby umožňují maximalizovat, optimalizovat nebo přizpůsobovat napájení vašeho zařízení Zen.

1. Spusťte aplikaci Řízení spotřeby některým z následujících postupů:
  - Potažením prstu z pravého horního rohu směrem dolů spusťte panel Rychlá nastavení a potom klepněte na **Smart saving (Chytrá úspora)**.
  - Klepněte na **Power Saver (Řízení spotřeby)**.
2. Posuňte přepínač Chytrá úspora do polohy **ZAP**.




3. Vyberte některý z následujících režimů:
  - **Zcela úsporný režim:** Odpojí síťové připojení, když se zařízení Zen nepoužívá, aby byla plně maximalizována životnost jeho baterie.
  - **Optimalizovaný režim:** Prodlužuje životnost baterie a zároveň zachovává připojení zařízení Zen k síti.
  - **Individuální režim:** Umožňuje nakonfigurovat nastavení napájení pro časté aktivity.



## Přizpůsobení aplikace Úsporný režim

Nastavte úroveň jasů pro vaše časté aktivity, jako je například čtení e-mailů nebo knih, sledování videa, procházení webových stránek a poslech hudby. Funkci řízení spotřeby lze rovněž aktivovat pro některé aplikace nebo aktivovat automatické odpojení od sítě, když zařízení Zen přejde do režimu spánku.


Pokyny pro přizpůsobení aplikace Úsporný režim:

1. V aplikaci **Úsporný režim** zaškrtněte políčko **Přizpůsobený režim** a potom klepněte na .
2. Zaškrtněte některou aktivitu a potom nastavte procentuální úroveň jasů.
3. Chcete-li aktivovat automatické odpojení vaší sítě, zaškrtněte položku **IM a další aplikace, které používají nabízené upozornění**. V nečinném stavu bude zařízení Zen automaticky odpojeno od sítě; po probuzení z režimu spánku bude automaticky obnoveno připojení k síti.

## Udržování aktuálního stavu zařízení

Udržujte operační systém Android, aplikace a funkce zařízení Zen v aktuálním stavu.

### Aktualizování systému

1. Klepněte na  a potom klepněte na **Nastavení**.
2. Posunutím obrazovky Nastavení dolů zobrazte další položky a potom klepněte na tlačítko **O programu**.
3. Klepněte na **Aktualizace systému** a potom klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**.

---

**POZNÁMKA:** Náhled poslední aktualizace systému zařízení Zen lze zobrazit v části **Poslední kontrola aktualizace**: v okně **Aktualizace systému**.


---

### Úložiště

Můžete ukládat data, aplikace nebo soubory do zařízení Zen (vnitřní paměť), do externího úložiště nebo do online úložiště. Aby bylo možné přenášet nebo stahovat soubory z online úložiště, je zapotřebí připojení k Internetu. Pomocí dodaného kabelu USB kopírujte soubory do nebo z počítače do zařízení Zen.

### Zálohování a obnovení dat

Toto zařízení Zen umožňuje zálohovat data, hesla Wi-Fi a další nastavení na serverech Google.  
Postup:


1. Klepněte na  a potom klepněte na **Nastavení > Zálohování a obnovení dat**.
2. V okně Zálohování a obnovení dat jsou k dispozici následující funkce:
  - **Zálohování mých dat:** Tato funkce zazálohuje vaše data, hesla Wi-Fi a další nastavení na serverech Google.
  - **Záložní účet:** Umožňuje určit účet pro ukládání zálohy.
  - **Automatické obnovení:** Tato funkce usnadňuje obnovu zálohovaných nastavení a dat při opakované instalaci některé aplikace.
  - **Obnovení továrních dat:** Vymaže všechna data v telefonu.

## Zabezpečení zařízení Zen

Používejte funkce zabezpečení zařízení Zen, které zabraňují neoprávněným telefonátům nebo přístupu k informacím.

### Odemknutí obrazovky

Když je obrazovka zamknutá, můžete ji otevřít volbami bezpečného odemknutí, které toto zařízení Zen nabízí.

1. Klepněte na  a potom klepněte na **Nastavení > Zamykací obrazovka**.
2. Klepněte na **Zámek obrazovky** a potom vyberte volbu odemknutí zařízení Zen.

---

#### POZNÁMKY:


- Další podrobnosti viz část **Volby odemknutí obrazovky**.
  - Chcete-li deaktivovat nastavenou volbu odemknutí obrazovky, klepněte na **Žádný** na obrazovce Vybrat zámek obrazovky.
- 

### Volby odemknutí obrazovky

Zvolte některou z následujících voleb odemknutí zařízení Zen.


#### Tažením

Zařízení Zen odemknete potažením prstu libovolným směrem.



## Gesto

Posouvejte prst po tečkách a vytvořte vzorek.




---

**DŮLEŽITÉ!** Vzorek může obsahovat minimálně čtyři tečky. Zapamatujte si vzorek, který jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

---

## PIN

Zadejte alespoň čtyři číslice pro nastavení kódu PIN.



Setup your PIN

Touch Continue when done

•••4

Cancel Continue

1 2 ABC 3 DEF  
4 GHI 5 JKL 6 MNO  
7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ  
⌫ 0 Next


---

**DŮLEŽITÉ!** Zapamatujte si kód PIN, který jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

---

## Heslo

Zadejte alespoň čtyři znaky pro vytvoření hesla.



---

**DŮLEŽITÉ!** Zapamatujte si heslo, které jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

---

## Konfigurování dalších funkcí zabezpečení obrazovky

Kromě režimu zámku obrazovky lze v okně Zabezpečení obrazovky rovněž provádět následující kroky:

- **Rychlý přístup:** Posunutím přepínače Rychlý přístup do polohy **ON (ZAP)** spustíte aplikace na zamykací obrazovce.
- **Pomůcka What's Next:** Posunutím přepínače pomůcky What's Next do polohy **ON (ZAP)** zobrazíte zmíněnou pomůcku na zamykací obrazovce.
- **Rychlá kamera:** Posunutím přepínače Instant Camera (Rychlá kamera) do polohy **ON (ZAPNUTO)** bude možné dvojným stisknutím tlačítka hlasitosti spustit aplikaci Camera (Kamera) na zamykací obrazovce.
- **Info o vlastníkovi:** Klepnutím na tuto položku můžete upravovat a zadávat informace, které se mají zobrazovat, i když je obrazovka zamknutá.

## Nastavení identity vašeho zařízení Zen

Seznamte se s identitou zařízení Zen, například s jeho výrobním číslem, číslem IMEI (International Mobile Equipment Identity) nebo číslem modelu.

To je důležité, protože když byste zařízení Zen ztratili, můžete kontaktovat vašeho mobilního operátora a poskytnout údaje k zablokování neoprávněného používání vašeho zařízení Zen.

Pokyny pro zobrazení identity zařízení Zen:

1. Klepněte na **All Apps (Všechny aplikace)** a potom na **Settings (Nastavení)**.
2. Posunutím obrazovky Nastavení dolů zobrazte další položky a potom klepněte na tlačítko **About (O aplikaci)**. Na stránce O přístroji se zobrazí stav, právní informace, číslo modelu, verze operačního systému a informace o hardwaru a softwaru zařízení Zen.
3. Chcete-li zobrazit výrobní číslo, kontaktní číslo SIM a IMEI zařízení Zen, klepněte na **Status (Stav)**.

# Příloha

## Upozornění

### Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

- Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.
- Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

Změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana odpovědná za shodu, mohou znamenat zánik uživatelské oprávnění zařízení používat.

Antény tohoto vysílače nesmí být umístěny ani provozovány v těsné blízkosti jiných antén a vysílačů.

Provoz ve frekvenčním pásmu 5,15 – 5,25 GHz je omezen pouze na používání ve vnitřních prostorech. FCC požaduje, aby se tento přístroj používal ve vnitřních prostorech ve frekvenčním pásmu 5,15 - 5,25 GHz, aby se snížilo možné riziko rušení společných kanálů mobilních satelitních systémů. V pásmech 5,25 – 5,35 GHz, 5,47 – 5,725 GHz a 5,725 – 5,850 GHz bude vysílat pouze v kombinaci s přístupovým bodem (AP).



## Limity expozice RF vyzařování (SAR)

Toto zařízení vyhovuje státním předpisům pro expozici rádiovými vlnami. Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity vyzařování radiofrekvenční (RF) energie, stanovené federální komisí pro komunikace v SUA.

Tato norma pro vyzařování využívá jednotku SAT (specifická absorpční rychlost). FCC stanovuje SAR limit 1,6 W/kg. Testy hodnoty SAR konkrétního zařízení se provádějí při standardních polohách zařízení, které uznává FCC, přičemž EUT vysílá na stanovených výkonech na různých kanálech.

Nejvyšší hodnota SAR nahlášená FCC pro toto zařízení je 1,18 W/kg při přiložení zařízení k tělu.

FCC tomuto zařízení udělila Schválení s tím, že všechny hlášené úrovně SAR vyhovují pokynům FCC pro RF vyzařování. Informace o SAR tohoto zařízení jsou archivovány ve FCC a lze je vyhledat v sekci Display Grant na adrese [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) po zadání FCC ID: xxxxxxxx.

## Varování IC

Tento přístroj může automaticky přerušit vysílání v případě nedostatku informací k přenášení nebo provozního selhání. Pozor – tento přístroj není určen k omezování vysílání řídicích nebo signalizačních informací nebo k používání opakovaných kódů, pokud je to technologicky vyžadováno.

Tento přístroj pro pásmo 5150 - 5250 MHz je pouze pro vnitřní použití ke snížení možného rizika rušení společných kanálů mobilních satelitních systémů; maximální povolené zesílení antény (pro přístroje v pásmech 5250 - 5350 MHz a 5470 - 5725 MHz) vyhovuje limitu EIRP; a maximální povolené zesílení antény (pro přístroje v pásmu 5275 - 5850 MHz) vyhovuje příslušným limitům EIRP stanoveným pro mezibodový a nemezibodový provoz, jak je uvedeno v oddílu A9.2(3). Kromě toho jsou vysoce výkonné radary určeny jako primární uživatelé (tzn. mající prioritu) v pásmu 5250 - 5350 MHz a tyto radary by proto mohly rušit nebo poškodit přístroje LE-LAN.

Produkty prodávané v USA a Kanadě mají zablokovanou funkci výběru země. Produkty dostupné v USA/Kanadě mohou využívat pouze kanály 1 - 11. Jiné kanály nelze vybrat.

## Prohlášení o shodě EC

Tento produkt vyhovuje požadavkům směrnice R&TTE 1999/5/ES. Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na webu <http://support.asus.com>.

## Prevence ztráty sluchu

V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pro Francii podle článku 5232-1 francouzského zákona toto zařízení na základě testování splňuje požadavek na akustický tlak podle norem NF EN 50332-2:200NF a EN 50332-1:20000.

## Varovná značka CE



### Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Hodnota CE SAR tohoto zařízení je 0,530 W/kg.

Tento přístroj lze provozovat v:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Ovládací prvky DFS související s detekcí radaru nesmí být přístupné uživateli.

### Informace o vystavení elektromagnetickým polím (SAR) - CE

Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/EC) na omezení vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím prostředky na ochranu zdraví.

Tyto limity jsou součástí rozsáhlých doporučení na ochranu veřejnosti. Tato doporučení vytvořily a ověřily nezávislé vědecké organizace prostřednictvím pravidelného a důkladného hodnocení vědeckých studií. Měrná jednotka doporučeného limitu Evropské rady pro mobilní zařízení je „měrný absorbovaný výkon“ (SAR) a limit SAR je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně. Splňuje požadavky organizace ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Na základě testování používání tohoto zařízení v blízkosti lidského těla splňuje zásady vystavení ICNIRP a evropskou normu EN 62311 a EN 50566. SAR se měří při přímém kontaktu zařízení s tělem při vysílání na nejvyšší certifikovaný výstupní výkon ve všech frekvenčních pásmech mobilního zařízení.

### Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> nebo H05VV-F, 2G, 0,75mm<sup>2</sup>.

### Služba recyklace/zpětného odběru ASUS

Programy recyklace/zpětného odběru ASUS jsou vyjádřením našeho odhodlání maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Informace o povlaku

**DŮLEŽITÉ!** Pečujte o elektrickou izolaci a udržujte elektrickou ochranu. Zařízení je zaizolováno s výjimkou oblastí, kde se nacházejí IO porty.

## Poznámka ASUS k ekologii

Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek příručky je v souladu s omezováním uhlíkových emisí.

Podrobný návod k použití a související informace viz uživatelská příručka obsažená v zařízení Zen nebo na webu podpory ASUS na <http://support.asus.com/>.

Název modelu: ASUS ZenFone

<b>Výrobce:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Adresa:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Autorizovaný zástupce v Evropě:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Adresa:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY