



Návod na použití

SENDVIČOVAČ

R-2108



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Spotřebič připojujete pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, suchý a teplovzdorný povrch, blízko elektrické zásuvky.
- Příklad nepoužívejte pod nebo v blízkosti záclon či jiných hořlavých materiálů.
- Příklad umístěte tak, abyste umožnili dostatečnou cirkulaci vzduchu z každé jeho strany.
- Příklad musí být vždy pod dohledem, může při přehřátí dojít ke vzniku požáru.
- Neponořujte přístroj do vody. Nepoužívejte jej v koupelně, blízko vody nebo venku. Nemanipulujte s přístrojem, pokud máte mokré ruce.
- Pečící plochy jsou při použití velmi rozpálené – nedotýkejte se jich! Při použití dochází k zahřátí i vnější části přístroje – nedotýkejte se jich. K manipulaci používejte výhradně rukojeť.

- Umístěte napájecí kabel tak, aby nevisel přes pracovní plochu, a aby nedošlo k nešťastnému zachytnutí o tento kabel.
- Předějděte poškození napájecího kabelu – Neomotávejte kabel okolo přístroje. Ujistěte se, že kabel není zamotaný a nedotýká se horkého povrchu přístroje.
- Nepoužívejte předměty jiné než teplovzdorné dřevěné či plastové stěrky. Jiné předměty mohou poškodit nepřilnavý povrch pečících ploch.
- Nepoužívejte předměty a příslušenství jiné, než které je k tomuto přístroji doporučeno.
- Před přemístěním a po použití odpojte přístroj od zdroje elektrické energie. Vždy před čištním a uložením nechte přístroj zcela vychladnout.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpoujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřými rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte jiný spotřebič s vysokým výkonem na stejném elektrickém obvodu, aby nedošlo k jeho přetížení.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřizení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Přístroj je určen pro domácí použití!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!