


guzzanti

**VÝROBNÍK ZMRZLINY
VÝROBNÍK ZMRZLINY
MASZYNKA DO LODÓW
FAGYLALTGÉP
APARAT ZA PRIPRAVO SLADOLEDA
SPEISEEISMASCHINE
ICE CREAM MAKER**

GZ-151A



**Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung
Instruction manual**



Přečtěte si důkladně tento návod před použitím a uschovejte jej pro případné použití v budoucnu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Při použití elektrických spotřebičů musíte dodržovat základní bezpečnostní pravidla pro snížení rizika požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění, včetně následujících:

1. Před používáním si přečtěte všechny pokyny.
2. Ujistěte se, zda napětí na výrobním štítku odpovídá napětí v elektrické síti a ujistěte se, zda je zásuvka správně uzemněna.
3. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, abyste tak zabránili nebezpečí.
4. Nenaklánějte tento spotřebič v úhlu více než 45°.
5. Na ochranu před zásahem elektrickým proudem, nelijte vodu na napájecí kabel, jeho zástrčku a větrací otvory, neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin.
6. Po použití nebo před čištěním opojte spotřebič od elektrické sítě.
7. Držte spotřebič nejméně 8 cm od ostatních předmětů pro zajištění dobrého odvodu tepla.
8. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
9. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti ohně, horké plotny ani kamen.
10. Nezapínejte spotřebič často (zajistěte interval nejméně 5 min.), abyste zabránili poškození kompresoru.
11. Není dovoleno vkládat do spotřebiče kovové předměty ani jiná elektrická zařízení, aby nedošlo ke vzniku požáru a zkratu.
12. Při vyjímání zmrzliny neklepejte o okraj nádoby a chraňte zásobník před poškozením.
13. Nezapínejte spotřebič, pokud není vložena nádoba a lopatka na míchání.
14. Počáteční teplota ingrediencí by měla být 10–20 °C. Nevkládejte ingredience do mrazáku pro zchlazení, protože by mohly zablokovat lopatku na míchání před dokončením zmrzliny.

15. Nesundávejte míchací čepele, když je spotřebič v provozu.
16. Nepoužívejte spotřebič venku.
17. Spotřebič nikdy nečistěte pomocí drsných prášků a tvrdých předmětů.
18. Uchovejte si návod k obsluze.
19. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nebyly poučeny nebo nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
20. Děti by měly být pod dozorem na zajištění toho, aby si nehrály s tímto spotřebičem.
21. Před čištěním, údržbou nebo naplněním spotřebiče musí být opojena zástrčka napájecího kabelu.
22. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných místech, jako jsou například:
 - Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - Na farmách a klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích ubytovacího typu;
 - V ubytováních s výdejem snídaní;
 - Ve stravovacích zařízeních a podobných nekomerčních zařízeních

Varování: Neskladujte v tomto spotřebiči výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.

Varování: Zachovávejte větrací otvory ve spotřebiči nebo v zabudované konstrukci bez překážek.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!