

HUAWEI Y7 2019

Uživatelská příručka



HUAWEI

Obsah

Vzrušující funkce

Tipy pro doporučené používání	1
Tipy pro fotoaparát	1
Spravujte svůj telefon	3

Nové zařízení

Připojení k Internetu	6
-----------------------	---

Gesta a operace

Dělejte snímek celé obrazovky	7
-------------------------------	---

Domovská obrazovka

Navigační panel	8
Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí	9
Oznamovací panel a stavový řádek	9
Zamukejte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení	11
Správa domovské obrazovky	12

Kontakty

Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek	16
Hledání kontaktů	16
Správa kontaktů	17
Sloučení kontaktů aplikací třetí strany	18

Vytáčení

Základní funkce volání	20
VoLTE	21

Zpráva

Odesílání zpráv	23
-----------------	----

Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	24
Používejte Objektiv AR pro přidání efektů k fotografiím	27
Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií	28
Režim Pro	28
Vlastní režimy snímání	31

Galerie

Správa fotografií	32
-------------------	----

Správce telefonu

Použití funkce Optimalizovat	35
------------------------------	----

	Obsah
Správa přenesených mobilních dat	35
Zapnutí správy chytrého úsporného režimu pro optimalizaci spotřeby energie	35
Zapněte vyhledávání virů	36
E-mail	
Přidávejte e-mailové účty	37
Spravujte e-mailové účty	37
Správa e-mailových kontaktů VIP	38
Nastavení automatické odpovědi na e-mail Exchange	38
Kalendář	
Navigace Kalendáře	39
Importování úkolů, aby vaše práce byla přehledná	39
Zobrazení globálních svátků	40
Hodiny	
Používejte hodiny	41
Poznámkový blok	
Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku	43
Nástroje	
Použití záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek	45
Připojení zařízení	
Bluetooth	46
Připojení zařízení USB	48
Huawei Share	50
Bezpečnost a soukromí	
Odemknutí obličejem	52
Otisk prstu	53
Zapněte nebo vypněte přístup k poloze	55
Zapněte zámek aplikace	56
Záloha a obnovení	
Záloha dat: Zabraňte ztrátě dat	58
Zálohujte data pomocí aplikace HiSuite	58
Zálohování dat na paměťové zařízení USB	58
Resetování vašeho zařízení	59
Wi-Fi a síť	
Wi-Fi	60
Připojení k Internetu	63
Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními	63

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!