

# Začínáme – MX Vertical Advanced Ergo



## Čas udělat si pohodlí!

Děkujeme, že jste si pořídili nový MX Vertical. Doufáme, že se vám tato ergonomická myš bude líbit plný potenciál vašeho MX Vertical.

## Začínáme

MX Vertical se může připojit třemi různými způsoby. Při připojení kabelu USB nebo bezdrátově podle níže uvedených pokynů.

### **Připojení pomocí kabelu USB**



Chcete-li se připojit pomocí kabelu USB, ujistěte se, že je váš MX vertikální zapnutý. Poté zapněte abyste jej mohli používat se šňůrou.

### **Bezdrátové připojení pomocí Bluetooth nebo USB přijímače**

MX Vertical můžete připojit bezdrátově pomocí Bluetooth nebo Unifying USB přijímače. Níže najdete

#### **Připojte se přes Bluetooth**



1. Ujistěte se, že je kabel odpojený a poté zapněte MX Vertical.
2. Stisknutím tlačítka [Easy-Switch](#) vyberte kanál, který chcete spárovat. (Ujistěte se, že LED tlačítko po dobu 3 sekund.)
3. Otevřete v počítači nastavení Bluetooth.
  - V systému MacOS: Otevřete **Předvolby systému > Bluetooth > Přidat „MX Vertical**
  - V systému Windows: Vyberte **Start > Nastavení > Zařízení > Přidat zařízení Bluetooth**
4. MX Vertical je připojen.

#### **Připojte se přes Unifying USB Receiver**



1. Ujistěte se, že je kabel odpojený a poté zapněte MX Vertical.
2. Stisknutím tlačítka [Easy-Switch](#) vyberte kanál, který chcete spárovat.
3. Zapojte Unifying USB přijímač do portu na vašem počítači.
4. MX Vertical je připojen.

## Pokročilé funkce

### Ergonomický tvar



MX VERTICAL je navržen tak, aby podporoval přirozenou polohu podání ruky prostřed  
stupňů. Texturovaný pryžový panel poskytuje měkký pohodlný pocit a zároveň poskytuje dobrý úchoj

Snažte se při používání držet ruku v přirozené, uvolněné poloze, abyste se vyhnuli zbytečnému p  
rychlosti kurzoru ke zvýšení rychlosti, abyste snížili celkový potřebný pohyb.

[Zjistěte více o ergonomickém designu](#) .

### Vysoce přesný snímač a přepínač rychlosti kurzoru



MX Vertical má pokročilý vysoce přesný senzor s nastavitelným 4000 DPI a okamžitým přepínačem i

#### Přepínač rychlosti

kurzoru Přepínač rychlosti kurzoru umožňuje přepínat mezi dvěma rychlostmi kurzoru stisknutím tlač

Rychlost kurzoru 1	1000 DPI
Rychlost kurzoru 2	1600 DPI

S Logitech Options obdržíte upozornění na obrazovce při přepínání mezi rychlostí kurzoru 1 a rychlo

si také můžete plně přizpůsobit svým potřebám. Jediné, co musíte udělat, je stisknout a podržet p

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!