

SENCOR®

SPT 5800



EN ■ QUICK GUIDE

CZ ■ RYCHLÝ PRŮVODCE

SK ■ RÝCHLY SPRIEVODCA

HU ■ GYORS ÚTMUTATÓ

PL ■ KRÓTKI PRZEWODNIK

BOOMBOX

BOOMBOX

BOOMBOX

BOOMBOX

BOOMBOX


DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ

POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, SEŘIZOVÁNÍ PŘÍSTROJE NEBO PROVÁDĚNÍ POSTUPŮ V ROZPORU SE ZDE UVEDENÝMI POKYNY MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ ÚČINKŮM NEBEZPEČNÉHO ZÁŘENÍ.

V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉ VÝMĚNY BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU; NAHRAĎTE BATERII POUZE STEJNÝM NEBO EKVIVALENTNÍM TYPEM.



NEBEZPEČÍ

TENTO PŘEHRÁVAČ KOMPAKTNÍCH DISKŮ JE KLASIFIKOVÁN JAKO LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1. OZNAČENÍ CLASS 1 LASER PRODUCT (LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1) JE UMÍSTĚNO NA ZADNÍ VNĚJŠÍ STRANĚ.

POZNÁMKA: Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli rušení rádia nebo TV způsobené neautorizovanými úpravami.

- Vyvarujte se umístění přístroje na níže uvedená místa:
 1. Místa vystavená přímému slunečnímu světlu nebo místa v blízkosti spotřebičů vyzařujících teplo, jako jsou například elektrické ohřívací jednotky nebo jiná zařízení vyzařující příliš mnoho tepla.
 2. Místa vystavená neustálým vibracím.
 3. Nevětraná nebo prašná místa.
 4. Vlhká nebo mokrá místa.
- Tlačítka a přepínače ovládejte způsobem uvedeným v tomto návodu.
- Před prvním zapnutím napájení zajistěte, aby byl správně nainstalován napájecí kabel a aby byl správně nastaven přepínač napětí.
- Disky CD a jiná zařízení ukládejte na chladné místo, aby nedošlo k jejich poškození teplem.


UPOZORNĚNÍ

ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT ANI ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE. NEOTEVÍREJTE TENTO PŘÍSTROJ. VEŠKERÉ OPRAVY PROSÍM PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.

VAROVÁNÍ

- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud je nebudete delší dobu používat, vyjměte je prosím z přístroje.
- Nesprávné použití baterií může mít za následek vytečení elektrolytu z baterií nebo prasknutí obalu baterií, čímž může dojít k poškození prostoru pro baterie. Proto:
- Nekombinujte různé typy baterií, např. alkalické baterie se zinko-uhlíkovými bateriemi.
- Pokud vyměňujete baterie za nové, vyměňte je všechny současně.
- Nesmí dojít k spojení baterie, jinak hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi. Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii (baterie je dodávána k dálkovému ovladači). V případě poškození této knoflíkové baterie hrozí během pouhých 2 hodin vážné vnitřní poleptání, které může způsobit smrt.
- Udržujte nové i vybité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud nelze prostor pro baterii bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
- Pokud máte podezření, že došlo k spojení baterie nebo se baterie dostala do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ



NÁZVY OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- | | |
|---|--|
| 1. DISPLEJ | 15. TLAČÍTKO TUN+ (Ladění +)/ |
| 2. OZDOBNÝ KROUŽEK REPRODUKTORU | 16. TLAČÍTKO 10/Fold. (Složka)/M+ (Paměť +) |
| 3. LEVÝ/PRAVÝ REPRODUKTOR | 17. TLAČÍTKO EQ/ID3 (Ekvalizér/ID3) |
| 4. KONEKTOR PHONES (Sluchátka) | 18. TLAČÍTKO MUTE (Ztlumení zvuku) |
| 5. PORT USB | 19. OZDOBNÝ KROUŽEK OVLADAČE |
| 6. KONEKTOR AUX IN (Externí vstup) | 20. OVLADAČ VOLUME (Hlasitost) |
| 7. TLAČÍTKO SOURCE (Zdroj) | 21. DVÍŘKA CD MECHANIKY |
| 8. TLAČÍTKO STANDBY (Pohotovostní režim) | 22. RUKOJEŤ |
| 9. TLAČÍTKO MEM. (Paměť)/ | 23. ANTÉNA |
| 10. TLAČÍTKO TUN- (Ladění -)/ | 24. DVÍŘKA BATERIE |
| 11. TLAČÍTKO 10/Fold. (Složka)/M- (Paměť -) | 25. ZDÍŘKA AC (SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ) |
| 12. TLAČÍTKO LIGHT (Světlo) | 26. LEVÝ/PRAVÝ PASIVNÍ REPRODUKTOR |
| 13. TLAČÍTKO Prog./P-Mode (Program/Režim P) | 27. INDIKÁTOR STANDBY/PAIR (Pohotovostní režim/Párování) |
| 14. TLAČÍTKO/Scan (Prohledávání)/PAIR (Párování) | 28. SNÍMAČ INFRAČERVENÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ |

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!