

OptiHeat 2000MP
OptiHeat 2000EWP
OptiHeat 2000GTP



- EN** Please read these instructions before installing or using this appliance for the first time
- SLO** Navodila preberite pred postavitvijo ali prvo uporabo grelnika.
- HR** Pročitajte upute prije postavljanja ili prve uporabe grijalice.
- SRB** Uputstva pročitajte pre postavljanja ili prve upotrebe grejača.
- RU** Пожалуйста, прочтите данную инструкцию перед установкой и первой эксплуатацией прибора.
- CZ** Návod si pečlivě přečtete před prvním použitím a instalací ohřívače.
- PL** Proszę przeczytać instrukcję przed instalacją lub użytkowaniem grzejnika.
- SK** Prečítajte si, prosím, tieto návody pred inštaláciou alebo pred prvým použitím ohrievača.
- UA** Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед установкою і першою експлуатацією приладу.

INSTRUCTIONS FOR USE

NAVODILA ZA UPORABO

UPUTE ZA UPORABU

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD NA POUŽITIE

ІНСТРУКЦІЯ З
ВИКОРИСТАННЯ

EN

SL

HR

SRB

RU

CZ

PL

SK

UA

gorenje

MODELS

OptiHeat 2000MP



OptiHeat 2000EWP



OptiHeat 2000GTP



TECHNICAL SPECIFICATION

Details	OptiHeat 2000MP	OptiHeat 2000EWP	OptiHeat 2000GTP
Voltage	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Frequency	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Power	1000/2000W	1000/2000W	1000/2000W
IP Waterproof	IP24		



IMPORTANT

Before plugging the unit into the mains, ensure by visual inspection that the unit is intact and has not suffered any damage during transit.



NOTE

These heaters are intended for domestic use only. They can be used as both portable appliance and wall mounting appliance.



CAUTION

The appliance must be always placed on a flat and stable surface.

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

FOR YOUR OWN SAFETY

1. Read all instruction before using the heater.
2. Only connect the heater to a single-phase socket with a mains voltage as specified on the rating plate.
3. Do not leave your home while the appliance is in function: ensure that the switch is in OFF (0) position and the thermostat is in minimum position. Always unplug the appliance.
4. Keep combustible material such as furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc. at least 100cm away from the heater.
5. Do not hand anything on or in front of the heater.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!