

MG3600 series

Příručka online

Důležité informace

Funkce tiskárny

Přehled

Tisk

Kopírování

Skenování

Řešení potíží

Obsah

Poznámky k používání webu a souborům cookie.	16
Použití této příručky online.	18
Ochranné známky a licence.	19
Tipy pro hledání.	23
Použití zařízení.	25
Tisk fotografií z počítače.	26
Kopírování originálů.	30
Funkce tiskárny.	33
Snadné bezdrátové připojení v režimu přístupového bodu.	34
Snadný tisk fotografií pomocí aplikace My Image Garden.	35
Stažení řady materiálů.	37
Tisk položek pomocí aplikace Easy-PhotoPrint+ (webová aplikace).	38
Dostupné metody připojení.	39
Přímé připojení (systém Windows XP).	41
Omezení.	43
Snadné skenování v režimu automatického zpracování.	45
Skenování originálů větších než sklo.	46
Skenování více originálů najednou.	47
Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	48
Upozornění k tisku prostřednictvím webové služby.	49
Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link z chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.	50
Před použitím služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.	51
Požadavky na provoz služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.	52
Registrace informací o uživateli ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center.	53
Registrace informací o uživateli ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center (bez monitoru LCD).	54
Používání služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.	60
Okno služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.	64
Přidání tiskárny.	102
Přidání uživatele služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	104
Řešení potíží služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.	109

Snadný tisk z chytrého telefonu nebo tabletu díky aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY.	112
Tisk ze systému Windows RT.	113
Kontrola informací tiskárny.	114
Manipulace s papírem, Originály, Kazety FINE apod.	117
Vkládání papíru.	118
Vložení běžného nebo fotografického papíru.	119
Vkládání obálek.	123
Vkládání originálů.	126
Vkládání originálů na skleněnou desku.	127
Originály, které můžete vložit.	129
Jak připevnit nebo oddělit kryt dokumentu.	130
Výměna kazety FINE.	131
Výměna kazety FINE.	132
Kontrola stavu inkoustu.	138
Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolky inkoustu na ovládacím panelu.	139
Údržba.	140
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.	141
Postup údržby.	142
Tisk testovacího vzorku trysek.	144
Kontrola testovacího vzorku trysek.	145
Čištění tiskové hlavy.	146
Hlubkové čištění tiskové hlavy.	147
Nastavení tiskové hlavy.	148
Provádění funkcí údržby z počítače (systém Windows).	150
Čištění tiskových hlav.	151
Čištění válečků podavače papíru.	153
Nastavení tiskové hlavy.	154
Nastavení polohy tiskové hlavy.	155
Automatické nastavení polohy tiskové hlavy.	159
Tisk testovacího vzorku trysek.	160
Čištění vnitřku tiskárny.	161
Čištění.	162
Čištění vnějších částí zařízení.	163
Čištění skleněné desky a krytu dokumentu.	164

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!