



# Pečicí trouba, nerez HBA334BS0



**BOSCH**

**cz** Návod k použití





# Obsah

	<b>Použití podle určení</b> .....	<b>4</b>
	<b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>4</b>
	Všeobecné pokyny .....	4
	Halogenové světlo .....	5
	<b>Příčiny poškození</b> .....	<b>6</b>
	Všeobecné pokyny .....	6
	<b>Ochrana životního prostředí</b> .....	<b>6</b>
	Typy pro úsporu energie .....	6
	Ekologická likvidace spotřebiče .....	7
	<b>Seznámení se se spotřebičem</b> .....	<b>8</b>
	Ovládací panel .....	8
	Tlačítka a displej .....	8
	Druhy ohřevu a funkce .....	9
	Teplota .....	9
	Pečicí prostor .....	10
	<b>Příslušenství</b> .....	<b>10</b>
	Základní příslušenství .....	10
	Vkládání příslušenství .....	10
	Zvláštní příslušenství .....	11
	<b>Před prvním použitím</b> .....	<b>12</b>
	První uvedení do provozu .....	12
	Čištění pečicího prostoru a příslušenství .....	12
	<b>Obsluha spotřebiče</b> .....	<b>13</b>
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče .....	13
	Nastavení druhu ohřevu a teploty .....	13
	Rychlý ohřev .....	13
	<b>Časové funkce</b> .....	<b>14</b>
	Nastavení doby trvání .....	14
	Nastavení času ukončení .....	14
	Nastavení minutky .....	15
	Nastavení hodin .....	15
	<b>Dětská pojistka</b> .....	<b>16</b>
	Aktivace a deaktivace .....	16
	<b>Čištění</b> .....	<b>16</b>
	Vhodné čisticí prostředky .....	16
	Plochy v pečicím prostoru .....	17
	Udržování spotřebiče v čistotě .....	18
	<b>Závěsné rošty</b> .....	<b>18</b>
	Vysazení a nasazení závěsných roštů .....	18
	<b>Dvířka spotřebiče</b> .....	<b>19</b>
	Vysazení a nasazení skla dvířek .....	19

	<b>Co dělat v případě poruchy?</b> .....	<b>21</b>
	Odstranění drobných závad svépomocí .....	21
	Výměna osvětlení v pečicím prostoru .....	21
	<b>Zákaznický servis</b> .....	<b>22</b>
	E-Nr. a FD .....	22
	<b>Testováno pro vás v našem kuchyňském studiu</b> .....	<b>22</b>
	Všeobecné pokyny .....	22
	Koláče a drobné pečivo .....	23
	Nákypy a gratinované pokrmy .....	26
	Drůbež, maso a ryby .....	27
	Zelenina a přílohy .....	29
	Dezerty .....	30
	Akrylamid v potravinách .....	30
	Sušení .....	30
	Zavařování .....	31
	Kynutí těsta .....	32
	Rozmrazování .....	32
	Udržování teploty .....	32
	Zkušební pokrmy .....	33

---

Další informace k produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu naleznete na internetových stránkách: [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!