

Steba®

GERMANY

EK 6

Varič vaječ

Varič vajíčok

Jajowar

Tojásfőző

Aparat za kuhanje jajc



CZ

SK

PL

H

SI

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Instrukcja obsługi

Használati útmutató


Navodila za uporabo

220 – 240V~; 50/60 Hz; 400 Wattů

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a uschovejte je na bezpečném místě. Pokud předáte spotřebič další osobě, předejte ji také návod k použití.

Spotřebič používejte výhradně dle popisu v návodu a dbejte bezpečnostních upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost za poškození nebo nehody způsobené nedodržáním pokynů v návodu.

Bezpečnostní informace

- Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.
- Spotřebič používejte pouze pokud není poškozený přívodní kabel. Zkontrolujte před každým použitím!
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Zástrčku připojujte pouze ke správně instalované a snadno přístupné síťové zásuvce.
- K odpojení spotřebiče od elektrické sítě uchopte vždy zástrčku - nikoliv kabel.
- Spotřebič po každém použití nebo v případě závady odpojte od elektrické sítě.
- Netahejte za kabel. Neved'te kabel přes ostré hrany a nadměrně jej neohýbejte.
- Držte kabel mimo horké plochy.
-  Spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití a porozuměly případným rizikům. Děti si nesmí hrát s obalovými materiály. Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let ani starší bez dohledu.
- Děti do 8 let držte mimo dosah spotřebiče a připojovací kabel.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo obalovým materiálem (např. plastové sáčky).

- Spotřebič nesmíte napájet prostřednictvím časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní!
- Po použití spotřebiče nebo v případě závady jej odpojte od elektrické sítě.
- Nikdy netahejte za kabel. Nevedte jej přes hrany ani jej nestlačujte.
- Držte přívodní kabel mimo horké díly.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dohledu.
- Na spotřebič nestavte cizí předměty.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte poškozený spotřebič (například po pádu).
- Výrobce není odpovědný za poškození způsobená nesprávným použitím spotřebiče nebo nedodržením návodu.
- Spotřebič může být velmi horký. Nepřemísťujte jej, dokud nevychladne!
- Abyste zabránili zranění, opravy typu výměny přívodního kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
- **Riziko zranění:** ve spodní části nádoby na vodu je jehla na vajíčko.



Upozornění! Kryt může být horký. Riziko popálení! Dbejte na to, že ohřevné těleso je horké i po vypnutí.

- Při použití prodlužovacího kabelu dbejte na riziko zavadění nebo potažení kabelu dětmi.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, po použití, při demontáži a sestavení nebo před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Pokyny k čištění

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Pak nechte spotřebič důkladně vychladnout.

Ohřevné těleso čistěte vlhkou utěrkou.

V případě zbytků vodního kamene použijte roztok octa a vody na přibližně 10 minut, pak důkladně vyčistěte. Neoškrabujte ostrými předměty a nepoužívejte drsné čisticí prostředky.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!