

Xiaomi Redmi 5 Plus

uživatelská příručka



Obchodní dotazy: **775244551**

Servis a reklamace: **775244542**

Po-Pá: 9-19

Bezpečnostní pokyny a informace

Baterie

- baterie u modelů Redmi není uživatelsky vyměnitelná; pokud si přejete baterii vyměnit, kontaktujte nás na e-mail: reklamace@cajnamobil.cz či na telefonní číslo 775244542
- když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel
- pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji; je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití
- pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F); extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie; přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat
- k náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne vodivý předmět; může se poškodit jak baterie tak i tento předmět
- nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu; dodržujte místní předpisy; je-li to možné, recyklujte je; neodhazujte je do směsného odpadu
- baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte; pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc; baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty, baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin; při poškození mohou baterie explodovat
- používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům; nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk; nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku; přístroj nenabíjejte při bouři. nabíječky používejte pouze uvnitř budovy

Zařízení

- uchovávejte zařízení v suchu; srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů; pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout
- nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí
- neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách; vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii
- neponechávejte zařízení v chladu; při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit
- neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce
- neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení
- nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaveno silným otřesům, netřeste zařízením; hrubé zacházení může zařízení poškodit
- pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík
- zařízení nepřebarvujte; barva může zabránit správné funkci
- ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí
- při delším provozu se zařízení může zahřát; ve většině případů je tento stav normální; zařízení může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné i automatickým vypnutím; pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte prosím naše servisní oddělení

Recyklace


- Baterie i telefon obsahuje nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Spolupracujeme se společností REMA System, telefon k recyklaci nám můžete buď doručit osobně, nebo ho odevzdat na sběrných místech společnosti REMA System. Více informací - <https://www.remasystem.cz/sberna-mista/>

Vybalení z krabice a první spuštění

Telefon je již po vybalení z krabice osazen baterií, která je přednabitá na určitou kapacitu. My doporučujeme ji před prvním spuštěním naplno nabít. Pro nabíjení telefonu používejte buďto dodanou nabíječku a kabel s konektorem microUSB, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s konektorem microUSB splňující normu IEC/EN 62684.

Pro vložení SIM do telefonu je nutné vyjmout šuplíček k tomu určený na boční straně telefonu. K tomu slouží dodaná sponka, jejíž hrot zasunete do připraveného otvoru a šuplík vyjmete. Do šuplíku zastrčte SIM kartu a šuplík zasuňte zpět do telefonu. Do Redmi Note 5A můžete vložit dvě nanoSIM karty a jednu microSD kartu najednou.

Baterie je v těle zařízení napevno a není uživatelsky vyměnitelná. V případě požadované výměny se obraťte na náš servis.



Telefon zapněte delším podržením tlačítka Zapnout/Vypnout na pravém boku, viz. obrázek výše. Za okamžik se objeví průvodce nastavením, kde dle přiložených obrázků nastavte vami preferovaný jazyk, svou zemi, následně klávesnici (výchozí v Androidu je Gboard, ale někomu vyhovuje více SwiftKey, lze změnit v nastavení), můžete se rovnou připojit k vaší WiFi síti, odsouhlasit podmínky, přihlásit se ke Google účtu, nebo ke Xiaomi účtu. Rovnou lze rovněž vytvořit odemkací heslo/gesto a případně nastavit otisk prstu (pokud má model čtečku otisku prstů). Na závěr pár dalších nastavení a možnost výběru grafické podoby výchozí obrazovky. Buďto Výchozí, které znáte i z předchozích Xiaomi, nebo Nekonečno, odlehčená varianta s jinými ikonami, která se objevila v MIUI9.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!