



Návod na obsluhu a údržbu Dětská nafukovací atrakce typ*:

BA009 Vodní skluzavka s vodním dělem



* vodní atrakce

Dovozce: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o profesionální řadu!

Původní návod k použití

věk dítěte	max. hmotnost dítěte	max. celková zatíženost	max. počet dětí na atrakci	min. výška dítěte	max. výška dítěte	platí pro typy
3-10 let	45 kg	90 kg	2	90 cm	150 cm	BA009, BA014
	45 kg	113 kg	3	90 cm	150 cm	BA011
	45 kg	135 kg	3	90 cm	150 cm	BA004, BA008, BA013, BA015
	45 kg	180 kg	5	90 cm	150 cm	BA010
	bez limitu	bez limitu	10	90 cm	150 cm	BA012

NAFUKOVACÍ SKÁKADLO/VODNÍ SKLUZAVKA

Návod na obsluhu uschovejte pro pozdější použití.

Před postavením si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

Bezpečnost je na prvním místě! K zajištění bezpečnosti vašich dětí, prosíme, dodržujte všechny pokyny.

VAROVÁNÍ: VÝROBEK JE POHÁNĚNÝ ELE. PROUDEM!

JE NUTNÝ DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY. NENÍ DOPORUČOVÁNO, ABY VZDUCHOVÝ VENTILÁTOR OBSLUHOVALY OSOBY MLADŠÍ 16-TI LET. K ZABRÁNĚNÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM BY MĚLA BÝT BĚHEM MANIPULACE A POUŽÍVÁNÍ, JAKO U VŠECH VÝROBKŮ POHÁNĚNÝCH EL. PROUDEM, DODRŽOVÁNA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.

POZOR:

DOSPĚLÍ NESMÍ TENTO VÝROBEK POUŽÍVAT!

JE URČEN PRO DĚTI **OD 3. LET DO 10. LET!**

DODRŽUJTE PARAMETRY VIZ. TABULKA VÝŠE!

PRO PROVOZ JE NEZBYTNÝ **DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY!**

NEZBYTNÉ POSTAVENÍ DOSPĚLOU OSOBOU.

NEVHODNÉ K PRONÁJMU NEBO KOMERČNÍMU POUŽÍVÁNÍ!

POUZE PRO PRIVÁTNÍ POUŽÍVÁNÍ.


POUŽÍVAT POUZE NA MĚKKÉM PODKLADU!

VAROVÁNÍ:

- Nedodržování specifických pokynů může vyústit ve vážná poranění.
- Udržujte atrakci v bezpečné vzdálenosti (min. 3 m) od ohně, plotu, stěn a jiných překážek.
- Výrobek nesmí být používán v dešti a za bouřky, anebo ve velmi větrném počasí (pokud vítr překračuje rychlost 40 km/hod.).
- Výrobek musí být nafouknut na maximum, až poté je dovoleno jeho používání dětmi. Dokud není výrobek úplně nafouknutý, musí být všechny osoby mimo atrakci.
- Pokud se začíná výrobek vyfukovat, přemístěte všechny děti mimo atrakci a zkontrolujte kvalitu připojení napájení, popř. příčiny výpadku ele. proudu.
- Nemanipulujte s výrobkem po betonu, písku, štěrku, kamenech a jiných hrubých površích!
- Neautorizovaná úprava výrobku není povolena!
- Výrobek by měl být pravidelně kontrolován k odhalení potenciálních nebezpečných stavů jako jsou poškozený kabel ele. fukaru, zástrčka, kryt nebo díly. Pokud je zjištěno jakékoliv poškození, výrobek by neměl být používán, dokud není poškození opraveno. V tom případě kontaktujte servis prodejce.
- Ke snížení nebezpečí požáru nebo elektrického zkratu nepoužívejte vzduchový ventilátor připojený k zařízení bez regulace otáček.
- Během aktivního používání atrakce kontrolujte pravidelně ukotvovací kolíky, abyste se ujistili, že jsou pevně uchyceny do země.
- Skladovací taška není hračka, používejte ji pouze pro skladování atrakce.



- K sestavení a složení je nutná přítomnost dospělých osob. Při používání je nezbytný neustálý dohled dospělé osoby.
- Věk a výška současně hrajících si dětí musí být srovnatelné. Není vhodné pro děti mladší 3 let. Může dojít k polknutí malých částí. Během používání nenechávejte děti bez dozoru.
- Zajistěte provoz atrakce (děti a domácí zvířata) dostatečně daleko od ele. fukaru.
- Dětem s poraněním hlavy, krku, zad nebo s jiným svalovým nebo kosterním handicapem, dětem, které mohou být náchylné k poranění vlivem pádu, nárazu nebo uhození, není povoleno vstupovat na/do atrakce.
- Boty, brýle, šperky, batoh a jakékoliv jiné/ostře předměty, které mohou způsobit poranění při používání, musí být před vstupem do výrobku odstraněny. Volný nebo plandavý oděv, nebo oděv obsahující dlouhé provazy, by neměl být při hraní v atrakci používán.
- Jako prevence před udušením nesmí děti do objektu vstupovat, když jí, pijí nebo žvýkají cokoli v ústech!
- Uvnitř atrakce je zakázáno dělat přemety, běhat nebo se jakkoliv postrkovat.
- Dodržujte správný postup při klouzání dle obrázkového postupu:



- Nikdy se neklouzejte po skluzavce dolů po hlavě, aby se zabránilo riziku vážného poranění či zranění přivodící úmrtí!!!
- Při klouzání udržujte ruce mimo dosah obou postranních bariér, aby se zabránilo nebezpečí poranění kůže.
- Neskákejte na hrany nebo schody. Lezení nebo věšení se na zdi, síťovém nebo vnějším povrchu atrakce není dovoleno.
- V případě poranění okamžitě kontaktujte lékaře.
- Netěsnost švů způsobené nesprávným či hrubým používáním nespádají mezi záruční opravy!

POSTAVENÍ

- Zkontrolujte podklad, na kterém chcete výrobek postavit. Zda na něm nejsou ostré předměty nebo nečistoty. Nestavte výrobek na betonový, pískový, šterkový nebo jiný tvrdý povrch. Atrakce je konstruována na měkký povrch (trávník).
- Umístěte výrobek na měkký, vyrovnaný podklad, nejméně 3 metry od jiné konstrukce nebo překážky, jako například oplocení, garáže a domu, převislých větví, prádelních šňůr nebo drátů elektrického vedení.
- Zajistěte, aby byl prostor na hraní čistý, dostatečně vzdálený od nábytku, zdí, ostrých předmětů, jiných tvrdých povrchů atd.
- Výrobek postavte dál od vody a potenciálních nebezpečí požáru.
- Držte ele. fukar a napájecí kabel dál od vlhkých nebo mokrých ploch. Pokud dojde ke kontaktu vody s ventilátorem, odpojte napájecí kabel ventilátoru. Neprovozujte zařízení, dokud není úplně suché.
- Vyndejte výrobek z tašky. Pokud výrobek obsahuje vodní skluzavku, zajistěte natažením z horní části až na konec kryt skluzavky. Ujistěte se, že jste výrobek umístili co nejbližší zdroji napájení.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!