

SHRNUTÍ

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	7
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	8
2.1 Symboly používané v tomto návodu	8
2.2 Používání v souladu s určením	8
2.3 Návod k použití	8
3. ÚVOD	8
3.1 Písmena v závorkách	8
3.2 Problémy a opravy	8
3.3 Stáhnout aplikaci!	9
4. POPIS	9
4.1 Popis přístroje	9
4.2 Popis homepage (domovská stránka)	9
4.3 Popis nádoby na mléko	9
4.4 Popis karafy na čokoládu	9
5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	10
5.1 Kontrola přístroje	10
5.2 Instalace přístroje	10
5.3 Zapojení přístroje	10
5.4 Před uvedením přístroje do provozu	10
6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	10
7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE	11
8. NASTAVENÍ MENU	11
8.1 Vylachování	11
8.2 Odvápňení	11
8.3 Filtr vody	11
8.4 Hodnoty nápojů	11
8.5 Nastavení času	11
8.6 Automatické zapnutí	12
8.7 Automatické vypnutí (standby)	12
8.8 Ohříváč šálků	12
8.9 Úspora energie	12
8.10 Teplota kávy	12
8.11 Tvrdost vody	12
8.12 Volba jazyka	12
8.13 Zvukové hlášení	13
8.14 Osvětlení šálku	13
8.15 Pozadí	13
8.16 Bluetooth	13
8.17 Režim demo	13
8.18 Výchozí hodnoty	13
8.19 Statistika	13
9. PŘÍPRAVA KÁVY	13
9.1 Volba aroma kávy	13
9.2 Volba množství kávy	14
9.3 Nastavení kávomlýnku	14
9.4 Rady pro teplejší kávu	14
9.5 Příprava kávy použitím zrnkové kávy	14
9.6 Příprava kávy z předemleté kávy	15
10. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM	15
10.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko	15
10.2 Regulace množství pěny	15
10.3 Automatická příprava mléčných nápojů	16
10.4 Čištění nádoby na mléko po každém použití	16
11. PŘÍPRAVA HORKÉ ČOKOLÁDY	16
12. VÝDEJ HORKÉ VODY	17
13. VÝDEJ PÁRY	17
13.1 Rady pro použití páry k napěnění mléka	18
13.2 Čištění dávkovače horké vody/páry po použití	18
14. VLASTNÍ NASTAVENÍ NÁPOJŮ	18
15. ULOŽIT VLASTNÍ PROFIL	18
16. ČIŠTĚNÍ	18
16.1 Čištění přístroje	18
16.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje	19
16.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	19
16.4 Čištění odkapávací misky	19
16.5 Čištění vnitřních částí přístroje	19
16.6 Čištění nádržky na vodu	20
16.7 Čištění ústí dávkovače kávy	20
16.8 Čištění násypky na vsypání předemleté kávy	20
16.9 Čištění spařovače	20
16.10 Čištění nádoby na mléko	21
16.11 Čištění trysky horké vody/páry	21
16.12 Čištění karafy na horkou čokoládu (E)	21
17. ODVÁPŇENÍ	21
18. NAPIROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	23
18.1 Měření tvrdosti vody	23
18.2 Nastavení tvrdosti vody	23
19. ZMĚKČOVACÍ FILTR	23
19.1 Instalace filtru	23
19.2 Výměna filtru	24
19.3 Odstranění filtru	24
20. TECHNICKÉ ÚDAJE	25
21. LIKVIDACE	25
22. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	25
23. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	30

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Příklad nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Příklad nikdy neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Příklad a jeho přírodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Příklad může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Příklad vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Plochy, které jsou označeny tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén) uchovávejte mimo dosah dětí.



Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je vyroben pro přípravu kávových, mléčných a čokoládových nápojů, a pro ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržáním tohoto návodu.



Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v odstavcích „22. Zprávy zobrazované na displeji“ a „23. Řešení problémů“.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!