

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Digitální kuchyňská váha • NÁVOD K OBSLUZE</i>       | <b>CZ</b> 3-9   |
| <i>Digitálna kuchynská váha • NÁVOD NA OBSLUHU</i>      | <b>SK</b> 10-16 |
| <i>Digital kitchen scale • USER MANUAL</i>              | <b>GB</b> 17-23 |
| <i>Konyhai digitális mérleg • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ</i>     | <b>H</b> 24-30  |
| <i>Elektroniczna waga kuchenna • INSTRUKCJA OBSŁUGI</i> | <b>PL</b> 31-37 |

# Lori



|           |                                           |    |
|-----------|-------------------------------------------|----|
| <b>CZ</b> | I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ                | 3  |
|           | II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)             | 4  |
|           | III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ                   | 4  |
|           | IV. POKYNY K OBSLUZE                      | 5  |
|           | V. SKLADOVÁNÍ                             | 8  |
|           | VI. ÚDRŽBA                                | 8  |
|           | VII. EKOLOGIE                             | 8  |
|           | VIII. TECHNICKÁ DATA                      | 9  |
| <b>SK</b> | I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA               | 10 |
|           | II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)              | 11 |
|           | III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE                 | 11 |
|           | IV. POKYNY NA OBSLUHU                     | 12 |
|           | V. SKLADOVANIE                            | 15 |
|           | VI. ÚDRŽBA                                | 15 |
|           | VII. EKOLÓGIA                             | 15 |
|           | VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE                     | 16 |
| <b>GB</b> | I. SAFETY PRECAUTIONS                     | 17 |
|           | II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1) | 18 |
|           | III. PREPARATION FOR USE                  | 18 |
|           | IV. OPERATION INSTRUCTIONS                | 19 |
|           | V. STORAGE                                | 22 |
|           | VI. MAINTENANCE                           | 22 |
|           | VII. ENVIRONMENT                          | 22 |
|           | VIII. TECHNICAL DATA                      | 23 |
| <b>HU</b> | I. BIZTONSÁGTECHNIKAI FIGYELMEZTETÉS      | 24 |
|           | II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)          | 25 |
|           | III. HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS      | 25 |
|           | IV. KEZELÉSI UTASÍTÁS                     | 26 |
|           | V. TÁROLÁS                                | 29 |
|           | VI. KARBANTARTÁS                          | 29 |
|           | VII. KÖRNYEZETVÉDELEM                     | 30 |
|           | VIII. MŰSZAKI ADATOK                      | 30 |
| <b>PL</b> | I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA   | 31 |
|           | II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)              | 32 |
|           | III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA              | 32 |
|           | IV. INSTRUKCJA OBSŁUGI                    | 33 |
|           | V. SKŁADOWANIE                            | 36 |
|           | VI. KONSERWACJA                           | 36 |
|           | VII. EKOLOGIA                             | 36 |
|           | VIII. DANE TECHNICZNE                     | 37 |

## NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

## I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
- Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi mohou váhu obsluhovat, pokud jsou pod dozorem.
- **Váhu nikdy neponořujte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou!**
- Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
- Pokud byla váha skladována při nižších teplotách, nejprve ji aklimatizujte.
- Váhu používejte pouze ve vodorovné poloze na místech, kde nehrozí její převrnutí, v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. **sporák, kamna, krb, tepelné zářiče**), vlhkých povrchů (např. **dřez**) a zařízení se silným elektromagnetickým polem (např. **MV trouba rádio, mobilní telefon**).
- Nevystavujte váhu přímému slunci, nízkým nebo vysokým teplotám, ani nadměrné vlhkosti.
- Nestabilní nebo měkká podložka pod váhou může negativně ovlivnit přesnost vážení.
- Váhu chraňte proti prachu, vlhku, chemikáliím a velkým změnám teplot.
- S váhou manipulujte opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození (neházejte s ní ani ji nepřetěžujte).
- Váhu nerozebírejte a nevyjímajte z ní žádné součástky.
- Neumisťujte žádné předměty na povrch váhy při skladování, mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Pokud váhu nebudete dlouhodobě používat, vyjměte z ní baterii.
- Pokud baterie teče, okamžitě ji vyměňte, v opačném případě může poškodit váhu.
- Vybitou baterii zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. **VII. LEGISLATIVA A EKOLOGIE**).
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Udržujte baterii a váhu mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Osoba, která spolkně baterii, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. **znehodnocení potravin, poškození spotřebiče apod.**) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!