



Samostatné DOMINO varné desky

Návod k obsluze

CDB 30X

CDG 31SPX

CDG 32SPX

CDVG 30X

CDH 32X

CDF 30X

CDE 32X

Důležité upozornění a tipy k použití

- **DŮLEŽITÉ!** Tento návod je neoddělitelnou součástí spotřebiče. Mějte jej po ruce během celé životnosti spotřebiče. Důkladně si přečtěte tento návod a všechny pokyny zde obsažené před použitím spotřebiče. Uložte na bezpečném místě veškeré náhradní díly dodávané se spotřebičem. Instalaci a připojení plynu/elektřiny musí provádět kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a pro následující funkce: vaření a ohřev pokrmů. Jakékoliv jiné použití je nesprávné.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození vyplývající z nesprávné instalace, manipulace a nesprávného použití.
 - Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič poškozen během přepravy; Odstraňte veškeré obalové materiály (plastové sáčky, polystyrénovou pěnu, apod.) mimo dosah dětí, neboť představují možné riziko.
 - Obalové materiály jsou recyklovatelné a označené symbolem recyklace.
- 
- Zlikvidujte spotřebič správně.**
- Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
 - Elektrickou bezpečnost lze zaručit pouze v případě, pokud je výrobek připojený k správnému uzemnění.
 - Po použití varné desky se ujistěte, zda je indikátor na knoflíku v pozici „off“.
 - Pokud již nebudete spotřebič více používat, před vyhozením jej učiňte nepoužitelným v souladu s platnými předpisy, zajistěte likvidaci dílů, které by mohly být nebezpečné pro děti.
 - **Upozornění:** v případě demontáže, údržby a čištění spotřebiče zvyšte pozornost.
- Použijte vhodné ochranné prostředky.**
- Štítek s elektrickými parametry je umístěn pod krytem a v návodu. Neodstraňujte jej.
 - Na varnou desku nestavte hořlavé předměty. **RIZIKO POŽÁRU!**
 - I po vypnutí varné desky je tato ještě určitou dobu horká. Nedotýkejte se varných zón.
 - Nepoužívejte hliníkovou fólii ani plastové nádoby.
 - Pokud je pod varnou deskou šuplík, neskladujte v něm hořlavé předměty ani spreje.
 - Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými povrchy, může se poškodit.
 - Varná zóna a dno nádoby musí být vždy suché a čisté.
 - Pokud si všimnete praskliny spotřebiče; pokud jsou varné zóny přehřáté; pokud displej nebo knoflíky nefungují správně, nebo se varná deska sama vypne: ihned spotřebič vypněte a kontaktujte autorizované servisní středisko. V případě závady se nepokoušejte sami opravovat spotřebič, ale kontaktujte servisní středisko.
 - Neohřívejte prázdné nádoby, zejména smaltované nebo hliníkové. Dno nádob se může poškodit. Používejte pouze nerezové nádoby a pánve.
 - Nikdy nedávejte horké pánve, tvrdé nebo ostré předměty na ovládací panel, oblast ovladačů a rám.
 - Cukr a ostatní pokrmy s vysokým obsahem cukru mohou poškodit varnou desku. Veškeré zbytky pokrmů ihned odstraňte pomocí škrabky na sklo. Upozornění!!!! Škrabka má ostrou čepel.
 - Následující poškození neovlivní funkci spotřebiče: tvorba želatinových zbytků z cukru nebo pokrmů s vysokým obsahem cukru, škrábance ze soli, cukru nebo písku nebo drsná dna nádobí; kovové skvrny z nádobí.
 - K čištění používejte pouze teplou vodu s mycím prostředkem. Nepoužívejte korozivní a drsné prostředky, neboť mohou poškodit povrch. Upozornění: k čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaké parní čističe.
 - Tyto pokyny platí pouze pro země, kde jsou ID iniciály na výrobním štítku v návodu k použití nebo na spotřebiči.

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič je v souladu s následujícími Evropskými směrnicemi:

- 93/68/CE: Všeobecný předpis
- 2006/95/CE: Týkající se nízkého napětí
- 2009/142/CE: Týkající se plynových spotřebičů
- 89/336/CE: Elektromagnetická kompatibilita
- CE směrnice n° 1935/2004: tento spotřebič je vhodný pro kontakt s pokrmu.

Technický popis varné desky

Upozornění:

Tento spotřebič je navržený pro vestavbu do kuchyňské linky.

- Třída instalace je typu 3 pro plyn a typu Y pro elektrické části.
- Skříňka musí být odolná vůči teplotám až 90°C a více.
- Pro správnou instalaci, viz příslušný odstavec a obrázky.
- Použití plynových varných desek vytváří teplo a vlhkost v místě instalace. Zajistěte dostatečné větrání kuchyně: udržujte přirozené větrací otvory otevřené, nebo instalujte mechanické větrací zařízení (odsavač par). V případě intenzivního nebo dlouhodobého použití spotřebiče může být nutné zajistit dodatečné větrání, například otevřením okna, nebo účinnější větrání, například zvýšení výkonu odsavače.

Tento návod platí pro několik typů varných desek.

Viz výrobní štítek spotřebiče pro identifikaci modelu. Tyto informace společně s návodem a obrázky zobrazují vlastnosti vašeho spotřebiče.

Příklad:

<i>TRADE MARK</i> ⁽¹⁾			
Type: (2)		W: (5)	
Mod. (3)		(6) V ~ Hz	
Art. (4)			
Ser. No. 00 00 00 0000		Pin:	
Cat.			
(7) G / mbar			
Σ Qn (kW): (8)		g/h: (9)	
Made in EU		 57	
		 00 1312	
			

Legenda:

- 1 Ochranná známka
- 2 Model
- 3 Technický kód
- 4 Zákaznický kód
- 5 Příkon
- 6 Napětí a frekvenci
- 7 Zemi cílového trhu a detaily plynu
- 8 Výkon plynových hořáků
- 9 Spotřeba plynových hořáků

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!