


**tescoma®**

***Vision***

**Návod k použití • Instructions for use • Gebrauchsanleitung • Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso • Instrucciones de uso • Instruções de utilização  
Instrukcja użytkowania • Návod na použitie • Инструкция по использованию**



*Nerez • Stainless steel • Edelstahl • Acier inoxidable • Acciaio inox • Acero inoxidable • Aço inoxidável  
Stal • Nerez • Нерж.*

**Špičková kvalita – jednoduché použití – snadná údržba.**  
Takové jsou výrobky Tescoma – vaše správná volba. Gratulujeme!

## Nádobi TESCOMA VISION

### NÁVOD K POUŽITÍ

**VISION** – luxusní kuchyňské nádobí pro **profesionální a domácí použití**.

#### Charakteristika:

Nádobi TESCOMA VISION je vyrobeno z **prvotřídní nerezavějící oceli**, jeho masivní konstrukce a dokonalé provedení splňují ty nejvyšší požadavky kladené na **moderní komfortní vaření**.

Nádobi je opatřeno **extra silným třívrstevným sendvičovým dnem** – teplo ze sporáku je předáváno dovnitř nádob plynule, bez výkyvů a rovnoměrně po celé ploše dna – vaření je snazší, bez nežádoucího připalování.

Sendvičové dno má vynikající **termoakumulační vlastnosti**, které umožňují **úsporu energie** – sporák je možné vypínat s předstihem před ukončením vaření, vaření probíhá i při nízkém výkonu sporáku. Pokrmy ponechané po vaření v nádobí TESCOMA VISION si déle uchovávají svou teplotu.

Poklice s otvorem pro odvod páry jsou vyrobeny ze žáruvzdorného nerozbitného skla s širokým okrajem z prvotřídní nerezavějící oceli. Stejně jako nádoby jsou opatřeny masivními nerezovými úchyty pro snadnou a bezpečnou manipulaci a komfortní vaření.

Nádobi je vyrobeno tak, aby vyhovělo nárokům na intenzivní a dlouhodobé používání. Vnější i vnitřní matovaná povrchová úprava nádob zaručuje elegantní vzhled stejně jako snadné a rychlé čištění.

Nádobi TESCOMA VISION je vhodné pro všechny typy sporáků – **plynové, elektrické, sklokeramické i indukční!**

#### Návod k použití:

Sporák nastavte na maximum **jen na počátku** vaření, potom pokračujte na nízký, maximálně střední výkon sporáku.

Sporák **vypínejte s předstihem** před ukončením vaření – využijte termoakumulační vlastnosti sendvičového dna.

**Volte správnou velikost plotýnky** – průměr plotýnky musí být stejný nebo menší, než je průměr dna nádoby, plamen plynu nesmí nikdy přesahovat okraje dna nádobí – v takovém případě mohou úchyty pálit, případně může dojít

k jejich poškození.  
Prázdné nádoby nikdy nezahřívejte.

#### POZOR!

Při použití nádob a poklic TESCOVA VISION v pečicích troubách při teplotách nad 200 stupňů Celsia nebo při dlouhodobém přehřívání nádob na sporácích se může na povrchu kovových částí objevit fialové až hnědé zabarvení. Toto zabarvení neomezuje funkčnost či zdravotní nezávadnost nádobí, není vadou výrobku a nemůže být předmětem reklamace.

#### Údržba a péče o nádoby TESCOVA VISION:

Před prvním použitím nádobí důkladně umyjte a vytřete do sucha. Vařte vždy jen v dobře vyčištěném nádobí – jen tak zachováte jeho dobrý vzhled trvale!

Nádobí čistěte běžnými čistícími prostředky, nikdy k čištění nepoužívejte agresivní látky, chemikálie a ostré předměty. Nádobí TESCOVA VISION lze čistit speciálními prostředky pro čištění nerezového nádobí – jako ideální doporučujeme čistící prostředek CLINOX. Nádobí TESCOVA VISION lze mýt **v myčce na nádobí**.

Silně znečištěné nádoby nechte odmočit ve vodě či roztoku vody se saponátem.

Objeví-li se uvnitř nádobí bílé usazeniny, vyčistíte je octem, několika kapkami citronu nebo speciálním přípravkem na nerezové nádoby – čistícím prostředkem CLINOX. Jde o sedimenty minerálů obsažených ve vodě a jejich tvoření je závislé na místních podmínkách a tvrdosti vody. Tvorbu bílých usazenin výrazně omezíte solením až do vařící vody. Bílé skvrny nijak neomezuji funkčnost či zdravotní nezávadnost nádobí, nejsou vadou výrobku a nemohou být předmětem reklamace.

#### 10 roků záruka

Na tento výrobek je poskytována 10-letá záruka, počínaje dnem prodeje.

Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy:

- výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití
- závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací
- na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!