



GOGEN



BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE
BEZDRÔTOVÁ KLÁVESNICA
BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA
WIRELESS KEYBOARD
VEZETÉK NÉLKÜLI BILLENTYŰZET

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTALLATION MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. SPECIFIKACE

Rozhraní: USB2.0

Rozměry: 353,8 x 130,8 x 19,8 mm

Přenosová vzdálenost: až 8 metrů (v závislosti na prostředí)

Klávesy: Levá klávesa myši + 3 samostatné klávesy pro ovládání hlasitosti; 12 funkčních kláves; Levé/Pravé tlačítko myši

2. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

1. USB Port
2. Windows XP/VISTA; Win 7 / 8 / 10
Android OS / Mac OS

3. INSTALACE

1. Otevřete bateriový kryt, který se nachází na spodní straně klávesnice.
2. Vložte baterie podle do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí. Dbejte na správnou polaritu.
3. Zapněte klávesnici posunutím ON/OFF přepínače do polohy ON.
4. Připojte USB nano přijímač do volného USB portu vašeho PC.
5. PC automaticky rozpozná připojené zařízení a nainstaluje příslušné ovladače. Po dokončení instalace se objeví okno se zprávou o úspěšném dokončení instalace.

POZNÁMKY

1. Jakmile vložíte USB nano přijímač do PC/TV, LED kontrolka začne blikat červeně. Probíhá párování klávesnice s PC/TV. Klávesnice se automaticky připojí k PC/TV. Po úspěšném připojení LED kontrolka zhasne.
2. Vybití baterií je signalizováno blikáním LED kontrolky.

4. ZPŮSOB PÁROVÁNÍ

1. Vložte USB nano přijímač do PC nebo TV.
2. Stiskněte a podržte „Esc + K“ LED kontrolka začne blikat červeně.
3. LED kontrolka přestane blikat po úspěšném spárování s PC nebo TV.
4. Uvolněte stisknuté klávesy. Nyní můžete začít používat klávesnici!

1. ŠPECIFIKÁCIA

Rozhranie: USB2.0

Rozmery: 353,8 x 130,8 x 19,8 mm

Prenosová vzdialenosť: až 8 metrov (v závislosti na prostredí)

Klávesy: Ľavé tlačidlo myši + 3 samostatné klávesy pre ovládanie hlasitosti; 12 funkčných kláves; Ľavé/Pravé tlačidlo myši

2. SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

1. USB Port
2. Windows XP/VISTA; Win 7 / 8 / 10
Android OS / Mac OS

3. INŠTALÁCIA

1. Otvorte batériový kryt, ktorý sa nachádza na spodnej strane klávesnice.
2. Vložte batérie do priestoru pre batérie. Uistite sa, že (+) a (-) označenie súhlasí. Dbajte na správnu polaritu.
3. Zapnite klávesnicu posunutím ON / OFF prepínača do polohy ON.
4. Pripojte USB nano prijímač do voľného USB portu vášho PC.
5. PC automaticky rozpozná pripojené zariadenie a nainštaluje príslušné ovládače. Po dokončení inštalácie sa objaví okno so správou o úspešnom dokončení inštalácie.

POZNÁMKY

1. Ako náhle vložíte USB nano prijímač do PC/TV, LED kontrolka začne blikat červeno. Prebieha párovanie klávesnica s PC/TV. Klávesnica sa automaticky pripojí k PC/TV. Po úspešnom pripojení LED kontrolka zhasne.
2. Vybitie batérií je signalizované blikaním LED kontrolky.

4. SPÔSOB PÁROVANIA

1. Vložte USB nano prijímač do PC alebo TV.
2. Stlačte a podržte „Esc + K“ LED kontrolka začne blikat červeno.
3. LED kontrolka prestane blikat po úspešnom spárovaní s PC alebo TV.
4. Uvoľnite stlačené klávesy. Teraz môžete začať používať klávesnicu!

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!